



日本語 取扱説明書

取り付けかた

- 1 取付キャップがLOCKの逆方向になっていることを確認する(図①)。
- 2 取付キャップのツメ(図②)に合わせながらベースのツメ(図③)にはめ込む。
- 3 取付キャップをLOCKの方向へ回す(図④)。

ヒント

クリップに取り付けたまま、ウォークマンのUSB端子をパソコンに接続することができます。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

English Operating Instructions

To attach the clip

- 1 Rotate the cap of the clip away from the LOCK position before attaching (fig. ①).
- 2 Engage the tabs of the cap (fig. ②) and base (fig. ③) in their respective slots of the Walkman.
- 3 Rotate the cap towards the LOCK position (fig. ④).

Hint

You can connect the USB connector of the Walkman to your computer with the clip attached.

“WALKMAN” and “WALKMAN” logo are registered trademarks of Sony Corporation.

Français Mode d'emploi

Pour fixer le clip

- 1 Faites pivoter le capuchon du clip à l'opposé de la position LOCK avant de le fixer (fig. ①).
- 2 Insérez les ergots du capuchon (fig. ②) et de la base (fig. ③) dans leurs emplacements respectifs sur le Walkman.
- 3 Faites pivoter le capuchon vers la position LOCK (fig. ④).

Conseil

Vous pouvez raccorder le connecteur USB du Walkman à votre ordinateur lorsque le clip est fixé.

« WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.

Deutsch Bedienungsanleitung

So bringen Sie den Clip an

- 1 Drehen Sie die Kappe des Clips aus der Position LOCK, bevor Sie den Clip anbringen (Abb. ①).
- 2 Setzen Sie die Laschen an der Kappe (Abb. ②) und der Stütze (Abb. ③) in die entsprechenden Aussparungen am Walkman.
- 3 Drehen Sie die Kappe in die Position LOCK (Abb. ④).

Tipp

Sie können den USB-Anschluss am Walkman auch dann noch mit einem Computer verbinden, wenn der Clip am Walkman angebracht ist.

„WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.

Español Manual de instrucciones

Colocación del clip

- 1 Antes de la colocación, gire la tapa del clip de sujeción hacia la posición contraria a LOCK (figura ①).
- 2 Coloque las pestañas de la tapa (figura ②) y de la base (figura ③) en las correspondientes ranuras del Walkman.
- 3 Gire la tapa hacia la posición LOCK (figura ④).

Sugerencia

Es posible conectar el conector USB del Walkman al ordenador con el clip colocado.

“WALKMAN” y el logotipo de “WALKMAN” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

简体中文 使用说明书

安装夹子

- 1 安装前，旋转夹帽使之离开LOCK位置(图①)。
- 2 将帽子(图②)和底座(图③)上的凸片插入播放器上对应的插槽中。
- 3 将帽子朝LOCK位置旋转(图④)。

提示

可在播放器装有夹子时将播放器的USB接头连接到计算机上。

“WALKMAN”和“WALKMAN”标志是Sony Corporation的注册商标。