



Svenska

Läs nog igenom dessa anvisningar innan du börjar använda enheten och behåll dem som framtida referens.

VARNING

Minska risken för brand och elstötar genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

Information om föreskrifter

Observersa
De elektromagnetiska fälten vid den angivna frekvensen kan påverka ljudet från den här mikrofonen.

VARNING

Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solen, eld eller liknande. Allt för högt ljudtryck från rönsäckor och hörsålar kan orsaka eller förvärra öronskada.

Härmed intygar Sony Corporation att denna ECM-HW2 trådlösa mikrofon står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Angående detaljer, besök följande URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Denna produkt är avsedd att användas i följande länder eller områden: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sony för närvarande kanske inte säljer denna produkt i vissa ländera utom, trots att dessa länder anges på förpackningen och i bruksanvisningen som länder som produkten är avsedd att säljas i.
Denna enhet är godkänd för det land eller den region den är avsedd att användas i. Att använda den här enheten med godkännandeborttagen kortkan, kan vara straffbart enligt lag.

Omhandtagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder)

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten hanteras som vanlig avfall. Aternivering av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning eller hur du kontakta lokala myndigheter eller sophämnings tjänst eller affären där du köpte varan.

Funktioner

Trådlösa mikrofoner är avsedd att användas med en kompatibel videokamera med en Active Interface Shoe.

• Den här trådlösa mikrofonen kan fånga upp ljud till ett motiv på ett ståndfot från videokameran. • När den används med en videokamera med 5.1ch-inspelning, tillhandahåller denna trådlösa mikrofon ljud för mittkanalen och levererar tydligt och naturligt ljud. • Denna trådlösa mikrofon använder trådlös Bluetooth kommunikationsteknik. • En mikrofonenhet och rönsäckor tillhandahåller för varje motstånd inställningar på videokamera och mikrofon för motvård (sändare, nedan kallad "mikrofon"). Personen som spelar in scenen med videokamera och motvot kan kommunicera på avstånd, och ljud kan spelas in.

Trådlös Bluetooth™ kommunikation

Trådlös Bluetooth™ kommunikation möjliggör kommunikation mellan olika Bluetooth-enheter utan att använda kablar. Enheter som utnyttjar denna teknik inkluderar persondatorer, kringströmnings för persondatorer och mobiltelefoner. • Motståtaren och mikrofonen är tillräckligt till att kommunicera med varandra, varför operationen som vanligtvis krävs för Bluetooth-enheter, som autoterisering, parning och inaktivering av lösenord (passkey), inte behövs. Det är emellerit inte möjligt att kommunicera en motståtaren eller mikrofon som inte sälls på, par eller med någon annan Bluetooth-enhet, såsom mobiltelefon, persondator etc.

Observersa

• När den trådlösa mikrofonen kan påverkas under följande omständigheter. • När den används på en plats där det finns ett trådlöst LAN-system, nära ett större antal Bluetooth-enheter som används, nära en mikrovågsugn som är igång, eller där det finns elektromagnetiska vågor. • Om mikrofonen placeras i omedelbar närhet av videokamera, kan det uppstå RF-störningar eller brus i det inspelade ljudet. Håll mikrofonen minst 1 m från videokamera under användning. • Om det förekommer elstöt eller att det inte något ljud på grund av dålig kommunikation, blinkar kommunikationslampan på motståtaren snabbt. Se till att avståndet mellan enheterna inte är för stort, och att det inte finns några hinder mellan dem. Försätt när kommunikationslampan lyser ständigt.

Att tänka på vid användning

• Undvik att vinkor eller främmande föremål kommer innanför höjdet. • Ta inte bort eller modifiera den trådlösa mikrofonen. • Använd inte denna trådlösa mikrofon på en sjukvårdsanläggning som ett sjukhus, nära medicinsk elektronisk utrustning, i ett flygplan, eller om det förekommer radiostörningar med andra enheter. RF-energi som anger från denna trådlösa mikrofon kan störa andra enheter, vilket kan resultera i en olycka. • Den trådlösa kommunikationsenheten får användas endast i länder eller regioner där godkännande har erhållits. • Den här trådlösa mikrofonen är ett precisionsinstrument. Den får inte tappas. • Utsätt inte denna trådlösa mikrofon på en hög temperatur eller hög fuktighet. • Om rönsäckan placeras nära mikrofonen (ljudupptagningsenhet) under inspelning, kan det uppstå ett tystande (feedback ljud). • När det inträffar, placera rönsäckan längre bort mikrofonen (ljudupptagningsenhet), eller sänk ljudet för rönsäckan. • Om du rör mikrofonen under inspelning kommer du att få ett störande ljud i inspelningen. Se till att du inte kommer åt mikrofonen med händer, etc. • Håll inte mikrofonen i motståtaren. • Vid användning i låga temperaturer, sjunker batterikapaciteten jämfört med användning vid normaltemperatur. • Använd inte mikrofonen i ett kylskåp. • För att utnyttja möjligheten att växla ljudet (BEEP) vid början av en inspelning tas upp av denna trådlösa mikrofon, rekommenderas att [BEEP] ställs på [OFF] på videokameran. Vi hänvisar till bruksanvisningen för videokameran för ytterligare information. • När den trådlösa mikrofonen används i MONO MIX-läge, och om motståtaren och mikrofonen upptar samma ljud, kan de också källande ljud. Placera mikrofonen längre bort från motståtaren så att den inte fångar upp samma ljud. • Om strömmen till mikrofonen slås av, och om motståtaren och mikrofonen inte är anslutna när inspelningen startas, kan det handa ett störande ljud spelas in efter att inget ljud nås spelas in. Försök dig om att kommunikationslampan på motståtaren och mikrofoner lyser i blått och att anslutning är upprättad, och starta sedan inspelningen. • Om mikrofonen utsätts för ett smällande ljud, kommer atmosfärljudet att minska till nästan 1/4 eller tre sekunders av den automatiska nivåjusteringen och sönderhåller till ursprungliga nivå. Det är inget tekniskt fel. • Håll inte mikrofonen i motståtaren.

Om varumärken

Bluetooth-varumärkena tillhör ägarna och används på licens av Sony Corporation. Övriga produktnamn omtalade här kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag. "Video™" och "®" är inte utsatt i varvt fall denna manual.

Om lägesomkopplaren

Lägesomkopplaren finns. Vlj ett av dem genom att flytta Strömbrävarn/Lägesomkopplaren på motståtaren, och starta sedan inspelningen.

SINGLE-läge

Endast ljudet som upptas av mikrofonen spelas in. • När du använder en mikrofon i ett rum eller utomhus och omgivningsljud lika tydligt, även när videokamera är på avstånd från mikrofonen.

5.1ch MIX-läge

Vid användning med en videokamera kompatibel med 5.1ch-inspelning, fungerar denna trådlösa mikrofon som centermikrofon vid 5.1ch-inspelning. Det naturliga ljudet runt både mikrofonen och videokamera kan spelas in med 5.1ch-inspelning med denna trådlösa mikrofon.

MONO MIX-läge

Ljudet som upptas av både mikrofonen och motståtaren spelas i mono. (När samma ljud upptas av motståtaren och mikrofonen, kan de också källande ljud uppträ. Vid användning med en videokamera kompatibel med 5.1ch-inspelning, rekommenderar vi att denna trådlösa mikrofon används i 5.1ch MIX-läge.)

• Samtliga tre lägen är det möjligt att höra ljudet runt motståtaren på mikrofonisidan, och ljudet runt mikrofonen på motståtarsidan genom att anslutna rönsäckan med kommunikation är upprättad. Det gör det möjligt för personen som spelar in scenen med videokamera och motvot som här mikrofonen att kommunicera på avstånd.

Delarnas namn (se illustration A)

Mottagare (se illustration A-1)

1 Uttag för rönsäckor

Ljudet som mikrofonen tar upp kan avlysnas.

2 Front (mottagarenhet)

3 Låsvred

4 Anslutning till tillbehörssöka (terminal)

5 Volymjusteringsknapp (VOLUIME)

6 Kommunikationslampan

Lampans tändning, blinkar eller släcks beroende på enheternas status och kommunikation enligt följande.

Status	Mottagare	Mikrofon
Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på	Blinkar långsamt i blått (ständigljus)	
Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt	Tänds i blått färg	
Motståtaren eller videokameran slås av	Blinkar långsamt i blått (ständigljus)	Blinkar långsamt i blått (ständigljus)
Mikrofonen slås av	Blinkar långsamt i blått (ständigljus)	Släcks
Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus	Blinkar snabbt i blått	Blinkar snabbt i blått

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av

Achreit i ljudet på grund av dålig kommunikationsstatus

7 Varningslampan för mikrofonbatteri (MIC BATT)

Den röda varningslampan blinkar ungefär en gång i sekunden när återstående batteriladdning för mikrofonen blir låg. Byt genast ut batteriet mot ett nytt.

8 Mikrofon (ljudupptagningsenhet)

9 Strömbrävarn/lägesomkopplare

Direkt efter att mottagaren och mikrofonen har slagits på

Förberedelse upprättad och ljudet spelas in tydligt

Motståtaren eller videokameran slås av

Mikrofonen slås av