




CD/DVD Player


Startup Guide / Guide de démarrage / Anleitung für die Inbetriebnahme / Guida all'avvio / Guía de inicio rápido / Snelstartgids / Startvejledning / Uppstartguide / Käynnistysopas / Guia de Início Rápido / Οδηγός εκκίνησης / Başlangıç Kılavuzu / Příručka spouštění / Használatba vételi útmutató / Ghid introductiv / Instrukcja uruchamiania / Руководство по началу работы / Посібник із налаштування / Іске қосу нұсқаулығы

1

A




COMPONENT VIDEO & AUDIO




VIDEO & AUDIO



B




COAXIAL




* Not supplied / Non fourni / Nicht mitgeliefert / Non in dotazione / No suministrado / Niet bijgeleverd / Medfølger ikke / Medföljer ej / Ei sisälly vakiovarusteisiin / Não fornecido / Δεν παρέχεται / Birlikte verilmez / Není součástí dodávky / Külön megvásárolható / Nu este inclus / Nie należy do wyposażenia / Не прилагается / Не поставляется / Берілмеген

2


1



2




3





3

1



2



TIME/TEXT

PICTURE NAVI

AUDIO

SUBTITLE

MENU

CHAPTER

DISPLAY