

# Анықтамалық нұсқау

## BRAVIA

KDL-42W65xA / 32W65xA / 32W60xA

### Сауда белгілері туралы ақпарат

HDMI және HDMI жоғары анықтықтың мультимедиялық интерфейсінің терминдері, және HDMI логотипі – АҚШ-тағы және басқа елдердегі HDMI Licensing LLC компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

DLNA®, DLNA Логосы және DLNA CERTIFIED® Digital Living Network Alliance сауда белгілері, қызмет таңбалары немесе сертификат таңбалары.

Dolby Laboratories-тің рұқсатымен өндірілген бағдарлама өнімдері үшін керек.

«BRAVIA» және BRAVIA Sony Корпорациясының сауда белгілері болып келеді.

TrackID — Sony Mobile Communications AB компаниясының сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.

Саз және видео тану технологиясы және оларға қатысты деректерді Gracenote® қамтамасыз етті. Gracenote - саз тану технологиясында және оған қатысты мазмұн жеткізудегі өндірістік стандарт. Көбірек ақпарат алу үшін, www.gracenote.com сайтына қараңыз.

CD, DVD, Blu-ray Disc, және саз бен видеоға қатысты деректерді Gracenote, Inc., автор құқығы © 2000-қазірге дейін Gracenote қамтамасыз етті. Gracenote Бағдарлама, авторлық құқық © 2000-қазірге дейін Gracenote. Бұл өнімге және қызметке Gracenote иеленетін бір немесе одан көп патент қолданылды. Gracenote сайтынан қолдануға болатын Gracenote патенттерінің қолда бар тізімімен қараңыз.

Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, Gracenote таңбасы мен логотипі, «Powered by Gracenote» логотипі - не тіркелген сауда белгілері, не АҚШ-та және/не басқа елдердегі Gracenote сауда белгілері.

Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights reserved.

Wi-Fi, Wi-Fi Direct және Miracast - таңбалар немесе Wi-Fi Alliance тіркелген таңбалары.

«Blu-ray Disc», «Blu-ray» және «Blu-ray Disc» белгісі Blu-ray Disc ассоциациясының сауда белгілері.

«Sony Entertainment Network белгісі» және «Sony Entertainment Network» Sony корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

MHL, Mobile High-Definition Link және MHL Logo - сауда белгілері немесе MHL Licensing, LLC тіркелген сауда белгілері.

DTS Licensing Limited берген лицензияға сай өндірілді. АҚШ және бүкіләлемдік таңба мен сауда белгісі туралы мәлімет үшін www.dts.com/patents/legacy.aspx сайтына қараңыз. (c) DTS Licensing Limited және DTS, Inc. 2012.



**Жерсерік модельдер үшін ғана:**  
DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып табылады. Бұл теледидар DiSEqC 1.0 бағдарламасын қолдайды. Теледидар моторлы антенналарды басқаруға арналмаған.



### Сандық теледидар қызметі туралы нұсқаулар

- Сандық теледидарға (DV3) қатысты барлық қызметтер тек қана DVB-T/DVB-T2\* (MPEG-2 немесе H.264/MPEG-4 AVC) сандық жер үсті дыбыс белгілері таратылатын немесе үйлесімді DVB-C (MPEG-2 және H.264/MPEG-4 AVC) кабель қызметі бар елдер мен аймақтарда ғана жұмыс істейді. DVB-T/DVB-T2\* дыбыс белгісін қабылдау мүмкіндігі туралы жергілікті сатушымен кеңесіңіз немесе кабель қамтамасыз етушімен DVB-C кабель қызметін бұл теледидармен бірге қолдану мүмкіндіктері туралы кеңесіңіз.
- Кабель қызметін қамтамасыз етуші қызметі үшін төлем сұрауы мүмкін немесе өз шарттарымен келісуді талап етуі мүмкін.
- Бұл теледидар құрылғысы DVB-T/DVB-T2\* және DVB-C талаптарына сай келеді, бірақ болашақ DVB-T/DVB-T2\* сандық жер үсті және DVB-C сандық таратуларына кепілдік берілмейді.
- Кейбір сандық теледидар қызметтері кейбір елдерде/аймақтарда жұмыс істемейді және DVB-C кабелі кейбір кабель қамтамасыз етушілермен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

\* 2-ші буын T2\* Сандық бейне таратылым технологиясы теледидар жиындарының барлығында болмайды.

### Ақаулықтарды анықтау және жою

**Арқы шам LED қызыл болып жыпылықтағанда қанша уақыт (уақыт аралығы үш секунд) жыпылықтайтындығын санаңыз.**

Теледидарды өшіру үшін I/⏻ түймешігін басыңыз, айнымалы ток қуат сымын (электр сымы) ажыратып, дилер мен Sony қызмет көрсету орталығына индикатордың қалай жыпылықтайтынын (жыпылықтар санын) хабарлаңыз.

**Артқы шам LED жыпылықтамаған кезде кестедегі элементтерді төмендегідей тексеріңіз.**

i-Manual ішіндегі «Ақаулықтарды жою» бөлімін де қараңыз. Егер мәселе шешілмейтін болса, теледидарларға қызмет көрсететін білікті маманға хабарласыңыз.

**Сурет (экран күңгірттеу) және дыбыс жоқ.**

- Антенна (әуелі)/кабель байланысын тексеріңіз.
- Теледидарды айналмалы ток қуатына (розетка) қосып, теледидардағы немесе қашықтан басқару пультында I/⏻ басыңыз.

**Кейбір бағдарламаларды реттеу мүмкін емес.**

- Антеннаны (әуелі) немесе жерсеріктік табақты тексеріңіз.

Жерсерік модельдер үшін ғана:

- Серік кабелі қысқа тұйықталуы мүмкін немесе кабельдің байланыс ақаулары болуы мүмкін. Кабель байланысын тексеріп, электр сөндіргішімен ТД өшіріп, қайта қосыңыз.
- Сіз енгізген жиілік қолданыстан тыс жерде. Қабылданған серік арнасы компаниясымен кеңесіңіз.

**Кабельді теледидар қызметтері (бағдарламалар) табылмады.**

- Кабель байланысын немесе реттеу конфигурациясын тексеріңіз.
- «Сандық авто тюнинг» параметрін «Антенна» параметрін «Кабель» параметрінің орнына таңдау арқылы реттеңіз.

Sony өнімдерінің пайдалы ақпараттары  
<http://support.sony-europe.com/>

<http://www.sony.net/>



