



## Осы құрылғының жоғары температурасы

Бұл құрылғыны қолданған кезде оның корпусы қызалды. Бұл ақаулық емес. Жұмыс күйіне байланысты оның температурасы 40 °C немесе жоғары көтерілуі мүмкін. Мұндай кезде оған ұзақ уақыт тиіп тұрсаңыз, төмен температуралы күйікке шалдығуыңыз мүмкін.

### Бірге берілетін бағдарламалық құрал

Жылдамдықты арттыру бағдарламалық құралының әсері жағдайға байланысты әртүрлі болуы мүмкін (тасымалданатын файлдардың өлшемі, компьютердің сипаттамасы және т.б.).

## Құрылғыны компьютерден ажырату

Бұл бөлімде компьютер қосылып тұрған кезде, құрылғыны одан ажырату процедурасы сипатталады.

### Windows пайдаланушылары

### 1 Жұмыс үстелінің төменгі оң жағындағы хабарландыру аумағында (Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista) белгішесін басыңыз.

 Экранда компьютерге қосылып тұрған құрылғылар көрсетіледі.

### 2 Осы құрылғыны басыңыз.

### 3 «Safe to Remove Hardware» хабарламасы пайда болғанша күтіңіз, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 жүйесін пайдаланып отырған болсаңыз, [OK] түймесін басудың қажеті жоқ.

### 4 USB кабелін компьютерден ажыратыңыз.

### Mac OS пайдаланушылары

### 1 Жұмыс үстеліндегі бұл құрылғының белгішесін [Trash] қалтасына апарып тастаңыз.

### 2 USB кабелін компьютерден ажыратыңыз.

## Сауда белгілері

- Handycam – Sony Corporation компаниясының тіркелген сауда белгісі.
- PlayStation – Sony Computer Entertainment Inc. компаниясының тіркелген сауда белгісі.
- PS3 – Sony Computer Entertainment Inc. компаниясының сауда белгісі.
- Microsoft, Windows және Windows Vista Құрама Штаттардың Microsoft Corporation компаниясының Құрама Штаттардағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады.
- Mac OS – Apple Inc. компаниясының АҚШ және басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

Осы нұсқаулықта аталған барлық басқа жүйе атаулары мен өнім атаулары тиесілі өндіруші компанияларының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. Бұл нұсқаулықта ™ және ® белгілері көрсетілмеген.

## Сипаттамасы

### Өлшемдері (Шамамен)

HD-E1:

80 мм × 16 мм × 126 мм (Е × Б × Т, шығыңқы жерлерді қоспағанда)

### Салмағы (Шамамен)

HD-E1: 220 г

### Жабдықтамасы

Сыртқы қатты дискі (1), USB 3.0 кабелі (1), Басылған құжаттама жинағы

Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## Қолдау көрсету веб-сайты

Бұл құрылғы туралы қосымша мәлімет алу үшін мына қолдау көрсету сайтына кіріңіз.

http://www.sony.net/hdd/

Дайындаушы: Сони Корпорейшн

Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

КО территориясына импорттаушы: ЖШС «Супервэйв Электроник» 115093, Ресей, Мәскеу қаласы, Павловская көшесі, № 27/29 үй, 1 құрылыс.

Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым

АО «Сони Электроникс»

Представительство в Казахстане

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык, 117/7 үй

Бұйымды пайдалану мерзімі: Кепілдік мерзіміне негізделген.

Өндіру елі мен күні бумада басып шығарылған.

Қуат қамтуы: 5 В ТТ (USB желісінен қуат алады)
вход == 5V 0.9A

## ЕСКЕРТУ

Өрт немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары ортада қалдырмаңыз.



**Қызмет мерзімі біткен электр және электрондық жабдықты залалсыз жою (бағыттама қалдықтарды бөлек жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуроодақ және басқа еуропа елдерінде қолданылады)**

**Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.**

## LIMITED WARRANTY

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ/Обмежена гарантія/ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

Term of warranty/Срок действия гарантии/Кепілдік мерзімі/Термін гарантіі	Dealer and Stamp
<b>3 Years/3 года/3 жыл/3 роки</b>	
Model name	
<b>HD-E1</b>	Purchase date:     /     /

If this product proves defective in workmanship or materials when used in accordance with the guidelines and conditions presented in the instruction manual, Sony will repair or replace this product with an equivalent product free of charge. This warranty is subject to the conditions indicated above. Sony cannot be held responsible for data loss from Sony's memory card products arising as a result of damage to the card.

В том случае, если данный продукт окажется бракованным по качеству или по форме при его использовании в соответствии с условиями и указаниями, данными в руководстве по использованию, компания Sony гарантирует бесплатный ремонт или замену данного товара эквивалентным товаром. Данная гарантия ограничена выполнением вышеуказанных условий. В случае повреждения карты памяти компания Sony не несет ответственности за сохранность данных сохраняемых в картах памяти Sony.

Якщо у роботі або матеріалах даного виробу буде виявлено дефект при використанні відповідно до рекомендацій та умов, зазначених в інструкції з експлуатації, компанія Sony безкоштовно відремонтує або замінить цей виріб на аналогічний. Цей гарантійний талон є чинним за вказаних вище умов. Компанія Sony не несе відповідальність за втрату даних із карток пам'яті виробництва компанії Sony, якщо це є наслідком пошкодження картки.

Егер бұл бұйым дайындау кезінде немесе материалдары пайдалану нұсқаулығында көрсетілген нұсқаулар мен шарттарға сәйкес пайдаланылған кезде ақаулы болып табылса, Sony компаниясы бұл бұйымды тегін жөндейді немесе тиісті бұйыммен ауыстырып береді. Бұл кепілдік жоғарыда көрсетілген шарттарға сай болады. Sony компаниясы картаның зақымдалу нәтижесінде Sony жад картасы бұйымдарынан жоғалатын деректерге жауапты емес.

### NOTE:“FOR YOUR PROTECTION”

Please retain this card, together with your original sales receipt. For more information on the location of appropriate Authorized SONY Service Centres, please contact SONY at the following, backside of this card for the contact no.

### ВНИМАНИЕ: “ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

Данную гарантию необходимо сохранить вместе с оригинальным товарным чеком. Для получения более подробной информации по вопросам расположения соответствующих сервисных центров компании SONY свяжитесь, пожалуйста, с компанией SONY по указанному на оборотной стороне данной гарантии контактнм номерам.

### Примітка: «ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ»

Дану гарантію необхідно зберегти разом із товарним чеком. Для отримання більш детальної інформації з питань розташування відповідних сервісних центрів компанії SONY зв'яжіться, будь ласка, з компанією SONY по вказаним на зворотному боці даної гарантії контактним номерам.

### ЕСКЕРТПЕ: «СІЗДІ ҚОРҒАУ ҮШІН»

Бұл картаны түпнұсқа қассалық чепіңізбен бірге ұстаңыз. Тиісті өкілетті SONY қызмет көрсету орталығының орны туралы қосымша ақпарат алу үшін SONY компаниясына төмендегі, осы картаның артындағы байланыс ақпараты бойынша хабарласыңыз.

<b>Customer Information Centre</b>	
Центр информирования клиентов/Центри інформації для споживачів/Тұтынушылардың ақпараттық орталығы	
<b>Republic of Ireland</b>	<b>Uk</b>
<b>☎</b> 1890946154 http://www.sony.ie	<b>☎</b> 08458500107 http://www.sony.co.uk
<b>Россия</b>	<b>Україна</b>
<b>☎</b> 8-800-200-76-67 http://www.sony.ru	<b>☎</b> 0-800-307-669 http://www.sony.ua
<b>Казахстан</b>	<b>Беларусь, страны Центральной Азии и Кавказа</b>
<b>☎</b> 8-800-050-76-69 http://www.sony.kz	<b>☎</b> +7-495-258-76-69

