



Eesti keel

## Märkused

Kui ühendate teleri vooluvõrku, ei pruugi teler kohe käivituda isegi siis, kui vajutate kaugjuhitimispuldil või teleril toitenuppu, sest süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

Latviešu

## Piezīme

Sistēmas inicializēšanai ir nepieciešams zināms laiks, tāpēc pēc televizora pieslēgšanas strāvas padevei ir iespējams, ka televizors vēl kādu brīdi neieslēgsies pat tādā gadījumā, ja nospiedīsiet tālvadības pults vai televizora ieslēgšanas pogu. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

Lietuvių kalba

## Pastaba

Kai įjungiate TV į maitinimo tinklą, šiek tiek laiko gali nepavykti įjungti TV netgi paspaudus nuotolinio valdymo pultelio arba TV maitinimo įjungimo mygtuką, nes reikia laiko sistemai inicijuoti. Palaukite maždaug vieną minutę, tada junkite dar kartą.

Slovenčina

## Opomba

Ko priključite televizor, televizorja morda nekaj časa ne bo mogoče vklopiti, tudi če pritisnete gumb za vklop na daljinskom upravljalniku ali televizorju, saj je treba nekaj časa, da se sistem inicializira. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

Hrvatski

## Napomena

Kada priključite TV, TV se možda neće moći upaliti neko vrijeme čak i ako pritisnute tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u jer je za inicijalizaciju sustava potrebno vrijeme. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

Қазақ

## Ескертулер

ТД жалғаған кезде, қашықтан басқару құралындағы немесе ТД-дағы қуат түймесін басқанда да ТД қосылмауы мүмкін, себебі жүйенің іске қосылуы уақыт алады. Бір минуттай күтіп, оны қайта іске қосыңыз.

## Napomena

Kada priključite TV u struju, TV možda neće moći da se uključi neko vreme, čak i ako pritisnete taster za napajanje na daljinskom upravljaču ili TV-u, zato što je potrebno vreme da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

עברית

הערה

במשך זמן מה אחרי חיבור הטלוויזיה ייתכן שלא תצליח להפעיל אותה בלחיצה על כפתור הפעלה של השולחן רחוק או של הטלוויזיה, בכלל הזמן הנדרש לאתחול המערכת. המותן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

Uzbek

## Izoh

TV ni elektr tarmog'iga ulaganingizda hattoki masofadan boshqarish pultidagi yoki TV dagi quvvat tugmasini bossangiz ham TV yonmasligi mumkin, chunki tizimni dastlabki ishga tushirish ma'lum vaqtini olishi mumkin. Bir daqiqacha kuting, keyin uni qaytadan ishga tushiring.