

SONY

Wireless Stereo Headset

Reference Guide
Guía de referencia
Guia de referencia
Referenzanleitung

Referentiegids
Guida di riferimento
Fehlértelmű útmutató
Przewodnik

Bluetooth® LDAC

Wireless

Wi-H100

©2017 Sony Corporation

Printed in Malaysia
4-697-589-4211



A

- While talking on the phone hands free, noise may occur, depending on the device or communication environment.
- Depending on the device to be connected, it may require some time to start communication.

- !f sound clicks frequently during playback**
 - The situation may be improved by setting the sound quality mode to "priority on stable connection." For details, refer to the Help Guide.
 - Situation may be improved by changing the wireless playback quality settings or fixing the wireless playback mode to SB. on the transmitting device. For details, refer to the operating instructions supplied with the transmitting device.
 - If you are using a smartphone, the situation may be improved by shutting down unnecessary applications or rebooting the smartphone.

On the use of calling apps for smartphones and computers

- This unit supports normal incoming calls only. Calling apps for smartphones and computers are not supported.

- On charging the unit**
 - This unit can be charged using USB only. Personal computer with USB ports is required for charging.
 - This unit cannot be turned on, nor can the BLUETOOTH function be used, during charging.
 - If you do not use the unit for a long time, the rechargeable battery may not be able to keep sufficient charge. The battery will be able to keep a charge properly after repeatedly discharging and charging several times.
 - If you store the unit for a long time, charge the battery once every half year to prevent over-discharge.
 - Do not place this unit in a place exposed to become extremely hot; the rechargeable battery should be replaced with a new one. Please contact your nearest Sony dealer for a battery replacement.

- Note on static electricity**
 - Static electricity generated in the body may cause mild tingling in your ears. To minimise the effect, wear clothes made from natural materials.

- !f the unit does not operate properly**
 - Press the **Reset** unit [Fig. B].
 - Reset the CD **▶** buttons simultaneously while charging. The unit will not be treated properly until after these procedures.
 - If the problem persists even after the resetting operation above, initialize the unit as follows.
 - Disconnect the micro-USB cable from the micro-USB port, turn off the unit, then hold down the **▶** and **▶** buttons simultaneously for more than 7 seconds. The indicator (blue) flashes 4 times, and the unit is reset to the factory settings. All pairing information is deleted.
 - After the unit is initialized, it may not connect to your iPhone or computer. Please refer to the pairing instructions in the user manual for proper charging instructions.
 - After extended periods of storage, it may be necessary to charge the unit frequently. The rechargeable batteries several times to obtain maximum performance.
 - Dispose of properly.

!f not for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries relate to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representatives: Sony Belgium, bikostraat von Sony Europe Limited, Via Vincinlan 7-D, 1935 Zaventem, Belgium. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

English

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time. Do not install a permanent or shed secondary cells or batteries. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. Advise the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions. After extended periods of storage, it may be necessary to charge the unit frequently. The rechargeable batteries several times to obtain maximum performance.

!f not for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries relate to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representatives: Sony Belgium, bikostraat von Sony Europe Limited, Via Vincinlan 7-D, 1935 Zaventem, Belgium. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

CE

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.compliance.sony.de/>

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)
This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product or battery should not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in addition to the chemical symbol and the percentage of mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0,0005 mercury or 0,004% lead. By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

Optional replacement earbuds can be ordered from your nearest Sony dealer.

Compatible iPhone/iPod models

You can use the unit with only the following models. Update your iPhone or iPod to the latest software before use.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5
- iPod touch (6th generation)
- iOS as of August 2017

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Windows is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Mac, OS X, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of accessories with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Qualcomm® is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. Qualcomm aptX™ audio is a trademark of Qualcomm Technologies International Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Precautions

On BLUETOOTH communications

- BLUETOOTH wireless technology operates within a range of about 10 m. Maximum communication range may vary depending on obstacles (human body, metal, wall, etc.) or electromagnetic environment.
- The aerial is built into the unit as illustrated in the dotted line [Fig. A]. The sensitivity of the BLUETOOTH communications will improve by turning the direction of the built-in aerial to the connected BLUETOOTH device. When obstacles are between the aerial of the connected device and the built-in aerial of this unit, noise or audio dropouts may occur, or communication may be disabled.
- BLUETOOTH communications may be disabled, or noise or audio dropout may occur under the following conditions.
 - BLUETOOTH communications may not function on computers and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
 - In highly inflammable gas present, in a hospital, or a petrol station.
 - Near automatic doors or a fire alarm.
 - Do not use the unit on an airplane. Radio waves may affect instruments, causing an accident to occur.
 - Due to the characteristic of the wireless technology, the sound played on this unit is delayed from the sound and music played by the sending device. Therefore, the image and sound may be misaligned when viewing a movie or playing a game.
 - This unit supports secure capabilities that comply with the BLUETOOTH standard to provide a secure connection when the BLUETOOTH wireless technology is used, but security may not be enough depending on the setting. Be careful when communicating using BLUETOOTH wireless technology.
 - We do not take any responsibility for the leakage of information from communication with other BLUETOOTH devices.
 - Connection with all BLUETOOTH devices cannot be guaranteed.
 - A device featuring BLUETOOTH function is required to conform with the BLUETOOTH standard specified by Bluetooth SIG, Inc. and be authorized.
 - Even if the connected device conforms to the above mentioned BLUETOOTH standard, some devices may not be connected or work correctly, depending on the features or specifications of the device.

System requirements for battery charge using USB

(As of August 2017)
Permit to connect with pre-installed with any of the following operating systems and USB port:

Operating Systems (when using Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(when using Mac)

Mac OS X (version 10.9 or later)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

N'installez pas l'appareil dans une espace restreint, comme une armoire ou les yeux ou les échantillons de peinture.

N'exposez pas les piles (piles rechargeables ou installées) à un chaleur excessive comme à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur pendant une période prolongée. Ne pas déssassembler ouvrir ou décharger les piles ou les batteries. En cas de fuite de pile, éviter que le liquide n'entre en contact avec votre peau, ne pas s'échabner, et ne pas abouderment à l'eau la zone concernée et consultez un médecin. Les piles et batterie de recharge doivent être chargées avant utilisation. Référez vous au manuel de l'appareil ou au manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Il est possible que l'appareil BLUETOOTH ne fonctionne pas avec des téléphones portables, selon l'état des ondes radio et le lieu où se trouve votre téléphone portable.

Metts à l'intention des clients: les informations suivantes s'appliquent uniquement aux équipements qui sont soumis à ce pays qui applique les directives de l'Union Européenne

La situation peut être améliorée en réglant le mode de qualité du son sur "priorité à une connexion stable." Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation.

La situation peut être améliorée en changeant les réglages de qualité de lecture sans fil ou en fixant le mode de lecture sans fil à SB. dans l'appareil émetteur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'appareil ou le manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Il est possible que l'appareil BLUETOOTH ne fonctionne pas avec des téléphones portables, selon l'état des ondes radio et le lieu où se trouve votre téléphone portable.

Metts à l'intention des clients: les informations suivantes s'appliquent uniquement aux équipements qui sont soumis à ce pays qui applique les directives de l'Union Européenne

La situation peut être améliorée en réglant le mode de qualité du son sur "priorité à une connexion stable." Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation.

La situation peut être améliorée en changeant les réglages de qualité de lecture sans fil ou en fixant le mode de lecture sans fil à SB. dans l'appareil émetteur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'appareil ou le manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Suppression des piles et accumulateurs et des Equipements Electroniques Usés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays ayant des dispositions de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou sur l'emballage de la pile, ou sur les piles et accumulateurs, vous informe que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

La présence de piles ou d'accumulateurs dans ce produit est une indication que le produit est équipé d'un dispositif de collecte sélective.

Un accumulateur ou un dispositif de collecte sélective ne doit pas être traité comme de simples déchets ménagers.

Un produit qui ne dispose pas de piles ou d'accumulateurs peut être traité avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés au symbole de collecte sélective plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

Un fois assuré que les piles, produits et accumulateurs sont mis à la poubelle dans un espace restreint, il est possible que certains produits ne soient pas traités correctement et que des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui possèdent des fonctionnalités de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à un réseau sans fil, vous pouvez être contactés par notre service clientèle pour plus d'informations relatives à la conformité de cet équipement en matière de sécurité.

Suppression des piles et accumulateurs et des Equipements Electroniques Usés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays ayant des dispositions de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou sur l'emballage de la pile, ou sur les piles et accumulateurs, vous informe que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

La présence de piles ou d'accumulateurs dans ce produit est une indication que le produit est équipé d'un dispositif de collecte sélective.

Un accumulateur ou un dispositif de collecte sélective ne doit pas être traité comme de simples déchets ménagers.

Un produit qui ne dispose pas de piles ou d'accumulateurs peut être traité avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés au symbole de collecte sélective plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

Un fois assuré que les piles, produits et accumulateurs sont mis à la poubelle dans un espace restreint, il est possible que certains produits ne soient pas traités correctement et que des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui possèdent des fonctionnalités de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à un réseau sans fil, vous pouvez être contactés par notre service clientèle pour plus d'informations relatives à la conformité de cet équipement en matière de sécurité.

Suppression des piles et accumulateurs et des Equipements Electroniques Usés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays ayant des dispositions de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou sur l'emballage de la pile, ou sur les piles et accumulateurs, vous informe que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

La présence de piles ou d'accumulateurs dans ce produit est une indication que le produit est équipé d'un dispositif de collecte sélective.

Un accumulateur ou un dispositif de collecte sélective ne doit pas être traité comme de simples déchets ménagers.

Un produit qui ne dispose pas de piles ou d'accumulateurs peut être traité avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés au symbole de collecte sélective plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

Un fois assuré que les piles, produits et accumulateurs sont mis à la poubelle dans un espace restreint, il est possible que certains produits ne soient pas traités correctement et que des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui possèdent des fonctionnalités de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à un réseau sans fil, vous pouvez être contactés par notre service clientèle pour plus d'informations relatives à la conformité de cet équipement en matière de sécurité.

Suppression des piles et accumulateurs et des Equipements Electroniques Usés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays ayant des dispositions de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou sur l'emballage de la pile, ou sur les piles et accumulateurs, vous informe que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

La présence de piles ou d'accumulateurs dans ce produit est une indication que le produit est équipé d'un dispositif de collecte sélective.

Un accumulateur ou un dispositif de collecte sélective ne doit pas être traité comme de simples déchets ménagers.

Un produit qui ne dispose pas de piles ou d'accumulateurs peut être traité avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés au symbole de collecte sélective plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

Un fois assuré que les piles, produits et accumulateurs sont mis à la poubelle dans un espace restreint, il est possible que certains produits ne soient pas traités correctement et que des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Suppression des piles et accumulateurs et des Equipements Electroniques Usés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays ayant des dispositions de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou sur l'emballage de la pile, ou sur les piles et accumulateurs, vous informe que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

La présence de piles ou d'accumulateurs dans ce produit est une indication que le produit est équipé d'un dispositif de collecte sélective.

Un accumulateur ou un dispositif de collecte sélective ne doit pas être traité comme de simples déchets ménagers.

Un produit qui ne dispose pas de piles ou d'accumulateurs peut être traité avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés au symbole de collecte sélective plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

System requirements for battery charge using USB

(As of August 2017)
Permit to connect with pre-installed with any of the following operating systems and USB port:

Operating Systems (when using Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(when using Mac)

Mac OS X (version 10.9 or later)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

N'installez pas l'appareil dans une espace restreint, comme une armoire ou les yeux ou les échantillons de peinture.

N'exposez pas les piles (piles rechargeables ou installées) à un chaleur excessive comme à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur pendant une période prolongée. Ne pas déssassembler ouvrir ou décharger les piles ou les batteries. En cas de fuite de pile, éviter que le liquide n'entre en contact avec votre peau, ne pas s'échabner, et ne pas abouderment à l'eau la zone concernée et consultez un médecin. Les piles et batterie de recharge doivent être chargées avant utilisation. Référez vous au manuel de l'appareil ou au manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Il est possible que l'appareil BLUETOOTH ne fonctionne pas avec des téléphones portables, selon l'état des ondes radio et le lieu où se trouve votre téléphone portable.

Metts à l'intention des clients: les informations suivantes s'appliquent uniquement aux équipements qui sont soumis à ce pays qui applique les directives de l'Union Européenne

La situation peut être améliorée en réglant le mode de qualité du son sur "priorité à une connexion stable." Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation.

La situation peut être améliorée en changeant les réglages de qualité de lecture sans fil ou en fixant le mode de lecture sans fil à SB. dans l'appareil émetteur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'appareil ou le manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Il est possible que l'appareil BLUETOOTH ne fonctionne pas avec des téléphones portables, selon l'état des ondes radio et le lieu où se trouve votre téléphone portable.

Metts à l'intention des clients: les informations suivantes s'appliquent uniquement aux équipements qui sont soumis à ce pays qui applique les directives de l'Union Européenne

La situation peut être améliorée en réglant le mode de qualité du son sur "priorité à une connexion stable." Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation.

La situation peut être améliorée en changeant les réglages de qualité de lecture sans fil ou en fixant le mode de lecture sans fil à SB. dans l'appareil émetteur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'appareil ou le manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Il est possible que l'appareil BLUETOOTH ne fonctionne pas avec des téléphones portables, selon l'état des ondes radio et le lieu où se trouve votre téléphone portable.

Metts à l'intention des clients: les informations suivantes s'appliquent uniquement aux équipements qui sont soumis à ce pays qui applique les directives de l'Union Européenne

La situation peut être améliorée en réglant le mode de qualité du son sur "priorité à une connexion stable." Pour plus de détails, consultez le Guide d'utilisation.

La situation peut être améliorée en changeant les réglages de qualité de lecture sans fil ou en fixant le mode de lecture sans fil à SB. dans l'appareil émetteur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'appareil ou le manuel de l'appareil pour connaître la procédure à suivre pour procéder à la recharge des piles. Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle. Elles peuvent être envoyés à la déchèterie de votre commune. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il peut être dangereux de pas entendre les bruits ambients, notamment à l'interieur d'un véhicule en mouvement. Si vous n'avez pas de subit lesions audables ou visus utilisez cet appareil à un volume trop élevé. N'utilisez pas en voiture ou à vélo.

Suppression des piles et accumulateurs et des Equipements Electroniques Usés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays ayant des dispositions de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou sur l'emballage de la pile, ou sur les piles et accumulateurs, vous informe que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

La présence de piles ou d'accumulateurs dans ce produit est une indication que le produit est équipé d'un dispositif de collecte sélective.

Un accumulateur ou un dispositif de collecte sélective ne doit pas être traité comme de simples déchets ménagers.

Un produit qui ne dispose pas de piles ou d'accumulateurs peut être traité avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés au symbole de collecte sélective plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

Un fois assuré que les piles, produits et accumulateurs sont mis à la poubelle dans un espace restreint, il est possible que certains produits ne soient pas traités correctement et que des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui possèdent des fonctionnalités de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à un réseau sans fil, vous pouvez être contactés par notre service clientèle pour plus d'informations relatives à la conformité de cet équipement en matière de sécurité.

Suppression des piles et accumulateurs

