




4-737-700-01(1)

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Eesti

Party Booster on funktsioon, mis väljastab heliefekte ja kiirgab valgust, kui toksate süsteemi muusika saatel.

Funktsiooni Party Booster sisse-/väljalülitamiseks vajutage süsteemil samal ajal nuppe – (helitugevus) ja + (helitugevus) ning hoidke neid kauem kui 3 sekundit all, kuni näidik  (toide) vilgub.

Süsteemi kandmisel lülitage toide kindlasti välja, et mitte tahtmatult heliefekti väljastada.

Lisateavet leiate spikrist.


SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_zz/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_zz/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_zz/

Lietuviškai

„Party Booster“ funkcija atkuria garso efektus ir apšvietimą, kai sistemą liečiate skambant muzikai.

Jei norite įjungti / išjungti „Party Booster“ funkciją, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 3 sek. palaikykite sistemos (garsumo) - ir (garsumo) + mygtukus, kol ims mirksėti  (maitinimo) indikatorius.

Nešdami sistemą nepamirškite išjungti maitinimo, kad netyčia neįsijungtų garso efektų atkūrimas.

Išsamios informacijos ieškokite žinyne.


SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_zz/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_zz/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_zz/

Latviešu

Party Booster ir funkcija, kas atskaņo skaņas efektus un izstaro gaismas efektus, kas papildina mūziku, kad pieskaraties pie sistēmas.

Lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju Party Booster, vienlaikus nospiediet un ilgāk par 3 sekundēm turiet pogas - (skaļums) un + (skaļums) uz sistēmas, līdz sāk mirgot  (barošana) indikators.

Pārvietojot sistēmu, noteikti izslēdziet barošanu, lai skaņas efekts neatskanētu nejauši.

Sīkāku informāciju skatiet palīdzības ceļvedī.

SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_zz/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_zz/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_zz/