

Përdorimi i komponentëve opsionalë audio

1 Përgatitni burimin e tingullit.

Lidhni komponentin shtesë audio në folenë AUDIO IN **[B]** në njësi duke përdorur një kordon analog audio (nuk jepet).

2 Ulini volumnin.

Shtypni VOLUME ← [8].

3 Zgjidhni funksionin AUDIO IN.

Shtypni AUDIO IN [Z].

4 Filloni riprodhimin.

Filloni riprodhimin e komponentit të lidhur dhe rregulloni volumnin.

Shënim mund të kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë nëse niveli i volumnit të komponentit të lidhur është tepër i ulët. Rregulloni përkatësisht volumnin e komponentit.
Shihni "Për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike".

Rregullimi i tingullit

Për	Shtypni
Rregullimin e volumnit	VOLUME +/- ← [8] .
Krijimin e një tingulli më dinamik	BASS BOOST [B] .
Cilësimin e efektit të tingullit	EQ [4] në mënyrë të përsëritur e efektit të tingullit i dëshiruar zanor.

Ndryshimi i afishimit

Për	Shtypni
Ndryshimin e informacionit në ekran*	DISPLAY [Z] në mënyrë të përsëritur kur sistemi është në ekran*
Shikimin e orës kur sistemi është i fikur	DISPLAY [Z] kur sistemi është i fikur. Ora shfaqet për 8 sekonda.

* Për shembull, mund të shihni informacionin e diskut CD/MP3/WMA ose informacionin e pajisjes USB, si p.sh.:

- numrin e pjesës ose të skedarit gjatë luajtjes normale.
- emrin e pjesës, të skedarit ose të titullit gjatë luajtjes normale.
- emrin e artistit gjatë luajtjes normale.
- emrin e albumit ose të dosjes gjatë luajtjes normale.

—kohën totale të luajtjes dhe numrin total të pjesëve në diskutn CD-DA (vetëm kur është zgjedhur modaliteti i luajtjes normale dhe luajtësi ka ndaluar).

Shënime për informacionin e afishimit

- Karakteret që nuk mund të shfaqen duken si " _".
- Nuk shfaqen të mëposhtmet:
 - koha totale e luajtjes për një disk MP3/WMA dhe një pajisje USB.
 - koha e mbetur e luajtjes për një skedar MP3/WMA.

• Nuk shfaqen saktë të mëposhtmet;

- koha e kaluar e luajtjes e një skedari MP3/WMA të koduar duke përdorur VBR (shpejtësi të ndryshueshme bites).
- emrat e dosjeve dhe skedarëve që nuk ndjekin ISO9660 Nivelin 1, Nivelin 2, ose Joliet në formatin e zgjerimit.

• Shfaqen të mëposhtmet;

- koha e mbetur e luajtjes për një pjesë.
- informacioni i etiketës ID3 për skedarët MP3 kur përdoren etiketat e versionit 1 dhe versionit 2 të ID3 (informacioni i etiketës së versionit 2 të ID3 ka përparësi kur përdoren etiketat e të dyja versioneve 1 dhe 2 të ID3 për një skedar të vetëm MP3).
- deri në 31 karaktere të informacionit të etiketës ID3 duke përdorur shkronjat e mëdha (A deri në Z), numrat (0 deri në 9) dhe simbolet (+ - . / | _ ! " ,).

Përdorimi i kohëmatësve

Sistemi ofron dy funksione kohëmatësiish. Nëse përdorni të dy kohëmatësit, ka prioritet kohëmatësi i fjetjes.

Kohëmatësi i fjetjes:
Ju mund të bini në gjumë duke dëgjuar muzikë. Ky funksion funksionon edhe nëse ora nuk është vendosur. Shtypni SLEEP [Z] në mënyrë të përsëritur. Nëse zgjidhni "AUTO" sistemi fiket automatikisht pasi të ndalojë disku ose pajisja USB aktuale, ose brenda 100 minutave.

Kohëmatësi me luajtje:
Mund të zgjoheni në kohën e paravendosur me një CD, radio FM, iPod/iPhone, pajisje USB ose një komponent audio të lidhur në folenë AUDIO IN **[B]** në kohën e vendosur. Sigurohuni që të keni vendosur orën.

1 Përgatitni burimin e tingullit. Përgatitni burimin e tingullit, më pas shtypni VOLUME +/- ← [8] për të rregulluar volumnin.

Për të filluar nga një pjesë ose skedar specifik audio i CD, krijoni programin tuaj personal.

2 Zgjidhni modalitetin e vendosjes së kohëmatësit. Shtypni TIMER MENU [Z]. Nëse nuk është cilësuar ora, sistemi do të jetë në modalitetin e cilësimit të orës. Në këtë rast, cilësoni orën.

3 Cilësoni kohëmatësin me luajtje.

Shtypni **[←|▶|▶|▶]** [5] në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "PLAY SET", më pas shtypni [◁] [B].

4 Cilësoni kohën e fillimit të riprodhimit. Shtypni **[←|▶|▶|▶]** [5] në mënyrë të përsëritur për të vendosur orën, më pas shtypni [◁] [B]. Përdorni procedurën e mësipërme për të vendosur minutat.

5 Përdorni të njëjtën procedurë si në hapin 4 për të vendosur kohën e ndalimit të riprodhimit.

6 Zgjidhni burimin e tingullit. Shtypni **[←|▶|▶|▶]** [5] në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet burimi i dëshiruar i tingullit, më pas shtypni [◁] [B].

7 Fikni sistemin.

Shtypni I/⏏ [B]. Sistemi ndizet automatikisht përpara kohës së paravendosur.

Nëse sistemi ndizet në kohën e paravendosur, nuk do të luhet kohëmatësi me luajtje. Mos e përdorni sistemin nga koha kur sistemi ndizet derisa të fillojë riprodhimin.

Për të kontrolluar cilësimin

1 Shtypni TIMER MENU [Z].
2 Shtypni **[←|▶|▶|▶]** [5] në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "SELECT" dhe më pas shtypni [◁] [B].
3 Shtypni **[←|▶|▶|▶]** [5] në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "PLAY SEL" dhe më pas shtypni [◁] [B].

Për të anuluar kohëmatësin

Përsëritni të njëjtën procedurë si në lart derisa të shfaqet "OFF" në hapin step 3 dhe më pas shtypni [◁] [B].

Për të ndryshuar cilësimin

Nisni nga fillimi nga hapi 1.

Shënime për përdoruesit e iPod/iPhone

• Sigurohuni që iPod/iPhone të mos jetë duke luajtur kur përdorni kohëmatësin me luajtje.

• Kohëmatësi me luajtje mund të mos aktivizohet në varësi të statusit të iPod/iPhone të lidhur.

Këshillë

Cilësimi i Play Timer (Kohëmatësi të luajtjes) mbetet për sa kohë që cilësimi nuk anulohet manualisht.

Pajisjet e përputhshme me këtë sistem

iPod/iPhone

Mund të përdorni modelet e mëposhtme iPod/iPhone me këtë sistem. Përditësoni iPod/iPhone me softuerin më të fundit duke përdorur sistemin.

Made for

—iPhone 5

—iPhone 4S

—iPhone 4

—iPhone 3GS

—iPod touch (5th generation)

—iPod touch (4th generation)

—iPod touch (3rd generation)

—iPod classic

—iPod nano (7th generation)

—iPod nano (6th generation)

—iPod nano (5th generation)

—iPod nano (4th generation)

Pajisjet USB

Kontrolloni faqet e mëposhtme të internetit për informacion mbi pajisjet e pajtueshme USB.

Për klientët në Evropë:

http://support.sony-europe.com/

Për klientët në Kanada:

http://esupport.sony.com/CA

Për klientët në Amerikën Latine:

http://esupport.sony.com/LA

Për klientët në vende/rajone të tjera:
http://www.sony-asia.com/support

Zgjidhja e problemeve

1 Sigurohuni që kordoni i rrymës dhe kordonët e altoparlantëve të jenë lidhur saktë dhe mirë.

2 Gjeni problemin që keni në listën e mëposhtme dhe ndërmerrni veprimin e lidhur korrigjues.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

Nëse në ekran shfaqet “PROTECT”
Hiqeni menjëherë nga prizat kordonin e rrymës dhe kontrolloni elementet e mëposhtme pasi të zhduket “PROTECT”.
• Janë telat + dhe – të altoparlantëve në masë?
• A po bllokon ndonjë gjë vrimat e ajrimit të sistemit?
• Pasi të keni kontrolluar elementet e mësipërme dhe të keni gjetur gjithçka në rregull, lidhni kordonin e rrymës dhe ndizni sistemin. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

Të përgjithshme

Sistemi nuk ndizet.

• A është vendosur në prizë kordoni i rrymës?

Sistemi ka kaluar papritur në modalitetin e gatishmërisë.

• Ky nuk është defekt. Sistemi kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 30 minutash kur nuk përdoret ose nuk ka dalje sinjali audio. Shihni "Për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike".

Cilësimi i orës ose funksionin i kohëmatësit me luajtje është anuluar papritur.

• Nëse kalon rreth një minutë pa përdorim, cilësimi i orës ose cilësimi i kohëmatësit me luajtje anulohen automatikisht. Kryeni veprimin sërish nga fillimi.

Nuk ka tingull.

• Janë telat + dhe – të altoparlantëve në masë?
• A po përdorni vetëm altoparlantët e dhënë?
• A po bllokon ndonjë gjë vrimat e ajrimit të sistemit?
• Stacioni i specifikuar mund të ketë ndaluar papritur transmetimin.

Tingulli vjen nga një kanal ose volumnit majtas dhe djathtas nuk janë të ekuilibruar.

• Vendosni altoparlantët në mënyrë sa më simetrike të jetë e mundur.

• Lidhni vetëm altoparlantët e dhënë.

Gumëzhitje ose zhurme e madhe.

• Lëvizieni sistemin larg burimeve të zhurmes.
• Lidhni sistemin në një prizë tjetër muri.
• Instaloni një filtrë zhurme (bilhet veçan) të kordonit i rrymës.

Telekomanda nuk funksionon.

• Hiqni çdo pengesë mes telekomandës dhe sensorit të telekomandës [1] në njësi dhe poziciononi njësinë larg dritave fluoeshente.
• Drejtojeni telekomandën drejt sensorit të sistemit.
• Lëvizieni telekomandën më pranë sistemit.

Luajtësi CD/MP3/WMA

Tingulli kapërcehet ose disku nuk luhet.

• Fshijeni diskutn dhe vendoseni përsëri.
• Zhvendoseni sistemin në një vend larg dritdheje (për shembull, mbi një mbështetëse të qëndrueshme).
• Largoni altoparlantët nga sistemi ose vendosini në mbështetëse të veçanta. Kur volumni është i lartë, dritdhja e altoparlantëve mund të shkaktojë kapërcimin e tingullit.

Luajtja nuk fillon nga pjesa e parë.
• Vendoseni modalitetin e luajtjes në modalitetin e luajtjes normale.

Nisja e riprodhimit kërkon më shumë kohë se zakonisht.

• Disqet e mëposhtme mund të rrisin kohën që duhet për të nisur riprodhimin;
—një disk i regjistruar me një strukturë peme të ndërlikuar.
—një disk i regjistruar në modalitetin me shumë sesione.
—një disk që nuk është finalizuar (një disk ku mund të shtohen të dhëna).
—një disk që ka shumë dosje.

iPod/iPhone

Nuk ka tingull.

• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë lidhur mirë.
• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë duke luajtur muzikë.

• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë përditësuar me softuerin më të fundit. Nëse jo, përditësojeni iPod/iPhone përpara se ta përdorni me sistemin.

• Rregulloni volumnin.

Zëri është i shtrembëruar.

• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë lidhur mirë.

• Ulini volumnin.

• Vendosni cilësimin "EQ" (Balancuesi) e iPod/iPhone në "Off" (Fikur) ose "Flat" (Njëtrajtshme).

iPod/iPhone nuk funksionon.

• Fikni çdo aplikacion tjetër të "iOS" që është në ekzekutim në iPod/iPhone. Për detaje, referojuni manualit të përdorimit të dhënë me iPod/iPhone.

• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë lidhur mirë.

• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë përditësuar me softuerin më të fundit. Nëse jo, përditësojeni iPod/iPhone përpara se ta përdorni me sistemin.

• Duke qenë se përdorimi i sistemit dhe iPod/iPhone janë të ndryshëm, ju nuk mund të përdorni iPod/iPhone duke përdorur butonat në telekomandë ose njësi. Në këtë rast, përdorni butonat e kontrollit në iPod/iPhone.

iPod/iPhone i lidhur nuk mund të ngarkohet.

• Sigurohuni që iPod/iPhone të jetë lidhur mirë.

• Sigurohuni që sistemi është i ndezur.

Pajisja USB

Pajisja USB e lidhur nuk mund të karikohet.

• Disa pajisje USB mund të karikohen vetëm kur sistemi është në funksionin USB.

Po përdorni një pajisje të mbështetur USB?

• Nëse lidhni një pajisje të pambështetur USB, mund të ndodhin problemet e mëposhtme. Kontrolloni informacionin në faqet e internetit për pajisjet e pajtueshme USB duke përdorur URL-të e renditura të "Pajisjet USB" në "Pajisjet e përputhshme me këtë sistem".
—Pajisja USB nuk njihet.
—Emrat e skedarëve ose të dosjeve nuk shfaqen në këtë sistem.
—Riprodhimi nuk është i mundur.
—Tingulli kapërcehet.
—Ka zhurme.
—Tingulli del i shtrembëruar.

Shfaqet “OVER CURRENT”.
• Është diktuar një problem me nivelin e rrymës elektrike nga porta «-» (USB) [9].
Fikni sistemin dhe shkëputni pajisjen USB nga porta «-» (USB) [9].
Sigurohuni që të mos ketë probleme me pajisjen USB. Nëse motivi në ekran vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

Nuk ka tingull.
• Hiqni nga USB nuk është lidhur saktë. Fikni sistemin, më pas rrlidhni pajisjen USB.
• Fikni sistemin, më pas rrlidhni pajisjen USB.
• Vetë të dhënat muzikore përmbajnë zhurme, ose tingulli është i distortuar. Zhurma mund të jetë futur gjatë krijimit të të dhënave muzikore për shkak të gjendjes së kompjuterit. Krijoni përsëri të dhënat muzikore.
• Shpejtësia në bit e përdorur gjatë kodimit të skedarëve ishte e ulët. Dërgoni te pajisja USB skedarët e koduar me shpejtësi në bit më të larta.

“SEARCH” shfaqet për një periudhë të gjatë kohe ose periudha e kohës para nisjes së riprodhimit është shumë e gjatë.
• Procesi i leximit mund të kërkojë një kohë të gjatë në rastet e mëposhtme.
—Ka shumë dosje ose skedarë në pajisjen USB.
—Struktura e skedarëve është jashtëzakonisht e ndërlikuar.
—Kur kapaciteti i memorisë është shumë i madh.
—Kur memoria e brendshme është e fragmentuar.

Shfaqja është me gabime

• Dërgoni përsëri te pajisja USB të dhënat muzikore, pasi të dhënat e ruajtura në pajisjen USB mund të jenë të dëmtuara.
• Kodet e karaktereve që mund të shfaqen nga ky sistem janë vetëm numrat dhe alfabetet. Karakteret e tjera nuk shfaqen saktë.

Pajisja USB nuk njihet.

• Fikni sistemin dhe rrlidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.

• Kontrolloni informacionin në faqet e internetit për pajisjet e pajtueshme USB duke përdorur URL-të e renditura të "Pajisjet USB" në "Pajisjet e përputhshme me këtë sistem".

• Pajisja USB nuk punon siç duhet. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes USB për mënyrat e zgjidhjes së këtij problemi.

Luajtja nuk fillon.

• Fikni sistemin dhe rrlidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.

• Kontrolloni informacionin në faqet e internetit për pajisjet e pajtueshme USB duke përdorur URL-të e renditura të "Pajisjet USB" në "Pajisjet e përputhshme me këtë sistem".

• Shtypni [▶] [2] për të nisur riprodhimin.

Luajtja nuk fillon nga pjesa e parë.

• Cilësojeni modalitetin e luajtjes në modalitetin e luajtjes normale.

Skedarët nuk mund të luhen.

• Skedarët audio mund të kenë prapashtesa skedarit të papërshtatshme. Prapashtesat e skedarit të mbështetura nga ky sistem janë si më poshtë:
—MP3: prapashtesa ".mp3"
—WMA: prapashtesa ".wma"

• Skedarët audio mund të jenë krijuar në formate të ndryshme nga formatet MP3/WMA.

• Pajisjet ruajtëse USB të formatuara me sistemet e skedarëve të ndryshme nga FAT16 ose FAT32 nuk mbështeten.*

• Nëse përdorni një pajisje ruajtëse USB të ndarë, mund të luhen vetëm skedarët në ndarjen e parë.

• Skedarët e enkriptuar ose të mbrojtur me fjalëkalime etj. nuk mund të riprodhohen.
* Ky sistem mbështet FAT16 dhe FAT32, por disa pajisje ruajtëse USB mund të mos mbështesin të gjitha këto FAT. Për detaje, shihni manualin e përdorimit të secilës pajisje ruajtëse USB ose kontaktoni me prodhuesin.

Sintonizuesi

Gumëzhitje ose zhurme e madhe, ose stacionet arrijnë të kapen.

• Lidheni antenën mirë.
• Provoni një vend dhe një drejtim tjetër që antena të marrë më mirë.
• Mbajeni antenën larg nga kordonët e altoparlantëve dhe nga kordoni i rrymës për të shmangur kapjen e zhurmes.
• Fikni pajisjet elektrike aty pranë.

Dëgjojen disa stacione radioje në të njëjtën kohë.

• Provoni një vend dhe një drejtim tjetër që antena të marrë më mirë.
• Mblidhjeni kablloin e antenës duke përdorur, për shembull, kapëse kordonësh që qarkullojnë në treg dhe rregulloni gjatësinë e kabllos.

Për të rivendosur sistemin në cilësimet e fabrikës
Nëse sistemi vazhdon të mos funksionojë mirë, rivendosni sistemin në cilësimet e fabrikës.

1 Shkëputni dhe rrlidhni kordonin e rrymës dhe më pas ndizni sistemin.

2 Mbani të shtypur [▶] [3] në telekomandë dhe EQ [4] në njësi derisa të shfaqet “RESET OK”.

Fshihen të gjitha cilësimet e konfiguruarra nga përdoruesi, siç janë stacionet e paravendosura të radios, kohëmatësi dhe ora.

Për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike

Ky sistem është pajisur me një funksion të gatishmërisë automatike. Me këtë funksion, sistemi kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 30 minutash kur nuk përdoret ose nuk ka dalje sinjali audio. Si parazgjedhje, funksioni i gatishmërisë automatike është i aktivizuar. Përdorni butonat në njësi për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike.

Mbani shtypur I/⏏ [B] ndërkohë që sistemi është i ndezur, derisa të shfaqet "AUTO STANDBY OFF". Për të aktivizuar funksionin, përsëritni procedurën derisa të shfaqet "AUTO STANDBY ON".

Shënime

• Funksioni i gatishmërisë automatike nuk është i vlefshëm për funksionin FM.
• Sistemi mund të mos kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë në rastet e mëposhtme:
—kur diktohet një sinjal audio.
—kur është lidhur një iPod/iPhone ose pajisje USB.
—gjatë riprodhimit të pjesëve ose skedarëve audio.
—ndërkohë që është në proces kohëmatësi me luajtje ose kohëmatësi i paravendosur i fjetjes.

Mesazhet

DISC ERR: Keni ngarkuar një disk që nuk mund të luhet.

FULL: Keni provuar të programoni më shumë se 64 pjesë ose skedarë (hapa).

NO FILE: Nuk ka asnjë skedar që mund të luhet në disqet CD-R/CD-RW apo në pajisjen USB.

NO STEP: Janë fshirë të gjitha pjesët e programuara.

NO USB: Nuk është lidhur asnjë pajisje USB ose është lidhur një pajisje USB e pambështetur.

PLAY SET: U përpoqët të zgjidhni kohëmatësin pa qenë i cilësuar kohëmatësi me luajtje.

PLS STOP: Shtypët PLAY MODE [B] gjatë riprodhimit.

SELECT: Shtypët TIMER MENU [Z] gjatë funksionimit të kohëmatësit.

TIME NG: Koha e fillimit dhe përfundimit të kohëmatësit me