

6 **Bluetooth** **BLUETOOTH** ierīci un veiciet **BLUETOOTH** savienojuma izveidi.

Kad savienošana pāri ir pabeigta un pareizi ir izveidots savienojums ar BLUETOOTH ierīci, rādījums displejā **[B]** mainās no PAIRING uz BT AUDIO, bet BLUETOOTH indikatora **[B]** reti mirgo ziā krāsā.

•Atkarībā no BLUETOOTH ierīces veida pēc savienošanas pāri, iespējams, automātiski tiks sākota savienojuma izveide.

Piezīmes

•Atkarībā no ierīces ietāsja atslēga var būt nosaukta par ieejas kodu, PIN kodu, PIN numuru, paroli u.t.ml.

•Aptuveni pēc 5 minūtēm sistēmas savienošana pāri gaidīs statuss tiek atcelts, ja savienošana pāri nebija veiksmīga, veicot šo procedūru, sākot ar 1. darbību.

•Ja valēties savienot pāri ar vairākm BLUETOOTH ierīcēm, katrai BLUETOOTH ierīcei atvēskā veiciet 1–6. šīs procedūras darbību.

Padoms

Ja ir izveidots BLUETOOTH savienojums ar kādu BLUETOOTH ierīci, vai pēc savienošanas pāri darbību vai mēģinājumu izveidot BLUETOOTH savienojumu ar citu BLUETOOTH ierīci. Sēkmīgi izveidojot BLUETOOTH savienojumu ar citu ierīci, palāik izveidojais BLUETOOTH savienojums tiek atcelts.

Lai izdzēstu savienošanas pāri reģistrācijas informāciju

1 Nospiediet tālvadības pults pogu **BLUETOOTH** FUNCTION **[3]** vai vairākkārt nospiediet šīs ierīces pogu FUNCTION **[3]**, līdz displejā tiek rādīts BT AUDIO **[B]**.

Izveidojot sistēmas savienojumu ar BLUETOOTH ierīci, tās nosaukums, kas iestatīts savienotajai BLUETOOTH ierīcei, tiek rādīts sistēmas displejā **[B]**. Nospiediet šīs ierīces pogu BLUETOOTH **[9]**, lai atceltu savienojumu ar šo BLUETOOTH ierīci, pēc tam rādot BT AUDIO.

2 Nospiediet OPTIONS **[B]**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

3 Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[2]**, lai atlasītu PLAY SET, pēc tam nospiediet **[2]**.

4 Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[2]**, lai atlasītu OK, pēc tam nospiediet **[2]**.

Tiek parādīts COMPLETE, un visa savienošanas pāri informācija ir izdzēsta.

Piezīme

Ja izdzēstā savienošana pāri informāciju, BLUETOOTH savienojumu nevarat izveidot, ja vien atkal neveicā savienošanu pāri. Lai atkal izveidotu savienojumu ar kādu BLUETOOTH ierīci, tajā ir jāveidāsa ieejas atslēga.

Savienojuma izveide ar viena skāriena darbību (NFC)

NFC ļauj izmantot datu saziņu, noteiktā vietā pieskaroties ar savu ierīci. Saderīgie viedtālruni ir tie, kas aprīkoti ar NFC funkciju (saderīgā operētājsistēma: Android versija 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x).

Informāciju par saderīgajām ierīcēm skatiet tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.

http://support.sony-europe.com/
http://support.sony.com/
Latīnamerikas klientiem:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Citu valstu/regionu klientiem:
http://www.sony-asia.com/support

Sava viedtālruna sagatavošana (Android)
Viedtālruni jābūt instalētiem kādā ar NFC saderīgā lietojumprogrammā. Ja tāda nav instalēta, vietnē Google Play varat lejupielādēt lietojumprogrammu NFC Easy Connect.

•Dažās valstīs un reģionos ar NFC saderīgo lietojumprogrammu, iespējams, nevarēs lejupielādēt.

•Dažiem viedtālrunim šī funkcija var būt pieejama bez lietojumprogrammas NFC Easy Connect lejupielādes. Šādā gadījumā viedtālruna darbība un specifikācijas var atšķirties no tā, kas norādīts šajās rokasgrāmatā.

1 Piekļūstiet tālāk norādītajai tīmekļa vietai, lai instalētu lietojumprogrammu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Ja piekļūstat, izmantojot 2D kodu
Izmantojiet 2D koda lasīšanas lietojumprogrammu.



2 Iestatiet viedtālruni, lai aktivizētu NFC funkciju.
Detalizētu informāciju skatiet viedtālruna komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

Par lietojumprogrammu NFC Easy Connect

Šī ir bezmaksas lietojumprogramma, kas paredzēta izmantošanai Android ierīcēs. Meklējiet internetā detalizētu informāciju par NFC Easy Connect un lejupielādējiet šo lietojumprogrammu.

•Dažās valstīs un reģionos ar NFC saderīgo lietojumprogrammu, iespējams, nevarēs lejupielādēt.

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot viena skāriena darbību
Vienkārti pieskaroties ar viedtālruni šai sistēmai. Sistēma tiek automātiski ieslēgta un notiek savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide.

1 Viedtālruni startējiet lietojumprogrammu NFC Easy Connect.

Pārbaudiet, vai tiek rādīts lietojumprogrammas ekrāns.

2 Pieskaroties ar viedtālruni šai ierīcei.

Pieskaroties ar viedtālruni uz ierīces esošajai atzīmei **N [4]** un saglabājiet kontaktu, līdz viedtālrunis sāk vibrēt.

Pabeidziet savienojumu ar viedtālruni, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai uzzinātu, kurā viedtālruna daļa jāizmanto skārienam, skatiet viedtālruna lietotāja rokasgrāmatu.

•Lai pārtrauktu izveidoto savienojumu, ar viedtālruni pieskaroties uz ierīces esošajai atzīmei **N [4]**.

•Ja ierīcei pieskaroties ar NFC saderīgu viedtālruni tad, kad ar sistēmu ir savienota cita BLUETOOTH ierīce, šī BLUETOOTH ierīce tiek atvienota un tiek izveidots sistēmas savienojums ar viedtālruni.

•Ja ir viedtālruni, kas savienots ar šo sistēmu, pieskaroties citām ar NFC saderīgām BLUETOOTH austiņām vai skaļrunim, viedtālrunis tiek atvienots no sistēmas un savienots ar BLUETOOTH ierīci, kurai pieskarāties.

Mūzikas klausīšanās, izmantojot BLUETOOTH savienojumu

BLUETOOTH ierīci varat darbināt, izveidojot sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienojumu un izmantojot AVRCP.

Pirms mūzikas atskaņošanas pārbaudiet, vai:

• ir aktivizēta BLUETOOTH ierīces BLUETOOTH funkcija;

• ir pabeigta savienošana pāri.

1 Nospiediet tālvadības pults pogu BLUETOOTH FUNCTION **[3]** vai vairākkārt nospiediet šīs ierīces pogu FUNCTION **[3]**, līdz displejā tiek rādīts BT AUDIO **[B]**.

2 Izveidojiet OPTIONS **[B]**, lai atvērtu iestatījumu ar BLUETOOTH ierīci.

Tiklīdz savienojums ir izveidots, displejā tiek rādīts LINKED **[B]**, pēc tam tiek rādīts BLUETOOTH ierīces nosaukums, kas iestatīts ar šo BLUETOOTH ierīci.

Ja sistēmai iepriekš jau ir veidots savienojums ar šo BLUETOOTH ierīci, iespējams, ka savienojums tiek izveidots automātiski bez lietotāja līdzdalības.

3 Nospiediet ►► **[4]**, lai sāktu atskaņošanu.

Atkarībā no BLUETOOTH ierīces iespējams, ka ►► **[4]** ir jānospiež divreiz.

Atkarībā no BLUETOOTH ierīces iespējams, ka vispirms BLUETOOTH ierīcē ir jāstartē AV programmatūra.

4 Spiediet tālvadības pults pogu VOLUME +/- **[12]** vai ierīces pogu VOL +/- **[12]**, lai regulētu skaļumu.

Citas darbības

Lai	Veiciet šādas darbības:
Pauzēt/atkaņošanu	Nospiediet ►► [4] *.
Pārtrauktu atkaņošanu	Nospiediet ■ [5] .
Atlasītu kādu mapi	Nospiediet ☞ +/- [28] .
Atlasītu kādu failu	Nospiediet ◀◀ /►► [6] .

Failā atrastu Atskaņošanas laikā turiet kādu vietu ◀◀/►► **[6]** (vai ierīces pogu ◀◀/►► **[6]**) un atlaidiet to nepieciešamajā vietā.

* Atkarībā no BLUETOOTH ierīces iespējams, ka ►► **[4]** ir jānospiež divreiz.

Piezīme
Noteikām BLUETOOTH ierīcēm šīs darbības var nebūt pieejamas. Turklāt faktiskās darbības var atšķirties atkarībā no pievienotās BLUETOOTH ierīces.

Lai pārbaudītu pievienotās BLUETOOTH ierīces adresi

Nospiediet DISPLAY **[27]**, kad displejā **[13]** tiek rādīts BLUETOOTH ierīces nosaukums, kas iestatīts pievienotajā BLUETOOTH ierīcē. Sistēmā BLUETOOTH ierīces adrese 8 sekundes tiek rādīta divās daļās.

Lai atceltu savienojumu ar BLUETOOTH ierīci

Nospiediet ierīces pogu BLUETOOTH**[9]**. Displejā tiek rādīts UNLINKED **[B]**.

Atkarībā no BLUETOOTH ierīces, pārtraucot atskaņošanu, iespējams, savienojums tiks atcelts automātiski.

5 Spiediet tālvadības pults pogu VOLUME +/- **[12]** vai ierīces pogu VOL +/- **[12]**, lai regulētu skaļumu.

Piezīme
Ja pievienotā komponenta skaļums ir pārāk mazs, sistēma var automātiski pāriet gaidīstāves režīmā. Atbilstoši regulējiet komponenta skaļumu.

Automātiskās gaidīstāves funkcijas iestatīšana

Izmantojot automātiskās gaidīstāves funkciju, sistēma automātiski pāriet gaidīstāves režīmā, ja aptuveni 30 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvadēs. Pirms sistēma pāriet gaidīstāves režīmā, displejā 2 minūtes tiek rādīts AUTO.STBY **[18]**. Pēc noklusējuma automātiskās gaidīstāves funkcija ir ieslēgta. Šo funkciju varat izslēgt, izmantojot opciju izvēlni.

•Ja ir viedtālruni, kas savienots ar šo sistēmu, pieskaroties citām ar NFC saderīgām BLUETOOTH austiņām vai skaļrunim, viedtālrunis tiek atvienots no sistēmas un savienots ar BLUETOOTH ierīci, kurai pieskarāties.

1 Nospiediet OPTIONS **[B]**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

2 Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[28]**, lai atlasītu AUTO.STBY, pēc tam nospiediet **[28]**.

3 Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[28]**, lai atlasītu ON vai OFF, pēc tam nospiediet **[28]**.

Piezīmes

•Juzvērija funkcijai (FM/AM/DAB) automātiskās gaidīstāves funkcija nedarbojas pat tad, ja tā ir aktivizēta.

•Sistēma var automātiski neparēt gaidīstāves režīmā šādos gadījumos:

→ja tiek saņemts audio signāls;
→audio ierakstu vai failu atskaņošanas laikā;
→miega vai atskaņošanas taimera darbības laikā.
•Ja tiek pievienota USB ierīce vai nospiesta tālvadības pults vai ierīces poga, sistēma atkal sāk laika atpakaļskaitīšanu (30 minūtes) līdz pāreīšanai gaidīstāves režīmā pat tad, ja automātiskās gaidīstāves funkcija ir aktivizēta.

Tiek rādīta šāda informācija:

→CD-DA diska kopējais atskaņošanas ilgums (izņemot, ja ir atslēgts režīms PGM un atskaņotāja darbība ir pārtraukta).

→CD-DA diska ieraksta atlikušais atskaņošanas ilgums;
→CD-DA diska atlikušais atskaņošanas ilgums (tikai tad, ja atskaņošanas laikā ir atslēgts parastais atskaņošanas režīms).

→MP3 failu ID3 tagu informācija. Ja vienā MP3 failā ir ID3 versijas 1 un versijas 2 tagi, ID3 versijas 2 taga informācijas rādīšana ir prioritāra.
→līdz 64 ID3 taga rakstzīmēm, kur atlaūtas rakstzīmes ir liele burti (A-Z), cipari (0-9) un simboli (" \$ % ' () * , - / < > = @ | \ _ " ' | } ¡ ? " ^ -

Piezīmes par DAB/DAB+ displeja informāciju
Tiek rādīta arī šāda informācija:
→ līdz 8 pakalpojuma nosaukuma rakstzīmēm, līdz 128 DLS (Dynamic Link Segment – dināmiskās etiķetes segments) rakstzīmēm un līdz 16 sambāte etiķetes rakstzīmēm
→ tiek rādīta vērtība no 1 līdz 100, kas norādā signāla kvalitāti.

Taimeru izmantošana

Sistēma piedāvā miega un atskaņošanas taimeru. Miega taimeram ir lielāka prioritāte, salīdzinot ar atskaņošanas taimeru.

Taimeru var iestatīt, izmantojot tālvadības pogas.

Miega taimera iestatīšana

Kad ir pagājis miega taimeram iestatītais laiks, sistēma automātiski tiek izslēgta. Miega taimers darbojas pat tad, ja pulkstenis nav iestatīts.

1 Vairākkārt nospiediet SLEEP **[19]**, lai norādītu laiku.

• Atlasiet 30MIN vai sistēmu izslēgtu pēc 30 minūtēm.

• Lai atceltu miega taimeru, izvēlieties OFF.

Atskaņošanas taimera iestatīšana

Katru dienu iepriekš iestatīta laikā varat klausīties CD-DA vai MP3 disku vai radio.

Pirms iestatāt šo taimeru, pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis.

* FM vai AM modelim CMT-BT606 vai FM vai DAB modelim CMT-BT608.

Pieejamie skanas avoti ir CD, USB un TUNER (FM, AM vai DAB) FUNCTION.

Lai sāktu ar noteiktu CD ierakstu, audio failu vai radio staciju, izveidojiet savu programmu.

• Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
• Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.
• Ieteicams izmantot maigņstāvas barošanas atzarojumu ar trokšņu filtru (komplektācijā nav iekļauts).

2 Nospiediet TIMER MENU **[18]**.

3 Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[28]**, lai atlasītu DISPLAY SET, pēc tam nospiediet **[28]**.

Displejā mirgo sākuma laiks.

4 Iestatiet darbības sākuma laiku.
Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[28]**, lai iestatītu stundu, pēc tam nospiediet **[28]**.

Mirgo minūšu rādītājs. Veiciet tās pašas darbības, lai iestatītu minūtes.

Kad laiks ir iestatīts, sistēma pārslēdzas uz pārtraukšanas laika iestatījumu.

• Pārvietojiet tālvadības pultu tuvāk sistēmai.

5 Veiciet tās pašas darbības, ko 4. soli, lai iestatītu darbības pārtraukšanas laiku.

Ja displejā mirgo TIME NG
Iestatīts vienāds sāksanas un pārtraukšanas laiks. Mainiet pārtraukšanas laiku.

6 Atlasiet skanas avotu.
Vairākkārt nospiediet **★/▼** **[28]**, līdz tiek rādīts nepieciešamais skanas avots, pēc tam nospiediet **[28]**.

Pieejamos skanas avotus skatiet 1. darbībā. Kad skanas avota izvēlē ir pabeigta, tiek rādīts atskaņošanas taimera apstiprinājuma displejs.

7 Nospiediet I/⏏ **[2]**, lai izslēgtu sistēmu.

•Ja ir iestatīts atskaņošanas taimers, sistēma automātiski ieslēdzas aptuveni 15 sekundes (FM, AM vai DAB gadījumā) vai aptuveni 90 sekundes (CD-DA diska vai USB ierīces gadījumā) pirms iepriekš iestatīta laika.
•Ja ierīcei iestatītajā laikā sistēma ir ieslēgta, atskaņošanas taimers nedarbojas. Uzmanieties, lai nedarbinātu, līdz tā ieslēdzas un sāk atskaņošanu atbilstoši taimeram.

Displeja rādījuma maiņa

Lai	Veiciet šādas darbības:
Displejā mainītu informāciju [13] *	Kad sistēma ir ieslēgta, vairākkārt nospiediet DISPLAY [27] .
Parādītu pulksteni	Kad sistēma ir ieslēgta, vairākkārt nospiediet DISPLAY [27] . ¹ Pulkstenis tiek rādīts aptuveni 8 sekundes.

* Tālāk aprakstīto informāciju varat skatīt CD-DA/MP3 diska atskaņšanas laikā.
¹ BLUETOOTH režīmā šī informācija netiek rādīta.

CD-DA disks
→ atskaņošanas laikā atlikušais ieraksta atskaņošanas ilgums;

→ kopējais atlikušais atskaņošanas ilgums.

MP3 disks
→ ieraksta vai faila nosaukums (♫);

→ izpildītāja vārds, uzvārds (♫);

→ albuma nosaukums (☐).

Piezīmes par displeja informāciju

•Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā " ".

•Netiek rādīta šāda informācija:
→MP3 diska atlikušais un kopējais atskaņošanas ilgums;
→MP3 faila atlikušais atskaņošanas ilgums;

•Netiek parēzi rādīta šāda informācija:
→tādā MP3 faila pagājušais atskaņošanas ilgums, kas kodēts, izmantojot VBR (mainīgs bitu ātrums);

→mapju un failu nosaukumi, kas paplašinājuma formātā neatbilst ISO9660 Level 1, Level 2 vai Joliet.

Padoms

Problēmu novēršana

1 Pārliecinieties, vai barošanas vads ir kārtīgi pievienots.

2 Tālāk redzamajā kontrolsarakstā atrodiēt savu problēmu un veiciet norādīto labošanas darbību.

Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ja mirgo indikators STANDBY
Nekavējoties atvienojiet barošanas vadu un pārbaudiet tālāk norādīto.
•Vai nekās neaizsprostoj sistēmas ventilācijas atverēs?
•Kad indikators STANDBY [1] parstāj mirgot, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu un ieslēdziet sistēmu. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Vispārīgi

Sistēmu nevar ieslēgt.

•Vai barošanas vads ir kārtīgi pievienots?

Sistēma negaidīti pārslēdzas gaidīstāves režīmā.

•Tā nav nepareiza darbība. Sistēma automātiski pāriet gaidīstāves režīmā, ja aptuveni 30 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvadēs. Sk. Automātiskās gaidīstāves funkcijas iestatīšana.

Neparedzēti tiek atcelta pulksteņa iestatīšana vai atskaņošanas taimera darbība.

•Ja aptuveni minūti nekās netiek darīts, pulksteņa vai atskaņošanas taimera iestatīšana tiek automātiski atcelta. Veiciet šīs darbības vēlreiz no sākuma.

Nav skanas.

•Spiediet VOLUME + **[12]**, lai palielinātu skaļumu.
•Pārliecinieties, vai papildu audio komponenti ir pievienoti pareizi, kā arī ieslēdziet funkciju AUDIO IN.
•Norādītā stacija, iespējams, ir īslaicīgi pārtraukusi aprādi.

Spēcīga dūksana vai troksnis.

•Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no trokšņa avota.
•Pievienojiet sistēmu citai sienas rozetei.

•Ieteicams izmantot maigņstāvas barošanas atzarojumu ar trokšņu filtru (komplektācijā nav iekļauts).

Nedarbojas tālvadības pults.

•Nņemiet visus šķēršļus starp tālvadības pultu un ierīces tālvadības sensoru **[16]**, kā arī novietojiet ierīci tālāk no dienasgaismas apgaismojuma.

•Pavērsiet tālvadības pulti pret sistēmas tālvadības sensoru **[16]**.

•Pārvietojiet tālvadības pultu tuvāk sistēmai.

5 Veiciet tās pašas darbības, ko 4. soli, lai iestatītu darbības pārtraukšanas laiku.

CD-DA/MP3 disks

Sistēma neizstrumā disku un displejā tiek rādīts LOCKED [13].

•Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai vietējo pilnvaroto Sony servisa darbinīku.

Disku nevar ievietot.

•Pārbaudiet, vai sistēma ir ieslēgta.
•Neievietojiet disku slotā diskā, kamēr displejā netiek parādīts NO DISC **[13]**.

Disks vai fails netiek atskaņots.

•Disks, kam nav pabeigts (CD-R vai CD-RW disks, kuram par pievienot datus).

Tiek izlaista skaņa vai disks netiek atskaņots.

•Notrītiet disku un aizstājiet to.
•Pārvietojiet sistēmu uz vietu, kur nav vibrācijas (piemēram, novietojiet uz stabila statīva).

Atskaņošana netiek sākta ar pirmo ierakstu.