



## Alustamine

- 1** Kõrvaklapid (stereo või mono\*, minipistik) AC-adapter (kaasas)
- 2** Kui lülitate raadio esimest korda sisse, käivitub automaatne häälestus.
- 3** Kui kolisite muusse piirkonda ja soovite luua uue DAB-jaamade loendi, käivitage automaatne häälestus uuesti. Üksikasju vaadake jaotisest MENU seadistused. **MENU → AUTOTUNE**

**Helitugevus** - VOL +

**Nõuanne** Kui kolisite muusse piirkonda ja soovite luua uue DAB-jaamade loendi, käivitage automaatne häälestus uuesti. Üksikasju vaadake jaotisest MENU seadistused. **MENU → AUTOTUNE**

**Seadme kasutamine patareitoitega**

Tagumine külg

Neli LR6 (suurus AA) patareid (ei ole kaasas)

Sisestage alati esimesena patarei pool, millel on märged.

## Raadio kuulamine

### DAB

- 1** Lülitage raadio sisse.
- 2** Valige DAB.
- 3** Valige soovitud jaam või teenus.  
Sekundaarse teenuse valimisel süttib ekraanil märg SC. Märg vilgub, kui valitud põhijaamal on sekundaarne teenus.
- 4** Valitud jaama kuulamiseks vajutage nuppu ENTER/DISP.

### Ekraani muutmine **DAB**

Vajutage korduvalt nuppu ENTER/DISP.

ENTER/DISP

Jaama nimi  
DAB  
BETA 1

Keriv tekst (DLS)  
DAB  
EUROPEAN

Kell  
DAB  
1:55AM

Jaamade üksikasjaliku teabe kuvamiseks tehke järgmist.  
**MENU → INFO**  
(Vt jaotist MENU seadistused.)

### FM

- 1** Lülitage raadio sisse.
- 2** Valige FM.
- 3** FM-jaamade skannimiseks vajutage ja hoidke all nuppu ▲ või ▼.  
Jaama vastuvõtmisel peatub skannimine 3 sekundiks.
- 4** Kui ekraanil on soovitud sagedus, vajutage skannimise katkestamiseks nuppu ENTER/DISP (või ▲, ▼).  
Jaama täpsemaks häälestamiseks vajutage nuppu ▲ või ▼.

### Ekraani muutmine **FM**

Vajutage korduvalt nuppu ENTER/DISP.

ENTER/DISP

Sagedus  
FM  
87.60MHz

Kell  
FM  
1:55AM

## Jaamade eelhäälestamine

**DAB FM**

**Nõuanne** Eelhäälestatud DAB-jaamad jäävad seadme mällu isegi pärast automaatset häälestamist.

- 1** Leidke soovitud jaam.  
Tehke ülalolevas jaotises „Raadio kuulamine“ olevad toimingud 1 kuni 4.
- 2** Vajutage ja hoidke all nuppu PRESET, kuni ekraanil vilgub märg PRESET.  
Eelhäälestuse number kuvatakse ka ekraanil.
- 3** Valige soovitud eelhäälestuse number.  
Ekraanil ilmub märg SAVED ja jaam salvestatakse.

## Eelhäälestatud jaama kuulamine **DAB FM**

- 1** Valige DAB või FM.
- 2** Vajutage nuppu PRESET.  
Märg PRESET süttib ja eelseadistuse number vilgub ekraanil.
- 3** Valige soovitud eelhäälestuse number.

