SONY

Udhëzime për përdorim

NWZ-B183/B183F

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzb180/h_ww/

4529730111 (1)

©2014 Sony Corporation

4-529-730-11(1)

Shqip

Mbi manualet

Ky Manual i Shkurtë përshkruan vetëm udhëzimet për përdorim elementar dhe si të instaloni softuerin e dhënë.
Për informacione më të detajuar dhe përdorime, shikoni Manualin (HTML dokumentin) që vjen me softuerin e dhënë pas instalimit.
Mund gjithashtu të shikoni edhe Manualin në internet (HTML dokument/Version i plotë) me anë të pajisjeve të ndryshme nga URL ose QR kodi i faqes së parë.
Ndonëse kërkimi është falas, mund të ju paguhet ndonjë pagesë komunikimit nga operatori juaj.

Përmbajtja

- ☐WALKMAN® (1)
- ☐Kufjet (1)
- ☐Manual i Shkurtë (ky manual)

Mbi sistemin operativ

Siguroni që SO është Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ose më i ri), Windows Vista(Service Pack 2 ose më i ri) dhe versioni i instaluar i Windows Media Player në kompjuter të jetë 11 ose 12.

Mac OS nuk përmbahet nga ky Walkman.

Si të instaloni softuerin e dhënë (përfshirë edhe manualin)

1 Lidheni Walkman me kompjuter të kyçur.

2 Zgjidhni renditjen vijuese me kompjuterin.
- Windows 7 ose më i ri: Zgjidh [Start] - [Computer] ose [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 ose Windows 8: Zgjidh [Desktop] nga [Start screen] për të hapur [File Explorer]. Në [Computer] listën, zgjidh [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Kliko dy herë [Help_Guide_Installer.exe].
Paraqitet ndihma për instalim.

4 Ndiqni udhëzimet në ekran.
Pasi të përfundojë instalimi, ikona e Manualit paraqitet në desktopin e kompjuterit tuaj.

Karrikimi i baterisë

Bateria për Walkman karrikohet deri sa Walkman është lidhur me kompjuter të kyçur.

Shënime
- Nëse karrikoni Walkman-in tuaj që nuk ka qenë në përdorim për një kohë të gjatë kompjuteri mund mos të e njeh ose mos të paraqitet asgjë në ekran. Karrikoni Walkman-in për 10 minuta dhe pas asaj duhet të fillojë të punojë normalisht.
  Nëse ekrani i Walkman-it mbetet shkyçur për më gjatë se 10 minuta, largoni Walkman dhe shtypni RESET butonin për të rifilluar Walkman.
- Nëse e kyçni kompjuterin tuaj, rifilloni kompjuterin ose fikni kompjuterin ose e zgjoni kompjuterin nga Sleep ose Hibernate deri sa Walkman juaj është lidhur me kompjuterin, Walkman-i mund të shkaktohet defekt. Në këtë rast, largoni Walkman-in dhe shtypni butonin RESET në Walkman për të rifilluar. Largoni Walkman-in nga kompjuteri para se të bëni gjithë këto hapa.
- Për të penguar prishjen e baterisë, karrikoni baterinë së paku një herë në çdo gjysmë viti ose çdo vit.

Pjesët dhe kontrollet

Përpara



Mbrapa



1 Kyçësja për kufje

2 RESET butoni
Shtypni RESET butonin me stilolaps ose kapëse për letra, etj., për të rifilluar Walkman-in. Kur Walkman-i juaj është lidhur me kompjuter me anë të USB dhe nuk mund të rifilloni atë.

3 VOL +*1/– butonat

4 BACK/HOME butoni
Shihni "Përdorimi i Walkman."

5 Ekrani

6 ►II *1 butoni
Zgjedh opsionet e preferuar. Lëshon/pauzon dëgjimin ose pauzon/rifillon incizimin.

7 ⏮/⏭ butoni
Shtyp për të zgjedhë opsion në meny, shpejton para-mbrapa gjatë dëgjimit ose memoroni FM stacione.

8 USB kapaku
Kur të lidhni me USB, largoni USB kapakun.

9 USB konektori

10 Vrimat për qafore

11 HOLD kyçësja
Ndërpret funksionimin e butonave për të shmangur shtypjen aksidentale gjatë mbajtjes së Walkman.

*1 Ka një pikë prekëse për të ndihmuar me përdorimin e butonave.

Mbi rregullimin e zërit (Vetëm për vendet/rajonet që zbatojnë Direktivat Evropiane dhe Koreane)

Alarmi dhe shenja "Kontrolloni nivelin e zërit" shërbejnë për të mbrojtur veshët tuaj gjatë rritjes së nivelit të zërit mbi një nivel të caktuar për herën e parë.

Mund të anuloni alarmin dhe paralajmërimin duke shtypur ndonjë buton.

Shënime
- Mund të ritni nivelin e zërit mi nivelin specifik*1 pas anulimit të alarmit dhe paralajmërimit.
- Pas paralajmërimit fillestar, alarmi dhe paralajmërimit përsëriten çdo 20 orë kumulative që niveli i zëri është vendosur mbi nivelin specifik*1; kur kjo ndodh zëri ndryshohet ne nivelin [7] automatikisht.
- Nëse zëri është vendosur mbi nivelin specifik* dhe shkyçeni Walkman-in, niveli i zëri kthehet në nivelin specifik* automatikisht.

Kyçja dhe shkyçja e Walkman-it tuaj

Përtë kyçur	Shtyp ►II butonin.
Përtë shkyçur	Shtyp dhe mbaj ►II butonin.

Ndihmë
- Nëse dëgjimi i muzikës pauzohet dhe nuk përdoret aparati për një kohë të caktuar, Walkman-i shkyçet automatikisht përveç kur është aktivizuar FM radio.
- Ekrani do të shkyçet nëse nuk bëni asnjë lëvizje për një kohë të caktuar. Në këtë rast, shtyp BACK/HOME butonin për të kyçur ekranin.

Përdorimi i Walkman

Home menyja është pika e nisjes për çdo aplikacion.

Përtë shfaqur [Music] në Home menynë	Shtyp dhe mbaj BACK/HOME butonin.
Përtë zgjedhur opsion	Shtyp cilën do anë të ⏮/⏭butonin, e ë zgjedhur opsion dhe pastaj shtyp ►II butonin për të konfirmuar.
Përtë kthyer në menynë paraprake	Shtyp BACK/HOME butonin.

Home meny*1

[Music]	Lëshon muzikë të transferuar në Walkman.
[FM Radio] *1	Lëshon FM radio ose lëshon/fshin FM radio programe të incizuar me Walkman.
[Settings]	Vendos funksionin për muzikë, FM*1, ose rregullimet e Walkman.

*1 Opsionet lidhur me [FM Radio] funksionin paraqiten vetëm në NWZ-B183F.

Importimi dhe transferimi i muzikës

Mund të transferoni muzikë (WMA ose MP3 kodeks) në [MUSIC] dosjen në Walkman duke kapur dhe lëshuar në Windows Explorer në kompjuterin tuaj. Nëse duhet të nxirrni të dhëna nga CD, përdorni Windows Media Player 11 ose 12. Për detaje mbi përdorimin, shikoni manualet e tyre.

Shënime
- Mos e largoni Walkman-in tuaj gjatë transferimit të skedarëve. Nëse po, skedari që po transferohet mund të dëmtohet.
- Nuk mund të transferoni muzikë me mbrojtje kopjimi pasi që Walkman nuk e përmban atë.

Mënjanimi i problemeve

Nëse Walkman-i juaj nuk funksionon mirë, provoni hapat më poshtë për të zgjedhur çështjen.

1 Gjeni simptomat e çështjes në "Mënjanimin e problemeve" në Help Guide (HTML dokument) dhe provoni ndonjërën prej veprimeve më poshtë.
Për detaje mbi lidhen me kompjuter, shikoni tabelën më poshtë.

2 Lidheni Walkman me kompjuter për të karrikuar baterinë.
Mund të zgjidhni shumë çështje duke karrikuar baterinë.

3 Shtypni RESET butonin me laps ose me kapëse për letra, etj.
Para rivendosjes së Walkman, largojeni Walkman nga kompjuteri dhe kontrolloni që mos të jetë lëshuar ndonjë këngë. Pastaj, mund të rivendosni Walkmanin me siguri. Pas rivendosjes , shtyp ►II butonin për të kyçur Walkman.

4 Kontrolloni informacionet për probleme në manualin e çdo softueri.

5 Kontrolloni informacione për probleme në ueb faqet për mbështetje të konsumatorit.
Për ueb faqet për mbështetje të konsumatorit shikoni "Mbi informacionet më të reja".

6 Nëse lista e qasjeve më poshtë nuk e zgjedh problemin tuaj, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Simptoma/	Zgjidhja
Nuk mund të karrikoj baterinë	• Walkman nuk është lidhur me USB konektor në kompjuterin në mënyrë të drejtë. → Largojeni Walkman, dhe pastaj lidheni sërish. • Bateria është karrikuar në temperaturë ambientale jashtë diapazonit prej 5 °C (41 °F) në 35 °C (95 °F). → Nuk mund të karrikoni baterinë kur ikona ☐ paraqitet. Karrikoni baterinë në temperaturë ambientale të 5 °C (41 °F) në 35 °C (95 °F). • Kompjuteri nuk është kyçur. → Kyçeni kompjuterin. • Kompjuteri juaj ka hyrë në Sleep ose Hibernation status. → Largojeni kompjuterin nga Sleep ose Hibernation status.
[Connecting USB] nuk paraqitet kur Walkman është lidhur me kompjuterin.	• USB konektori nuk Walkman nuk është lidhur me USB konektorin në kompjuterin tuaj në mënyrë të drejtë. → Largojeni Walkman, dhe pastaj lidheni sërish. • Jeni duke përdorur USB gllavinë. → Lidhni Walkman-in tuaj drejte me USB konektorin sepse lidhja me USB gllavinë mund mos të punojë. Megjithatë, mund të përdoret USB gllavinë që furnizon me energji. • Një aplikacion tjetër po zhvillohet në kompjuter. →Largojeni Walkman-in, pritni disa minuta dhe lidheni sërish. Nëse problemi vazhdon, largoni Walkman, rifilloni kompjuterin dhe sërish lidheni Walkman. • USB konektori në kompjuter mund të ketë problem. → Lidhni Walkman me USB konektor tjetër në kompjuterin tuaj. • Bateria e mbetur nuk mjafton. → Nëse karrikoni Walkman kur nuk ka qenë përdorur për një kohë të gjatë, kompjuteri juaj mund mos të e njeh ose mund mos të paraqitë asgjë në ekranin tuaj. Karrikojeni pajisjen për rreth 10 minuta dhe pas asaj zakonisht duhet të filloj me përdorimin normal.
Walkman-i bëhet i paqëndrueshëm kur është lidhur me kompjuter.	• Jeni duke përdorur USB gllavinë. → Lidhni Walkman-in tuaj drejte me USB konektorin sepse lidhja me USB gllavinë mund mos të punojë. Megjithatë, mund të përdoret USB gllavinë që furnizon me energji.

Paralajmërime

Informacione mbi lidhet dhe shenjat dalluese

Për informacione lidhur me lidhet dhe shenjat dalluese, shikoni "Informacione të rëndësishme" që gjendet në softuerin e dhënë. Për të lexuar, instaloni softuerin përkatës në kompjuterin tuaj.

Për kufjet

- Mos lëshoni njësinë në zë të lartë sepse dëgjimi më afatgjatë me zë të lartë mund të ndikojë mbi të dëgjuarit.
- Në zë të lartë, zëra e jashtme mund mos të dëgjohen. Mos dëgjoni me njësinë në situata ku dëgjimi nuk duhet të pengohet, për shembull gjatë vozitjes ose drejtimit të biçikletës.
- Mesë kufjet e dhëna janë të dizajnit të hapur, zëri kalon nëpër kufjet. Mbani mend që mos të pengoni personave që janë afër juve.

Për dëgjueset brenda veshit

Mbulesat e kufjeve mbulojnë veshët tuaj. Andaj, keni kujdes që ka rrezik të dëmtimit të veshëve ose tupanit të veshit nga shtypja e madhe nga mbulesat ose mbulesat mund të largohen nga vesht. Pas përdorimit, kujdes që të largoni mbulesat me lehtësi dhe ngadalë.

Mbi informacionet më të reja

Nëse keni ndonjë pyetje ose problem me këtë produkt ose doni informacione mbi opsionet e gatshme me produktin, vizitoni ueb faqet më poshtë.
Për konsumatorët në SHBA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Për konsumatorët në Kanada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/ Për konsumatorët në Amerikën Latine:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Për konsumatorët në Evropë:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Për konsumatorët në Azi, Oqeani, Lindje të Mesme dhe Afrikë: Anglisht:
http://www.sony-asia.com/support
Kore: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Kinezishte e thjeshtë : http://service.sony.com.cn/KB/
Kinezishte tradicionale: http://service.sony.com.tw/
Për konsumatorët që kanë blerë modele jashtë:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/