

FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DE495

Easy Setup Guide

This Easy Setup Guide explains how to connect the DVD player, TV, speakers, and active sub woofer so you can enjoy multi channel surround sound from the DVD player. For details, refer to the operating instructions supplied with the receiver.


Guide de configuration rapide

Ce guide de configuration rapide explique comment connecter le lecteur de DVD, le téléviseur, les enceintes et le caisson de grave amplifié afin que vous puissiez bénéficier d'un son surround à plusieurs canaux depuis le lecteur de DVD. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le récepteur.

Guía de configuración rápida

Esta Guía de configuración rápida explica cómo conectar el reproductor de DVD, el televisor, los altavoces y el altavoz potenciador de graves activo para disfrutar del sonido envolvente de varios canales del reproductor de DVD. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor.

Example of the speaker system configuration Exemple de configuration du système d'enceintes Ejemplo de configuración del sistema de altavoces 揚聲器系統配置的范例 스피커 시스템 배치의 예



- A**
Front speaker (L)
Haut-parleur frontal (L)
Altavoz frontal (L)
前置揚聲器 (左)
프론트 스피커 (L)
- B**
Front speaker (R)
Haut-parleur frontal (R)
Altavoz frontal (R)
前置揚聲器 (右)
프론트 스피커 (R)
- C**
Center speaker
Haut-parleur central
Altavoz central
中置揚聲器
센터 스피커
- D**
Active sub woofer
Caisson de grave amplifié
Altavoz de subgraves activo
有源重低音揚聲器
액티브 서브 우퍼
- E**
Surround speaker (L)
Haut-parleur surround (L)
Altavoz periférico (L)
環繞揚聲器 (左)
서라운드 스피커 (L)
- F**
Surround speaker (R)
Haut-parleur surround (R)
Altavoz periférico (R)
環繞揚聲器 (右)
서라운드 스피커 (R)

簡易設置手冊

此簡易設置手冊解釋如何連接 DVD 播放機、電視、揚聲器和有源重低音揚聲器，以便於您可享受 DVD 播放機的多聲道環繞聲音響。有關詳情，請參照與接收機一起配備的操作說明書。

알기쉬운 설치 가이드

본 설치 가이드의 설명에 따라 DVD 플레이어와 TV, 스피커 및 액티브 서브 우퍼를 연결하여 DVD 플레이어로부터 멀티 채널 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다. 자세한 설명은, 리시버에 공급된 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

