



Inserting a SIM Card

- Make sure all the cables are unplugged from your tablet device, and then shut down the tablet device.
- Make sure there are no protrusions on the cutting surface after detaching the SIM card from its plastic package.


Установка SIM-карты

- Отсоедините все провода от планшетного ПК, а затем выключите планшетный ПК.
- После отсоединения SIM-карты от ее пластиковой упаковки убедитесь в отсутствии выступов на поверхности среза.

SIM Kartının Takılması

- Tablet bilgisayarınıza bağlı tüm kabloların çıkartıldığından emin olun ve ardından tablet bilgisayarınızı kapatın.
- SIM kartını plastik paketten çıkarttıktan sonra kesik yüzeyinde hiçbir çıkıntı olmadığından emin olun.


SONY®



Insert a pin or paper clip (not supplied) into the SIM card eject hole.

Вставьте в отверстие возврата SIM-карты булавку или скрепку (не прилагается).


SIM kartı çıkarma deliğine bir iğne veya ataç (ürünle verilmez) sokun.



Eject the SIM tray.

Извлеките держатель для SIM-карты.


SIM yuvasını çıkartın.



Place a SIM card on the SIM tray so that the cutout of the SIM card fits that of the SIM tray.

Убедившись, что срезанный уголок SIM-карты обращен в правильном направлении, вложите SIM-карту в держатель SIM-карты.

SIM kartını, kesik tarafı SIM yuvasındaki yerine gelecek şekilde SIM yuvasına yerleştirin.



Insert the SIM tray.

Вставьте держатель для SIM-карты.

SIM yuvasını geri yerine takın.

Quick Start Guide Краткое руководство Hızlı Başlangıç Kılavuzu





In the Box


- AC adapter
- AC power cord (mains lead)
- Strap
- Quick Start Guide (this document)
- Important Information

В коробке

- Адаптер переменного тока
- Шнур питания
- Ремешок
- Краткое руководство (настоящий документ)
- Важная информация

Kutudakiler

- AC adaptör
- AC güç kablosu
- Askı kayışı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu (bu kılavuz)
- Önemli bilgiler



Charging the Battery

Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall socket) and your tablet device in the order shown by the numbers in above figure.
Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge connector in the direction shown above.

Подзарядка аккумулятора


Соедините шнур питания, адаптер переменного тока, розетку электросети и планшетный ПК по порядку номеров на рисунке выше.
Вставьте разъем адаптера переменного тока в гнездо подзарядки планшетного ПК, как показано выше.

Pilin Şarj Edilmesi


AC güç kablosunu, AC adaptörü, AC çıkışını ve tablet bilgisayarınızı yukarıdaki şekildeki rakamlarla belirtilen sırada bağlayın.
AC adaptörünü tablet bilgisayar şarj konektörüne yukarıda gösterilen yönde taktığınızdan emin olun.




Turning On Your Tablet Device

After inserting a SIM card into your tablet device according to the procedures on the back side of this guide, press and hold the  (power) button for three seconds.
When the tablet device turns on, perform the initial settings according to the displayed instructions.

Включение планшетного ПК

Вставив SIM-карту в планшетный ПК согласно процедуре, описанной на обороте настоящей инструкции, нажмите и удерживайте кнопку  (питание) в течение трех секунд.
После включения планшетного ПК выполните начальную настройку, руководствуясь отображаемыми инструкциями.

Tablet Bilgisayarınızın Açılması

Bu kılavuzun arkasında verilen talimatları takip ederek SIM kartını tablet bilgisayarınıza taktıktan sonra,  (güç) düğmesini üç saniye basılı tutun.
Tablet bilgisayar açıldığında, görüntülenen talimatları takip ederek başlangıç ayarlarını gerçekleştirin.



Accessing the Help guide

- From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].
- From a PC browser:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/GB

Обращение к справочному руководству

- С планшетного ПК:
Нажмите [Приложения] - [Справочное руководство].
- С обозревателя ПК:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/RU

Help guide'in açılması

- Tablet bilgisayardan:
Sırasıyla [Uygulamalar] - [Help guide] düğmelerine basın.
- Bilgisayar tarayıcısından:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/TR

Support Website

For more information about your tablet device, see <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

Веб-узел поддержки

За дополнительной информацией о планшетном ПК обращайтесь по адресу <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

Destek Web Sitesi

Tablet bilgisayarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen şu siteyi ziyaret edin <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>