

STR-DN1030



GUI Menu List/Liste des menus de l'interface utilisateur/Lista de menús de la interfaz gráfica de usuario/ Liste der Bildschirmmenüs/GUI-menulijst/Elenco menu GUI/Lista menu GUI

<p>Input</p>	<p>▶ BD/DVD SA-CD/CD</p>	<p>GAME</p>	<p>SAT/CATV</p>	<p>VIDEO 1</p>	<p>VIDEO 2</p>	<p>TV</p>	<p>[OPTIONS] Input Assign* Name Input</p>
<p>Music</p>	<p>▶ iPod/iPhone</p>	<p>USB</p>	<p>AirPlay</p>	<p>HOME NETWORK</p>	<p>SEN</p>		<p>[OPTIONS] System GUI* iPod* Function List*</p>
<p>Video</p>	<p>▶ iPod/iPhone</p>						<p>[OPTIONS] System GUI* iPod*</p>
<p>FM</p> <p>AM</p>	<p>▶ Auto Tuning</p>	<p>Direct Tuning</p>	<p>Preset 1 ... 30</p>				<p>[OPTIONS] Auto Tuning Direct Tuning Name Input*</p>
<p>Settings</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Auto Cal. <ul style="list-style-type: none"> Start Cal. Type <ul style="list-style-type: none"> Full Flat Engineer Front Reference Off Speaker <ul style="list-style-type: none"> SP Pattern SB Assign* Manual Setup <ul style="list-style-type: none"> Lvl Dist Size* Crossover Freq* Test Tone D.Range Comp Distance Unit Surround <ul style="list-style-type: none"> Sound Field <ul style="list-style-type: none"> Effect* EQ <ul style="list-style-type: none"> Gain Adjust (Bass/Treble) Audio <ul style="list-style-type: none"> D.L.L. A/V Sync Dual Mono HDMI <ul style="list-style-type: none"> Ctrl for HDMI Pass Through Audio Out Network <ul style="list-style-type: none"> Settings <ul style="list-style-type: none"> Wireless LAN Settings Wired LAN Settings Information PARTY STREAMING Access Settings <ul style="list-style-type: none"> Auto Access Control Device Media Remote Device Registration Registered Media Remote Devices Device Name Network Standby Software Update System <ul style="list-style-type: none"> Auto Standby 						<p>* Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.</p> <p>* Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.</p> <p>* Los parámetros del menú que se muestran en la pantalla del televisor varían dependiendo de los ajustes actuales o del estado del icono seleccionado.</p> <p>* Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.</p> <p>* De op het tv-scherm weergegeven menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.</p> <p>* I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.</p> <p>* Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.</p>