

AC Adapter

Operating Instructions/Mode d'emploi/Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/Καyttöohjeet/Οδηγίες λειτουργίας/Návod k použití/Kullannm Talimatlan/Instrukcja obsługi/Instrucțiuni de operare/Návod na obsluhu/Használási útmutató/Ръководство за употреба/Brugervejledning/Bruksanvisning/Navodila za uporabo

SGPAC5V6	
©2012 Sony Corporation / Printed in China	4 4 4 0 4 4 0 2 1

English

Before use

Sony SGPAC5V6 is the AC adapter designed for a specific tablet device. Before using the AC adapter, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. See also the manuals provided with your tablet device. Compatible models: SGPT12 Series, SGPT13 Series

Specifications

Input 100 - 240 V AC, 0.2 A, 50/60 Hz
Output 5 V DC 1.5 A
Operating temperature 5 °C to 35 °C (temperature gradient less than 10 °C /hour)

Operating humidity 20% to 80% (not condensed), provided that humidity is less than 65% at 35 °C (hygrometer reading of less than 29 °C)

Storage temperature −20 °C to +60 °C (temperature gradient less than 10 °C /hour)

Storage humidity 10% to 90% (not condensed), provided that humidity is less than 20% at 60 °C (hygrometer reading of less than 35 °C)

Dimensions Approx. 36 × 22 × 77.5 mm (w/h/d)
Mass Approx. 45 g
Supplied accessories

- USB Cable for Multi Port (1)
- Power cord*
- Operating Instructions / Safety Regulations
- * The numbers supplied vary depending on the country or region. Use a suitable power cord that matches your power outlet.

Design and specifications are subject to change without notice.

Notes on use

- Do not place the unit in locations that are:
 - Extremely hot or cold
 - Dusty or dirty
 - Very humid
 - Vibrating
 - Strong magnetic fields
 - Sandy
 - Exposed to direct sunlight
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- Unplug the power cord from the AC outlet when not in use for a long time. To disconnect the power cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of this unit. If this happens, a short circuit may occur and the unit may be damaged.
- Do not operate the unit with a damaged cord or if the unit itself has been dropped or damaged.
- Always keep the metal contacts clean.
- Do not disassemble or convert the unit.
- While the unit is in use, it gets warm. This is normal.
- Keep the unit away from TV or AM receivers, as it will disturb reception.
- Do not place the AC adapter in contact with your skin. Remove the AC adapter away from your body if it becomes warm and causes discomfort.

On cleaning

Clean the unit with a soft dry cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzine, which may damage the finish.

For additional information, visit our website

http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

*Xperia" and "Xperia Tablet" are trademarks of Sony Mobile Communications AB.

Français

Avant utilisation

L'adaptateur Sony SGPAC5V6 est l'adaptateur secteur conçu pour une tablette spécifique. Avant d'utiliser l'adaptateur secteur, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure. Reportez-vous également aux manuels fournis avec votre tablette Sony. Modèles compatibles : série SGPT12, série SGPT13

Spécifications

Entrée 100 V - 240 V CA 0,2 A 50/60 Hz
Sortie 5 V CC 1,5 A
Température d'utilisation 5 °C à 35 °C (gradient de température inférieur à 10 °C/heure)

Humidité d'utilisation 20% à 80% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 65% à une température de 35 °C (hygrométrie inférieure à 29 °C)

Température de stockage −20 °C à +60 °C (gradient de température inférieur à 10 °C/heure)

Humidité de stockage 10% à 90% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 20% à une température de 60 °C (hygrométrie inférieure à 35 °C)

Dimensions Approx. 36 × 22 × 77,5 mm (l/h/p)
Poids Approx. 45 g
Accessoires fournis

- Câble USB pour Multi Port (1)
- Cordon d'alimentation*
- Mode d'emploi/Règles de sécurité
- * Le nombre fourni varie en fonction du pays ou de la région. Utilisez un cordon d'alimentation adapté à votre prise secteur.

Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

« Xperia » et « Xperia Tablet » sont des marques commerciales de Sony Mobile Communications AB.

Remarques concernant l'utilisation

- Ne placez pas l'appareil à des endroits :
 - Extrêmement chauds ou froids
 - Sales ou poussiéreux
 - Très humides
 - Soumis à des vibrations
 - Soumis à de puissants champs magnétiques
 - Sablonneux
 - Exposés au rayonnement direct du soleil
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques et ne le laissez pas tomber.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période. Pour débrancher le câble d'alimentation, saisissez-le par la fiche ; ne tirez jamais sur le câble proprement dit.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique n'entre en contact avec les composants métalliques de cet appareil. Si cela se produit, un court-circuit risque de survenir et d'endommager l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou s'il est tombé et a subi des dommages.
- Gardez toujours les contacts métalliques bien propres.
- Ne démontez pas et ne transformez pas l'appareil.
- En cours d'utilisation, une augmentation de la chaleur de l'appareil est normale.
- Afin d'éviter toute interférence avec vos récepteurs de télévision ou radio, veuillez garder l'appareil éloigné de ceux-ci.
- L'adaptateur secteur ne doit pas être en contact avec votre peau. S'il chauffe et que vous ressentez une gêne, déplacez-le afin qu'il ne soit plus en contact avec votre corps.

Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de solvant comme de l'alcool ou de l'essence, qui risquerait d'abîmer la finition du boîtier.

Accédez à notre site Web pour toute information complémentaire

http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

« Xperia » et « Xperia Tablet » sont des marques commerciales de Sony Mobile Communications AB.

Deutsch

Vorbereitungen

Das Netzteil SGPAC5V6 von Sony ist für ein bestimmtes Tablet gedacht. Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Netzteils bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Schlagen Sie dazu außerdem in der Dokumentation nach, die zu Ihrem Tablet mitgeliefert wurde. Kompatible Modelle: Modellreihe SGPT12, Modellreihe SGPT13

Technische Daten

Eingang 100 V - 240 V Wechselstrom 0,2 A 50/60 Hz
Ausgang 5 V Gleichstrom 1,5 A
Betriebstemperatur 5 °C bis 35 °C (Temperaturschwankung weniger als 10 °C/Stunde)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20% bis 80% (nicht kondensierend), bei einer Temperatur von 35 °C muss die Luftfeuchtigkeit unter 65% liegen (Hygrometerstand unter 29 °C)

Lagertemperatur −20 °C bis +60 °C (Temperaturschwankung weniger als 10 °C/Stunde)

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10% bis 90% (nicht kondensierend), bei einer Temperatur von 60 °C muss die Luftfeuchtigkeit unter 20% liegen (Hygrometerstand unter 35 °C)

Abmessungen ca. 36 × 22 × 77,5 mm (B/H/T)
Gewicht ca. 45 g
Mitgeliefertes Zubehör

- USB-Kabel für Mehrfachanschluss (1)
- Netzkabel*
- Bedienungsanleitung/Sicherheitsbestimmungen
- * Die angegebenen Nummern variieren je nach Land oder Region. Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel mit einem Netzstecker, der in Ihre Netzsteckdose passt.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweise zur Verwendung

- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:
 - extremen Temperaturen
 - Staub oder Schmutz
 - hoher Luftfeuchtigkeit
 - Vibrationen
 - starken Magnetfeldern
 - Sand
 - direktem Sonnenlicht
- Setzen Sie das Gerät keine mechanischen Erschütterungen aus, und lassen Sie es nicht fallen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Netzteil längere Zeit nicht benutzen wollen. Um das Netzkabel vom Netzstrom zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Metallteilen dieses Geräts in Berührung kommen. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, und das Gerät könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Gerät selbst beschädigt oder das Gerät fallengelassen wurde.
- Halten Sie die Metallkontakte sauber.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Halten Sie das Gerät von Fernseh- oder AM-Empfängern fern. Es stört den Fernseh- bzw. AM-Empfang.
- Das Netzteil kann im Betrieb sehr warm werden. Legen Sie das Netzteil so hin, dass Sie es nicht berühren können.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten die Oberfläche angreifen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

„Xperia“ und „Xperia Tablet“ sind Marken der Sony Mobile Communications AB.

Español

Antes del uso

El adaptador de CA modelo Sony SGPAC5V6 está diseñado para un tablet específico. Antes de utilizar el adaptador de CA, lea este manual detenidamente y guárdelo por si necesitara consultarlo más adelante. Consulte también los manuales suministrados con su tablet. Modelos compatibles: serie SGPT12, serie SGPT13

Especificaciones

Entrada 100 V - 240 V CA 0,2 A 50/60 Hz
Salida 5 V CC 1,5 A
Temperatura de funcionamiento 5 °C a 35 °C (cambios de temperatura inferiores a 10 °C/hora)

Humedad de funcionamiento 20% a 80% (sin condensación), siempre que la humedad sea inferior al 65% a 35 °C (lectura de higrómetro inferior a 29 °C)

Temperatura de almacenamiento −20 °C a +60 °C (cambios de temperatura inferiores a 10 °C/hora)

Humedad de almacenamiento 10% a 90% (sin condensación), siempre que la humedad sea inferior al 20% a 60 °C (lectura de higrómetro inferior a 35 °C)

Dimensiones Aprox. 36 × 22 × 77,5 mm (an/al/prf)
Peso Aprox. 45 g
Accesorios suministrados

- Cable USB para puerto múltiple (1)
- Cable de alimentación*
- Manual de instrucciones/Reglamentos de seguridad
- * La cantidad suministrada varía en función del país o la región. Utilice un cable de alimentación adecuado cuyo voltaje coincida con el de la toma de corriente.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas sobre el uso

- No coloque la unidad en lugares:
 - Extremadamei calientes o fríos
 - Polvorientos o sucios
 - Muy húmedos
 - Con vibraciones
 - Con campos magnéticos intensos
 - Arenosos
 - Expuestos a la luz solar directa
- No aplique golpes mecánicos a la unidad ni la deje caer.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA cuando no vaya a utilizarla durante mucho tiempo. Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe. No tire nunca del propio cable.
- Cerciórese de que ningún objeto metálico entra en contacto con las piezas metálicas de esta unidad. Si esto ocurre, podría producirse un cortocircuito y dañar la unidad.
- No utilice la unidad si el cable está dañado o si se ha caído o dañado.
- Mantenga siempre limpios los contactos metálicos.
- No desmonte ni convierta la unidad.
- La unidad se calienta mientras se encuentra en uso. Esto es normal.
- Mantenga la unidad alejada de receptores de AM o TV, ya que dificultará la recepción.
- No coloque el adaptador de CA en contacto con la piel. Aleje el adaptador de CA de su cuerpo si dicho adaptador se calienta o le causa molestias.

Limpeza

Limpie la unidad con un paño seco y suave, o con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol o bencina, ya que podrían dañar el acabado.

Para obtener información adicional, visite nuestro sitio Web
http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

*Xperia" y "Xperia Tablet" son marcas comerciales de Sony Mobile Communications AB.

Nederlands

Vóór gebruik

Sony SGPAC5V6 is een netadapter ontworpen voor een specifieke tablet. Vooralser u de netadapter gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en die bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van uw tablet. Compatibele modellen: SGPT12-serie, SGPT13-serie

Technische gegevens

Invoer 100 V - 240 V wisselstroom 0,2 A 50/60 Hz
Uitvoer 5 V gelijkstroom 1,5 A
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 35 °C (temperatuurwisseling van minder dan 10 °C/uur)

Werkingsvochtigheid 20% tot 80% (niet gecondenseerd), indien de vochtigheid minder is dan 65% bij 35 °C (hygrometerwaarde van minder dan 29 °C)

Opslagtemperatuur −20 °C tot +60 °C (temperatuurwisseling van minder dan 10 °C/uur)

Opslagvochtigheid 10% tot 90% (niet gecondenseerd), indien de vochtigheid minder is dan 20% bij 60 °C (hygrometerwaarde van minder dan 35 °C)

Afmetingen Ongeveer 36 × 22 × 77,5 mm (b/h/d)
Gewicht Ongeveer 45 g
Biggeleverde accessoires

- USB-kabel voor Multipoort (1)
- Netsoer*
- Gebruiksaanwijzing/Veiligheidsvoorschriften
- * Het geleverde aantal varieert afhankelijk van land of regio. Gebruik een geschikt netsoer dat overeenkomt met het stopcontact.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Opmerkingen over het gebruik

- Plaats het apparaat niet op locaties die:
 - extrem warm of koud zijn
 - stofdig of vuil zijn
 - erg vochtig zijn
 - worden blootgesteld aan trillingen
 - die worden blootgesteld aan sterke magnetische velden
 - zandrig zijn
 - worden blootgesteld aan direct zonlicht
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische schokken en laat het apparaat niet vallen.

• Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Als u het netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de stekker trekken. Trek nooit aan het snoer zelf.

- Zorg ervoor dat metalen voorwerpen niet in contact komen met metalen delen van dit apparaat. Als dit wel gebeurt, kan er kortsluiting optreden en kan het apparaat beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer is beschadigd of als het apparaat zelf is gevallen of beschadigd.
- Hoed de metalen contactpunten altijd schoon.
- Prober het apparaat niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Dit is normaal.
- Hoed het apparaat uit de buurt van AM- of televisieontvangers, omdat dit storing in de ontvangst kan veroorzaken.
- Zorg dat de netadapter niet in contact komt met uw huid. Leg de netadapter verder van uw lichaam als deze warm wordt en ongemak veroorzaakt.

Reiniging

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek of een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepopje. Gebruik geen oplosmiddelen, zoals thinner, alcohol of benzine, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.

Meer informatie vindt u op onze website

http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

*Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken van Sony Mobile Communications AB.

Svenska

Förberedelser

Sony SGPAC5V6 är en nätadapter som tillverkas för en viss surfplatta. Innan du använder nätadaptern bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och sedan förvara den så att du kan använda den som referens i framtiden. Se även manualerna som medföljer surfplattan. Passar till modellerna: SGPT12-serien, SGPT13-serien

Tekniska data

Inmatning 100 V - 240 V växelström (AC) 0,2 A 50/60 Hz
Utmatning 5 V likström (DC) 1,5 A
Drifttemperatur 5 °C till 35 °C (vid en temperaturändring som är mindre än 10 °C/timme)

Driftfuktighet 20% till 80% (ingen kondensbildning), förutsatt att fuktigheten är mindre än 65% vid 35 °C (hygrometeravläsning vid mindre än 29 °C)

Förvaringstemperatur −20 °C till +60 °C (vid en temperaturändring som är mindre än 10 °C/timme)

Förvaringsfuktighet 10% till 90% (ingen kondensbildning), förutsatt att fuktigheten är mindre än 20% vid 60 °C (hygrometeravläsning vid mindre än 35 °C)

Storlek Ca. 45 g
Vikt Ca. 45 g
Medföljande tillbehör

- USB-kabel för MultiPort (1)
- Nätkabel*
- Bruksanvisning/Säkerhetsföreskrifter
- * Hur många som medföljer varierar beroende på landet eller regionen. Använd den nätkabel som passar vägguttaget.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Att tänka på vid användning

- Placera inte enheten där den utsätts för:
 - stark värme eller kyla
 - damm och smuts
 - hög fuktighet
 - vibrationer
 - starka magnetfält
 - sand
 - direkt solljus
- Utsätt inte enheten för slag och stötar och se upp så att du inte tappar den i golvet.
- Koppla bort nätkablen från vägguttaget om du vet du inte kommer att använda enheten under en längre tid. Grip tag om kontakten när du drar ur nätkabeln. Dra aldrig i själva kabeIn.
- Se till att inga metallföremål kommer i kontakt med enhetens metalldelar. Det kan leda till kortslutning och skada enheten.
- Använd inte enheten om kabeln är skadad eller om du har råkat tappa enheten i golvet.
- Håll metallkontakterna rena.
- Plocka inte isär eller modifiera enheten.
- Enheten blir varm när den används. Det är normalt och inte ett tecken på att något är fel.
- Håll enheten på avstånd från TV- och AM-mottagare eftersom den kan störa mottagningen.
- Placera inte nätadaptern mot huden. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag.

Engöring

Rengör enheten med en mjuk, torr duk, eller en mjuk duk som är lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig nagel typ av lösningsmedel, som t.ex. alkohol eller bensin, eftersom det kan skada ytbehandlingen.

Besök vår webbsida för ytterligare information

http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

*Xperia" och "Xperia Tablet" är varumärken som tillhör Sony Mobile Communications AB.

Italiano

Operazioni preliminari

L'alimentatore Sony SGPAC5V6 è stato progettato per essere utilizzato con un modello di tablet specifico. Prima di utilizzare l'alimentatore, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Consultare anche i manuali forniti con il tablet in uso. Modelli compatibili: serie SGPT12, serie SGPT13

Caratteristiche tecniche

Ingresso 100 V - 240 V CA 0,2 A 50/60 Hz
Uscita 5 V CC 1,5 A
Temperatura di utilizzo Da 5 °C a 35 °C (gradiente termico inferiore a 10 °C/ora)

Umidità di utilizzo Da 20% a 80% (senza condensa), a condizione che a 35 °C l'umidità sia inferiore a 65% (lettura igrometro a temperatura inferiore a 29 °C)

Temperatura di deposito Da −20 °C a +60 °C (gradiente termico inferiore a 10 °C/ora)

Umidità di deposito Da 10% a 90% (senza condensa), a condizione che a 60 °C l'umidità sia inferiore a 20% (lettura igrometro a temperatura inferiore a 35 °C)

Dimensioni Circa 36 × 22 × 77,5 mm (l/a/p)
Peso Circa 45 g
Accessori in dotazione

- Cavo USB per porta multipla (1)
- Cavo di alimentazione*
- Istruzioni per l'uso/Norme di sicurezza
- * La quantità fornita varia in base al paese o all'area geografica. Utilizzare un cavo di alimentazione adatto alla presa di rete in uso.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Note sull'uso

Operazioni preliminari

L'alimentatore Sony SGPAC5V6 è stato progettato per essere utilizzato con un modello di tablet specifico. Prima di utilizzare l'alimentatore, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Consultare anche i manuali forniti con il tablet in uso. Modelli compatibili: serie SGPT12, serie SGPT13

Caratteristiche tecniche

Ingresso 100 V - 240 V CA 0,2 A 50/60 Hz
Uscita 5 V CC 1,5 A
Temperatura di utilizzo Da 5 °C a 35 °C (gradiente termico inferiore a 10 °C/ora)

Umidità di utilizzo Da 20% a 80% (senza condensa), a condizione che a 35 °C l'umidità sia inferiore a 65% (lettura igrometro a temperatura inferiore a 29 °C)

Temperatura di deposito Da −20 °C a +60 °C (gradiente termico inferiore a 10 °C/ora)

Umidità di deposito Da 10% a 90% (senza condensa), a condizione che a 60 °C l'umidità sia inferiore a 20% (lettura igrometro a temperatura inferiore a 35 °C)

Dimensioni Circa 36 × 22 × 77,5 mm (l/a/p)
Peso Circa 45 g
Accessori in dotazione

- Cavo USB per porta multipla (1)
- Cavo di alimentazione*
- Istruzioni per l'uso/Norme di sicurezza
- * La quantità fornita varia in base al paese o all'area geografica. Utilizzare un cavo di alimentazione adatto alla presa di rete in uso.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Note sull'uso

- Non collocare l'apparecchio in luoghi soggetti a:
 - Temperature estreme
 - Polvere o sporcizia
 - Umidità eccessiva
 - Vibrazioni
 - Forti campi magnetici
 - Sabbia
 - Luce solare diretta
- Non sottoporre l'apparecchio a urti meccanici né lasciarlo cadere.
- Scolligare il cavo di alimentazione dalla presa CA se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato. Per scollegare il cavo di alimentazione, afferrarlo dalla spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Assicurarsi che nessun oggetto metallico entri in contatto con le parti metalliche dell'apparecchio. Diversamente, è possibile che si verifichi un cortocircuito con conseguenti danni all'apparecchio stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo danneggiato o nel caso in cui l'apparecchio stesso sia caduto o danneggiato.
- Tenere sempre puliti i contatti in metallo.
- Non smontare né convertire l'apparecchio.
- Durante l'uso, l'apparecchio si scaldi. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Allontanare l'apparecchio da televisori o ricevitori AM, onde evitare che la relativa ricezione venga disturbata.
- Non porre l'alimentatore a contatto con la pelle. Qualora diventi caldo e causi disagio, allontanare l'alimentatore dal corpo.

Informazioni sulla pulizia

Pulire l'apparecchio con un panno morbido asciutto o leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcuno tipo di solvente, quali alcohol o benzina, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web della società
http://www.sony.eu/Xperia/taBlet

*Xperia" e "Xperia Tablet" sono marchi commerciali di Sony Mobile Communications AB.

Portugués

