


Қадамдар

- 1 Өтімді алғаш рет пайдаланбас бұрын батареяның сақтандыру бетін алып тастаңыз.
- 2 Іске қосылған 3D көзілдірігін алғаш рет пайдаланғанда, көзілдіріктерді теледидардан 50 см аралықта ұстап, теледидарды қосып, Ⓜ (Куат) түймесін/көрсеткішін 2 секунд басып тұрыңыз. Іске қосылған 3D көзілдірігі қосылып, тіркеу басталады (Ⓜ (Куат) түймесін/көрсеткіші жасыл және сары түste жыптықтайты). Тіркеу аяқталған соң, экранның тәменгі он жағында 5 секундқа хабар пайда болып, көрсеткіш жасыл түste 3 секунд жанады. Бұл процес тек бір рет орындалады. Тіркеу орындалмаса, Іске қосылған 3D көзілдірігі автоматты түрде өшеді. Бұл жағдайда жоғарыдағы өрекеттерді қайталаңыз.



Қосу және өшіру

Қосу үшін: Power түймесін бір рет басыңыз.

Өшіру үшін: Power түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

SimulView™ режимін пайдалану үшін

SimulView™ еki ойыншының ортақ экранда бірдей ойынды ойнау барсында толық экранда жеке экран суреттерін көруіне мүмкіндік береді. Сурет 2D әсерінде көрсетіледі. Осы функцияны пайдалану үшін ойын бағдарламасы және теледидар SimulView™ қолдана көрсетуі керек.

Осы режимді пайдаланғанда, Іске қосылған 3D көзілдірігі автоматты түрде SimulView™ режиміне ауысады. Іске қосылған 3D көзілдірігінің түймесін әрбір басылуы тәмнедегідей ойыншылар арасында ауысып отырады.


- Режим: SimulView™ режимі (1-ойыншы) ↔ SimulView™ режим (2-ойыншы)
- Көрсеткіш: Сары LED жарығы ер 2 секунд сайын SimulView™ режимімен жыптықтайты (1-ойыншы) ↔ Сары LED жарығы 2 рет ер 2 секунд сайын SimulView™ режимімен жыптықтайты (2-ойыншы)

Батареяны ауыстыру үшін

Егер LED жарығы тәмен батарея қуатын көрсеттін болса (керсеткіш жасыл түste (SimulView™ режимінде сары түste) 3 рет ер 2 секунд жыптықтайты), батареяны ауыстырыңыз.

Тек CR2025 батареясын пайдаланыңыз.

Қаламның, т.б. заттың ұшымен құлышты ашу түймесін басып, батареяны алып тастап, жаңасымен айыстырыңыз. Содан кейін батареяның қайта құлышталғанын тексеріңіз.



Кеңестер

- Көзілдірік тағатын болсаныз, Іске қосылған 3D көзілдірігінің мұрын жастиқшасын тәмен тартып алып тастап, оны көзілдірігініздің үстіне тағып қойыңыз.

Ескертулар

- Көзілдірікті қайта тіркегендеге, Іске қосылған 3D көзілдірігін өшіріңіз.
- Қуат түймесін 2 секундқа тәмен басып ұстасаңыз немесе 1 минут аралығында теледидардан ешқандай сигнал аяқталмаса, көзілдірік өшеді.
- Егер ортадагы температура тәмен болса, 3D әсері немесе SimulView™ әсері аз болуы мүмкін.

Қосымша Ақпарат

Ақауларды жою

Сұрақтар болған жағдайдак, теледидардағы i-Manual/Көмекші нұсқаулық нұсқаулығын қарағыз.

Ерекшеліктері

Батарея түрі

CR2025 қос қышқылды литий-марганец қосылған батарея

Үздіксіз жұмыс үақыты (шам.)

100 сағ

Өлшемдер (Шамамен) (e × b × y)

147 × 46 × 170 мм

Батарея жалпы салмағы

36 г

Дизайны мен техникалық сипаттартары ескертусіз өзгертуледі.

Сауда белгісі туралы ақпарат

• «SimulView» — Sony Computer Entertainment Inc. сауда белгісі.

• Bluetooth® маркалық таңбасы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі және осы секілді белгілерді Sony корпорациясының қолдануы лицензияға сай. Басқа сауда белгілері мен атауарлы өз иелеріне тиесілі болып табылады.