



GB

Bar Speaker (SA-ST9)

Power consumption

Standby mode:

0.5 W or less (For details on the setting, see page 34.)

7.3 W (When [Remote Start], [Quick Start/Network Standby] and [Control for HDMI] are set to [On], and [Standby Through] is set to [Auto] when TV is not connected.)

FR

Enceinte-barre (SA-ST9)

Consommation

Mode veille :

0,5 W au maximum (Pour plus d'informations sur le réglage, reportez-vous à la page 35.)

7,3 W (Quand [Démarrage à distance], [Dém. rapide/Veille auto] et [Commande pour HDMI] sont réglés sur [Oui], et [Standby Through] est réglé sur [Auto] alors que le téléviseur n'est pas raccordé.)

ES

Altavoz de barra (SA-ST9)

Consumo de potencia

Modo de espera:

0,5 W o menos (Para obtener más información sobre la configuración, consulte página 34.)

7,3 W (Cuando [Inicio Remoto], [Inicio rápido/espera red] y [Control por HDMI] están ajustados en [Sí], y [En espera] está ajustado en [Auto] cuando el televisor no está conectado.)

DE

Lautsprechereinheit (SA-ST9)

Leistungsaufnahme

Bereitschaftsmodus:

0,5 W oder weniger (Einzelheiten zur Einstellung finden Sie auf Seite 35.)

7,3 W (Wenn [Fernstart], [Schnellstart/Netzwerk-Standby] und [Steuerung für HDMI] auf [Ein] sowie [Standby Umleit] auf [Auto] gesetzt sind und das Fernsehgerät nicht angeschlossen ist.)

NL

Bar Speaker (SA-ST9)

Stroomverbruik

Stand-by-stand:

0,5 W of minder (voor meer informatie, zie pagina 35.)

7,3 W (Als [Opstarten op afstand], [Snelstart/ntwrk-stand-by] en [Controle voor HDMI] zijn ingesteld op [Aan] en [Doorvoer in stand-by] is ingesteld op [Auto] als de televisie niet is aangesloten.)

IT

Diffusore soundbar (SA-ST9)

Assorbimento

Modalità standby:

0,5 W o inferiore (Per dettagli sull'impostazione, vedere pagina 35.)

7,3 W (Quando [Avvio remoto], [Avvio rapido/StandbyRete] e [Controllo per HDMI] sono impostati su [On], e [Standby Through] è impostato su [Auto] quando il televisore non è collegato.)

PL

Głośnik Bar Speaker (SA-ST9)

Pobór mocy

Tryb czuwania:

0,5 W lub mniej (Aby uzyskać informacje o tym ustawieniu, patrz strona 35.)

7,3 W (Gdy opcje [Zdalne uruchamianie], [Szybki start/Gotowość sieciowa] i [Sterowanie przez HDMI] są ustawione na [Włącz], a opcja [Gotowość przez] jest ustawiona na [Auto], gdy telewizor nie jest podłączony.)