


microSD/microSDHC/microSDXC Memory Card Carte mémoire microSD/microSDHC/microSDXC Карта памяти microSD/microSDHC/microSDXC microSD/microSDHC/microSDXC жад картасы



SR Series (with SD Adapter) SR Séries (avec adaptateur SD)

©2016 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

Operating instructions/Mode d'emploi/istruzioni per l'uso



English Memory Card

WARNING To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Do not insert this card into any memory card slot for which it was not intended.

For the Customers in Europe Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

For the details of this memory card, please refer to the following URL: http://www.sony.net/memorycard/

For software download: U473926Y

Precautions on Use Please do not use or store this memory card in an environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Design and specifications are subject to change without recorded data. microSD, microSDHC and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Français Carte mémoire

AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.

Pour les clients en Europe Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Pour le détail sur le fonctionnement de cette carte mémoire, veuillez vous référer à l'URL suivante: http://www.sony.net/memorycard/

Pour le téléchargement du logiciel: U473926Y

Précautions d'emploi Veuillez ne pas utiliser ni ranger cette carte mémoire à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les logos microSD, microSDHC et microSDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Deutsch Speicherkarte

WARNUNG Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Zur Verhütung einer Erstickengefahr von Kindern fernhalten.

Für Kunden in Europa Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normales Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Für Kunden in Europa Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normales Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Einzelheiten zu dieser Speicherkarte finden Sie unter dem nachstehenden URL: http://www.sony.net/memorycard/

Für Software-Download: U473926Y

Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch Bitte bewahren Sie diese Speicherkarte nicht in irgendeiner Umgebung auf, die die Umgebungsbedingungen außerhalb des nachstehend angeführten Bereichs liegend.

Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Anbahnung vorbehalten. microSD, microSDHC und microSDXC Logos sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.

Español Tarjeta de memoria

AVISO Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.

Para los clientes en Europa Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su empaque indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Con respecto a los detalles sobre esta tarjeta de memoria, visite la siguiente URL: http://www.sony.net/memorycard/

Para descargar software: U473926Y

Precauciones sobre la utilización No utilice ni almacene esta tarjeta de memoria en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado escrito a continuación.

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los logotipos microSD, microSDHC y microSDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Nederlands Geheugenkaart

WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Voor klanten in Europa Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Product: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Voor informatie over deze geheugenkaart, kunt u de volgende URL bezoeken: http://www.sony.net/memorycard/

Voor software download: U473926Y

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik Gebruik of sla deze geheugenkaart niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingssomgeving zoals hieronder beschreven.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving. Het microSD-logo, microSDHC- en microSDXC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Italiano Scheda di memoria

AVVERTENZA Per ridurre il pericolo di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per i clienti in Europa Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema a raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.

Fabriziante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone / Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Per il dettaglio sul funzionamento di questa carta memoria, si prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato: http://www.sony.net/memorycard/

Per il download del software: U473926Y

Precauzioni di utilizzo Non utilizzare né conservare questa scheda di memoria in un ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui oltre specificate.

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I logotipi microSD, microSDHC e microSDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

Português Cartão de Memória AVISO Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

Para os clientes na Europa Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Deve ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão / Para a conformidade dos produtos na UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Para obter detalhes sobre este cartão de memória, consulte o seguinte URL: http://www.sony.net/memorycard/

Para a transferência de software: U473926Y

Precações de utilização Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os logótipos microSD, microSDHC e microSDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Per scaricare il software: U473926Y

Precauzioni per l'uso Si raccomanda di non usare né conservare questa scheda di memoria in un ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui oltre specificate.

Ambiente d'uso Da -25 a +85 °C (senza condensa)

Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall'utilizzatore.

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I logotipi microSD, microSDHC e microSDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

Português Cartão de Memória

AVISO Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

Para os clientes na Europa Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como residuo urbano indiferenciado. Deve ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão / Para a conformidade dos produtos na UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Para obter detalhes sobre este cartão de memória, consulte o seguinte URL: http://www.sony.net/memorycard/

Para a transferência de software: U473926Y

Precações de utilização Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os logótipos microSD, microSDHC e microSDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Polski Karta pamięci

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenie na deszcz i chronij je przed wilgocią.

Dotyczy klientów w Europie Pozbawienie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Está a kártyát csak a hozzá rendelt memóriakártya-nyílásba helyezze be.

Europai vásárlók számára Feleslegesen való elektromos és elektronikus készülékek hulladékékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyes európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléket vagy a csomagolást azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektronikus és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán / Európai uniós termékazonosítás: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A memóriakártyát vonatkozó részleteket az alábbi URL-címen http://www.sony.net/memorycard/

A szoftver letöltése: U473926Y

Használati vonatkozó figyelmeztetések Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát az alábbiakban felüntetett üzemeltelési feltételek keretein kívül.

A kivetülések és a jellegzetességek változatának értesítés nélkül. Az microSD, microSDHC és az microSDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei.

Slovensky Pamätová karta VÝSTRAHA Aby ste znížili riziko zranenia požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavajte zariadenie zariadenia mimo atmosféry.

Pre zákazníkov v Európe Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny s vlastným systémom oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão / Para a conformidade dos produtos na UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincianlan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

Para obter detalhes sobre este cartão de memória, consulte o seguinte URL: http://www.sony.net/memorycard/

Para a transferência de software: U473926Y

Precações de utilização Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os logótipos microSD, microSDHC e microSDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logotypy microSD, microSDHC i microSDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej stronie witryny: http://www.sony.net/memorycard/

Pobieranie oprogramowania: U473926Y

Środki ostrożności podczas eksploatacji Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.

Środowisko pracy od -25 °C do +85 °C (bez kondensacji)

**Māsuru de precāzīte prīvīdūt uzstādīt.**

- Nu uzlīdātji s nu depozītatē aizvērtā cārtelē de memoriē nīcīum mediū nī cārē de depozītatē īntervālū prīvīdūt temperatūra de funcīonāre descrīs mā jās.
- Abzūd s nu uzlīdātāre necorpuspūnātāre vā ducē lā anulārā garantīje produsuļū.
- Medīu de funcīonāre De lā -25°C lā +85°C (ārā condensāre)

Sony nu vā fī respōnsābl pēntrū deteriorāsur s pīdēreā dātēlō īnregistrātē.

Modeli sī specifīcālīe s pōt modīfīcār bā īnstitūtarē.

Sīgle mīcroSD, mīcroSDHC s mīcroSDXC snt mārcī comercīalē ale SD-3C, LLC.

## Svenska Minnekort

### VARNING

- Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstöt.
- Hålls utom räckhåll för barn eller för att undvika kvävningsrisk.
- Sätt inte i detta kort i någon kortplats för minnekort som det inte är avsett för.

### För kunder i Europa

**Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbara i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata samlingsystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplatser för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förbygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla lokala resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophanteringsstjänst eller affären där du köpte varan.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / För EUs produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

- För närmare information om detta minnekort, hänvisar vi till följande webbadress (URL) <http://www.sony.net/memorycard/>

### För nedladdning av programvaru: U473926Y

### Förslighetsmått vid användning

• Detta minnekort ska inte användas eller förvaras i miljöer där den nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles. mīcroSD-, mīcroSDHC- och mīcroSDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

## Dansk Hukommelskort

### ADVARSEL

- Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde for at undgå kvælningsfare.
- Sæt ikke dette kort ind i nogen hukommelskortbånd, som det ikke er beregnet til.

### Til kunder i Europa

**Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlings-systemer)**

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og behandling af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinning af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvinningen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

- Yderligere oplysninger om dette hukommelskort findes på den følgende URL: <http://www.sony.net/memorycard/>

### For download af software: U473926Y

### Forholdsregler ved anvendelsen

- Brug eller opbevar ikke dette hukommelskort på steder, der ligger uden for det driftsområde, der er specificeret nedenfor.
- Misbrug eller forkert brug ugyldiggør produktgarantien.

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Logoterne mīcroSD, mīcroSDHC og mīcroSDXC er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

## Suomi Muistikortti

### VAROITUS

- Suojaa tuote satelalta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
- Tukeyhmissuavaan välttämiseksi pitää poistaa lasten ulottuvilta.
- Älä aseta tätä korttia sellaiseen muistikortti-aukkoon, johon sitä ei ole tarkoitettu.

**Europassa oleville asiakkeille**

**Käytössä olevien sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jäseniä)**

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja kerättyjä laitteita vastaanottavalle laitokseen ja kerättyjä sijoitettava. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, jotka muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvarjoja. Laitteiden laiteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisia ympäristöviranomaisilta, jätteenhoitokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan / EU vaatimusten mukaisesti: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Katso tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta <http://www.sony.net/memorycard/>

### Ohjelmiston lataaminen: U473926Y

### Huomautuksia käyttöä

- Älä käytä äläkä säilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvatussa käyttöympäristössä.
- Vierhelleen käyttö mitoitto tuotetuksaan.

Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.

Oikeus laiteen ulkoisuus ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

mīcroSD-, mīcroSDHC ja mīcroSDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

## Български Карта с памет

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не инсталирайте устройството на извънредно висока или дожд или вана.
- За да избягнете опасността от пожълтене, дръжте устройството далече от слънцето на деня.
- Не поставяйте тази карта в слот за карта с памет, за който тя не е предназначена.

### За клиентите от Европа

**Третипране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделяно събиране на отпадъци)**

Този символ на продукта или върху негова опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събиращи пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Каго предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биа възникнали при изхвърлянето на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне

да се съхванят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обрънете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония / За съответствие на продукти от ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Benliza

### За сваляне на софтуеру: U473926Y

## Esti Mälukaart

### HOIATUS

- Tulekahju- ja elektrilööklõu vältendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
- Lõmbumishoov vältimiseks hoidke laetud kättesaamatus kohas.
- Ärge sisetage kaarti mälukaardipesse, millele see ei ole ette nähtud.

**Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigitamise kogumise süsteemidele Euroopa riikides)**

Tulohügieenilise toote või selle pakendi nähtav et teodet ei tohi vihma olmeprõsside. See peab andma ümbertöötlamiseks vastavasse elektrilise ja elektroonilise seadmete kogumiskohas. Tagades teie õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärjeid keskkonnale ja inimestele, mis võivad tekkida valesti käsitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamise aitab säästa loodusressursi. Üksikjalajumal teie selle toote ümbertöötlamise kohta saad kohalikul omavalitsusel, kohalikul jäätmekäitluse teenindusel või kaupluses, kus teie oostid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan / EL toote vastavus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Mälukaardi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i <http://www.sony.net/memorycard/>

### Tarkvara allalaadimiseks: U473926Y

**Ettevõtetabunõud kasutamisel**

- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta allool kirjeldatud tootekohaste parameetritele.
- Väär- või kuritarvitamine muudab teie garantiid kehtetuks.

Tõokeskkonn

Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotumise eest.

Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata. mīcroSD, mīcroSDHC ja mīcroSDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärkid.

## Lietuviški Atminties kortelė

### ĮSPĖJIMAS

- Kad sumažintumėte gaisro arba elektrinio smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
- Kad nekiltų pavojus uždusti, laikykite vaizdo nepasiekiamoje vietoje.
- Šios kortelės nedėkite į jokią jai neprikaitą atminties kortelės lizdą.

### Klientams Europoje

**Aitārnauzētie elektrīnī rē elektronījū īrengīnū īntīzavīe gājīnū gājīnū tīk Europas Sājīnūjos īr kītoms Europas sālīm, kur gājī tālīmā rīšūrtū atīleku sūrīnkīmō sīstēmā)**

Šis ženklas anti gaminto ar ant jo apakšomiu nurodo, kad šio gaminto negalima utilizuoti kartu su buitiniams atliekoms, kai reikia pristatyti atliekams surinkimo punktu, kur galima pridurti antriam perdavimo numatytas elektrinis ir elektroninis įrenginys. Teisingai utilizuoti šio produkta padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonijai sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atšalinavimo nuo šio gaminto. Ferdirbit mokesčių įrašys yra taisysojami gaminto šiekli. Išsamnes informacijas dėl šio gaminto antriam perdavimo gājī patieketi miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija / Dėl ES gaminto atitikties: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Išsamnes informacijos apie šią kortelę ieskite toliau nurodytu URL <http://www.sony.net/memorycard/>

### Programinė arangi atsisoties: U473926Y

**Su naujojuimu susijusios atsaromū priemonės**

- Nenaudokite ir nelaidykite šios kortelės aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytos veikimo aplinkos diapazonu.
- Net piknaudotimu arba netinkamo elgesio nebegalos gaminiui suteikta garantija.

„Sony“ nepripisima jokios atsakomybės už įrašytu duomenų sugadinimą ar praradimą.

Konstrukcija ir specifikaacijos gali būti keičiamis be įspėjimo. mīcroSD, mīcroSDHC ir mīcroSDXC logotipi ja SD-3C, LLC prekės ženklai.

## Latviski Atmiņas karte

### BRĪDINĀJUMS

- Lai samazina tu ugunsreka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierici lietuv vai mitruma iedarbībam.
- Lai novērstu norītas riskus, glabājiet bērnēm nepieejamā vietā.
- Nelidēiet šo karti tādos atmiņas karšu slotos, kas tām nav paredzēti.

### Klientiem Eiropā

**Atīrnauzētie elektrīno rē elektronīko īerēmō īerēmō (piemērojamā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkrīrtū atvētsīnās savāksānās sīstēmām)**

Šis simbols ant produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmetīt sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atsegišķā savāksānā punktā elektrīno rē elektronīko īerū pārstādī. Nodrošot pārežu atbrīvosno no šī produkta, palīdzēsī novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībam, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsarīkšanas rezultātā. Materiālu pārārķo palīdzēs sagādāt dabās resursus. Lai iegūtu sīkaku informāciju par šī produkta pārārķi, sazināties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkrīrtū savāksānās dienestu vai veikali, kurā iegādājīstos šo produktu.

Rādītājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japāna / Par ES produkt atbilstību: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Detālētā informācija par šo karti ir atrodama tālāk norādītājā internetā adresē <http://www.sony.net/memorycard/>

### Programatūras lejupielāde: U473926Y

**Lietošanas piesardzības pasākumi**

- Nelietojiet un neglabājiet šo karti vidē, kurās temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vidē diapazonam.
- Ierīces ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaudē spēku.

### Garantija

Sony neuzemas atbildību par ierakstītu datu bojājumiem vai zudumu.

Konstrukcija un specifikaācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. mīcroSD, mīcroSDHC un mīcroSDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

## Slovensko Pomnilniška kartica

### OPOROZILO

- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, enote ne uporabljajte v vlažni ali vlažni okolici.
- Varujte pred desegom otrok, da preprečite nevarnost zadenja.
- Te pomnilniške kartice ne vstavljajte v nobeno rezo za pomnilniško kartico, za katero ni bila namenjena.

**Odstranitev stare elektrīne rē elektroniske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)**

Tai simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjinski odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje elektrīne rē elektroniske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka bode pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru nepravilne uporabe. Materialni odpadki bodo vračeni naravnim virom. Podrobneje informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajnega gospodinjinskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelali kupili. Odpadno elektrīno rē elektroniske opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi elektrīne rē elektroniske opreme.

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija / Skladnost izdelkov za EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

### За пренос programske opreme: U473926Y

## Norsk Minnekort

### ADVARSEL

- For a redusere brannfaren og faren for a fa elektrisk stot, ma du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
- For a unngå kvælningsfare, hold utenfor barns rekkevidde.
- Ikke sett dette kortet inn i et minnekortspor det ikke er ment for.

**Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europæiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)**

Dette symbolet på produktet eller emballasen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsplads for genvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av felaktig avfallshåndtering av dette produktet. Genvinning av disse materialene vil være med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om genvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / EU produkt samstus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- For detaljer om dette minnekortet, kan du referere til følgende URL: <http://www.sony.net/memorycard/>

### For nedlasting av programvaru: U473926Y

## Hrvatski Memorijnska kartica

### UPOZORENJE

- За smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ili vlazi.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite izvan dohvata djece.
- Nemojte umetati ovu karticu u ureze za memorijnsku karticu za koje ova kartica nije namijenjena.

### За купце у Европи

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / За сукладност производа у ЕУ: Sony Belgium, бijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

### Zbrinjavanje starih elektrīnīkī i elektrīnīkīh uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalazi označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za to namjenu predviđenom mjestu za reciklažu elektrīne i elektrīkone opreme. Odlučući ovaj proizvod na za to predviđeno mjesto, pomoćete i sprječavate moguće negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti uzročno neovlaštenog zbrinjavanja otpada od svih vrsta proizvoda. Rečiklažom materijala pomoćete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vaše lokalno gradsko upravnje, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

- За pojednostoino o memorijnskoj kartici molimo proučite sljedeći URL: <http://www.sony.net/memorycard/>

### За преузimanje софтуера: U473926Y

## Srpski Memorijnska kartica

### UPOZORENJE

- Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Držite daleko od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
- Nemojte da ubacujete ovu karticu u bilo koji otvor za memorijnsku karticu za koji ona nije predviđena.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Usklađenost proizvoda: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

**Odlađanje Stare Elektrīne i Elektrīkne Opreme (primjenjuje u Evropskoj uniji i drugim Evropskim državama s sistemom odvojenog prikupljanja otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga ce biti predat odgovornom sektoru kolekcije za recikliranje elektrīne i elektrīkone opreme. Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoćete sprečavati potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravje ljudi, što bi moglo da bude usled nepravilnog rukovanja baćenim otpadom. Recikliranje materijala ce pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Gradanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

- За detaljne informacije o ovoj memorijnskoj kartici, pogledajte sledeću URL adresu <http://www.sony.net/memorycard/>

### За преузimanje софтуера: U473926Y

## Українська Карта пам'яті

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте вироб впливу дощової води або вологи.
- Щоб уникнути ризику задати, тримайте в недоступному для дітей місці.
- Не вставляйте цю карту в будь-який слот для карти пам'яті, для якого вона не призначена.

**Для споживачів з Європи**

**Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзу та інших європейських країнах із системним розділним збиранням сміття)**

Цей символ на продукті або його упаковці вказує на те, що цей вирiб не можна вважати побутовим сміттям. Його потрібно доставити до спеціального пункту збирання електричного та електронного обладнання. Діючи таким чином, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини, які можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації цього продукту. Рецикліація матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Для отримання додаткової інформації щодо карти пам'яті, зверніться за наступною адресою URL

<http://www.sony.net/memorycard/>

### Для скачування програмного забезпечення: U473926Y

### Застереження щодо використання

- Не використовуйте її не зберігайте цю карту в умовах, що не відповідають значенням нижче змаючих експлуатації.
- Зловживання або неадекватне використання веде до пошкодження чинності гарантії.

Робочі умови: Віл -25°C до +85°C (без конденсації вологи)

Компанія Sony не несе відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату записаних даних.

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Logotipi mīcroSD, mīcroSDHC та mīcroSDXC с товарними знаками SD-3C, LLC.

Срок експлуатації виробу: Забезпечити від гарантійного терміну.

Інформація для покупців в Україні

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057)

Інформація для покупців в Україні

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057)

### Термін гарантії

5 років

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від міської зберижання кислот і пилу.

Центри інформації для споживачів: 8-800-307-66-90

<http://www.sony.com>

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Країна і дата виготовлення зазначені на упаковці.