



**Hinweise**

- Um die MPEG HD-Aufzeichnungsfunktion hinzuzufügen, muss auf geeigneten Camcordern mindestens die Softwareversion der kompatiblen Version oder einer späteren Version installiert sein. Überprüfen Sie die Softwareversion des verwendeten Camcorders.
- Zum Überprüfen der Softwareversion gehen Sie am Camcorder folgendermaßen vor:

**Drücken Sie die Taste MENU** → **wählen Sie das Menü** ☰ **(SYSTEM oder OTHERS)** → **[VERSION DISPLAY]**.
- Falls die Softwareversion nicht kompatibel ist, aktualisieren Sie zuerst die Software. Einzelheiten zum Aktualisieren finden Sie auf der Sony-Website für professionelle Produkte.

## Abrufen des Installationsschlüssels

**1** **Klicken Sie auf der Webseite „Upgrade and License Management Suite“ (https://ulms.sony.net) auf „Enter Purchase Code“.**

**2** **Folgen Sie zum Erwerben eines Installationsschlüssels den Anweisungen auf dem Bildschirm.**

## Installieren der Option auf dem Camcorder

**1** **Kopieren Sie die von der Webseite heruntergeladene „Install File“ (Installationsdatei) mit einem Computer in das Stammverzeichnis eines Memory-Sticks oder einer SD-Karte.**

**2** **Setzen Sie den Memory Stick oder die SD-Karte mit der Installationsdatei in den Speicherkarteneinschub A des Camcorders ein.**

**3** **Drücken Sie die Taste MENU am Camcorder** → **wählen Sie das Menü** ☰ **(SYSTEM oder OTHERS)** → **[OPTION]** → **[INSTALL OPTION]** → **[OK]**.

**4** **Wählen Sie erneut [OK].**

Der Camcorder wird neu gestartet und das Installieren der Option ist abgeschlossen.

**Homepage der Sony-Website für professionelle Produkte:**

USA: http://pro.sony.com

Kanada: http://www.sonybiz.ca

Lateinamerika: http://sonypro-latin.com

Europa, Naher Osten und Afrika: http://www.pro.sony.eu

Japan: http://www.sonybsc.com

Asien-Pazifik: http://pro.sony-asia.com

Korea: http://bp.sony.co.kr

China: http://pro.sony.com.cn

### 中文（简体字）

CBKZ-SLMP选件用于将MPEG HD记录功能添加到适用的摄录一体机\*。本文档介绍如何在适用的摄录一体机上安装CBKZ-SLMP选件。请按照以下步骤进行安装。

- 从“升级和许可证管理套件”网站获取安装密钥。
- 使用安装密钥在适用的摄录一体机上安装该选件。

\*有关适用的摄录一体机，请参阅Sony的专业产品网站。

**注**

- 适用摄录一体机上的软件版本必须不低于最低兼容版本，才能添加MPEG HD记录功能。确认您所使用摄录一体机的软件版本。
- 若要确认软件版本，请如下操作摄录一体机：

**按MENU按钮**→**选择** ☰ **(系统或其它) 菜单**→**[版本显示]**。
- 如果软件版本不兼容，请先更新软件。有关如何更新的详情，请参阅Sony的专业产品网站。

## 获取安装密钥

**1** 访问“升级和许可证管理套件”网站(https://ulms.sony.net)，单击“输入购买代码”。

**2** 按照屏幕上的说明获取安装密钥。

## 在摄录一体机上安装选件

**1** 使用PC，将从本网站下载的“Install File（安装文件）”复制到Memory Stick或SD卡的根目录下。

**2** 将含有安装文件的Memory Stick或SD卡插入摄录一体机的存储卡插槽A。

**3** 按摄录一体机的MENU按钮→选择 ☰（系统或其它）菜单 → **[选项]** → **[安装选项]** → **[确定]**。

**4** 再次选择[OK]。

摄录一体机重启，安装选件完成。

Sony专业产品网站主页：

美国：http://pro.sony.com

加拿大：http://www.sonybiz.ca

拉丁美洲：http://sonypro-latin.com

欧洲、中东和非洲：http://www.pro.sony.eu

日本：http://www.sonybsc.com

亚太地区：http://pro.sony-asia.com

韩国：http://bp.sony.co.kr

中国：http://pro.sony.com.cn