

SONY 4-596-233-12(1)

SDHC/SDXC Memory Card


Carte mémoire SDHC/SDXC

Карта памяти SDHC/SDXC



SF-P Series SF-P Séries

©2016 Sony Corporation Printed in Thailand
http://www.sony.net/
Operating instructions/Mode d'emploi/Istruzioni per l'uso



English Memory Card

WARNING

- To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- To avoid choking hazard, keep out of reach of children.
- Do not insert this card into any memory card slot for which it was not intended.

For the Customers in the U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the Customers in Europe

Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU Importer: Sony Europe Limited.

Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

For the details of this memory card, please refer to the following URL.
http://www.sony.net/promemory/

Precautions on Use

- Please do not use or store this memory card in any environment exceeding the range of specified operating environment described below.
- Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Operating environment -25 °C to +85 °C (non-condensation)

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Design and specifications are subject to change without notice.
SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Français Carte mémoire

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.
- Ne pas insérer cette carte dans une fente de carte mémoire pour laquelle elle n'a pas été conçue.

Pour les clients en Europe

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut d'un façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe Limited.

Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique.

• Pour le détail sur le fonctionnement de cette carte mémoire, veuillez vous référer à l'URL suivante.
http://www.sony.net/promemory/

Precautions d'emploi

- Veuillez ne pas utiliser ni ranger cette carte mémoire à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous.
- Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.

Environnement de fonctionnement -25 °C à +85 °C (sans condensation)

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les logos SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Deutsch Speicherkarte

WARNUNG

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Zur Verhütung einer Erstickungsgefahr von Kindern fernhalten.
- Diese Karte nicht in einen Speicherkarteineusbuch einführen, für den sie nicht vorgesehen ist.

Für Kunden in Europa

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelssystem für diese Geräte)

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt. EU Importeur: Sony Europe Limited.

Português Cartão de Memória

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à umidade.
- Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.
- Não introduza este cartão numa ranhura para cartão de memória para a qual ele não tenha sido concebido.

Para os clientes em Europa

Treatmento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos, ou o local onde adquiriu o produto.

Español Tarjeta de memoria

AVISO

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- No inserte esta tarjeta en la ranura para tarjeta de memoria, para la que no está destinada.

Para los clientes en Europa

Traitemento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y otros países con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el equipo o en su empaque indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Precautions sobre la utilización

- No utilice ni almacene este tarjeta de memoria en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación.
- El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.

Temperatura de funcionamiento -25 °C a +85 °C (sin condensación)

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los logotipos SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Nederlands Geheugenkaart

WAARSCHUWING

- Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Houd buiten bereik van kinderen om kans op verstikking te voorkomen.
- Plaats deze kaart niet in een geheugenkaartsleuf waar deze niet voor bedoeld is.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verworpen, voorkomt u mogelijk negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU importeur: Sony Europe Limited.

Vragen aan de EU invoerder of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

• Voor informatie over deze geheugenkaart, kunt u de volgende URL raadplegen.
http://www.sony.net/promemory/

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Gebruik de sla deze geheugenkaart niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder beschreven.
- Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.

Operationele werkingsomgeving -25 °C tot +85 °C (zonder condens)

Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Wizjingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Het SDHC-logo en SDXC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Italiano Scheda di memoria

AVVERTENZA

- Per ridurre il pericolo di incendio o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.
- Non inserire questa scheda in alloggiamenti per schede di memoria diverse.

Per i clienti in Europa

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato in un punto di raccolta appropriato per i ricicli di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.

Importatore UE: Sony Europe Limited.

Richtlijn: all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1 1935 Zaventem, in Belgio.

• Per informazioni particolareggiate su questa scheda di memoria si prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato.
http://www.sony.net/promemory/

Precauzioni per l'uso

- Si raccomanda di non usare né conservare questa scheda di memoria in un ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui sotto specificate.
- L'uso improprio della scheda può rendere nulla la garanzia.
- Ambiente d'uso Da -25 a +85 °C (senza condensa)

Sony non accetta alcuna responsabilità per l'eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall'utilizzatore.

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

I logo SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

Português Cartão de Memória

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou à umidade.
- Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.
- Não introduza este cartão numa ranhura para cartão de memória para a qual ele não tenha sido concebido.

Para os clientes em Europa

Treatmento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos, ou o local onde adquiriu o produto.

Polški Karta pamieji

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz i chronij je przed wilgocią.
- Nie wpuszczaj wody zadławiania - chronić przed dziećmi!
- Nie wolno wkładać tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Dotyczy klientów z Europy

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy państw w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania do importera w UE dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego reprezentanta producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje

Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

- Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej niżej witrynie.
http://www.sony.net/promemory/

Środki ostrożności podczas eksploatacji

- Nie wolno używać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.
- Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.

Środowisko pracy -25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Logo SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Česky Paměťová karta

VAROVÁNÍ

- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k údusům.
- Nevkládejte tuto kartu do slotu pro paměťové karty, pro který není určena.

Pro zákazníky v Evropě

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálu pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe Limited.

Zádosť týkající se dovezu do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.

• Pro podrobnosti o této paměťové kartě viz prosím následující stránky URL.
http://www.sony.net/promemory/

Bezpečnostní opatření při používání

- Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, ve kterém by došlo k překročení níže popísaných předepsaných provozních podmínek. Zárúka se nevztahuje na nešetrné zacházení nebo nesprávné použití výrobku.
- Provozní prostředí -25 °C až +85 °C (bez kondenzace)

Společnost Sony neodpovídá za poškození nebo ztrátu zaznamenaných dat.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Logotypy SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

Magyar Memóriakártya

VIGYAZAT

- Ne expozitujte vedyňkú veszélynek csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket a vagy nedevesség hatáskának.
- Tartsa gyerekektől távol, hogy elkerülje a fulladásveszélyt.
- Ezt a kártyát csak a hozzá rendelt memóriakártya-nyalába helyezze be.

Európai vásárlóink számára

Felelősség váltéktromos és elektronikus készülékek hulladéként való elvtalávása.

(Hasznáható az Európai Unió és egyéb országok szelektiv hulladékgyűjtési rendszerében.)

A készülékek vagy annak csomagolásai található szimbólum jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként - kérjük, hogy azt elektronos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felelősség váltétermék helyes kezeléséért segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. A helyes elvtalávás hozzájárul a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasonvízáramlás kapcsolatos további információkat illethetőld forrásra a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a termékét vásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.

EU importőr: Sony Europe Limited.

Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonságai kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőivel kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

- A memóriakártyára vonatkozó részleteket az alábbi URL-címen.
http://www.sony.net/promemory/

Használatra vonatkozó figyelmeztetések

- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet felülmúlta az előírt értéket.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet felülmúlta az előírt értéket.

Az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei.

Slovensky Pamätová karta

VYSTRAHA

- Aby ste znížili riziko vzniku požáru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dolehu ani vlhkosti.
- Uchovávajte mimo dosah detí, aby nedošlo k údusom.
- Nevkladajte túto kartu do slotu pre pamätové karty, pre ktorý nie je určená.

Pre zákazníkov v Európe

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Záručným správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálu pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobek zakúpili.

Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation.

EU vývozca: Sony Europe Limited.

Osobný výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.

- Informácie o tejto pamätovéj karte nájdete na nasledujúcej URL.
http://www.sony.net/promemory/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Tuto pamätovú kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostredí, v ktorom by došlo k prekročeniu nižšie popísaných predpisných prevádzkových podmienok.
- Zárúka sa nevztahuje na nešetrné zaobchádzanie alebo nesprávné používanie výrobku.

Prevádzkové prostredie -25 °C až +85 °C (bez kondenzácie)

Spoločnosť Sony neodpovedá za poškodenie alebo stratu zaznamenaných dát.

Vyhodenie a špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Logo SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.

Ελληνικά Κάρτα μνήμης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε αυτή την κάρτα σε υποδοχή κάρτας μνήμης για την οποία δεν προορίζεται.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Απόρριψη παλιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πολύτιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο στο προϊόν στο οποίο η συγκεκριμένη συσκευή τοποθετείται, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως τα συρνήματα οικιακά απορριμμάτων. Αντίθετα θα πρέπει να παραδοθούν στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορριπύεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπών οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επισκευασίτε με το δημοτικό αρχείο της περιοχής σας, με την υπηρεσία διαβίωσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα στο το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.

Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe Limited.

Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο παρακάτω URL.
http://www.sony.net/promemory/

Προφυλάξεις για τη χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε και μη αποθηκεύετε αυτή την κάρτα μνήμης σε συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται παρακάτω.
- Η κακή χρήση ή η κατάχρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας -25 °C έως +85 °C (χωρίς συμπύκνωση)

Η Sony δε φέρει ευθύεια εθών για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τα λογότυπα SDHC και SDXC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

Türkçe Bellek Kartı

Bu kartı kullanırken dikkat, elinizdeki kalavuz dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

UYARI

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi ılgın veya yeme nemle maruz bırakmayın.
- Bebeklerin ellerine ulaşmasını önlemek için, çocukların erişimeceği yerde saklayın.
- Bu kartı kullanın amacı dışındaki bir bellek kartı yuvasına yerleştirin.

Avrupa'daki müsterileri için

Bilgi ve Elektronik Ekipmanlar İmhası (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer ülkeler için uygundur)

Ürün veya ambalajı izerindeki bu simge, bu ürünü bir evsel atık gibi görülmemesine gerektirir belirir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanları geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünü doğru bir şekilde imha edilmemesi sağlayarak, atık üzerinde yararlanılabilecek yanlış bir düşünceyi ve insan sağlığı açısından duyarlanabilir olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunulum olursunuz. Materyallerin geri dönüşümüne doğai kaynakların korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünü geri dönüşümü hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız mağazaya lütfenmişine.

Bu ürün, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresine bulunan Sony Corporation tarafından veya adına imal edilmiştir.

Üretici Telefon num: +81-3-6748-2111

AB İthalatçısı: Sony Europe Limited.

AB İthalatçısı veya ürün yuğunluğa ile ilgili tüm basurular imalatçıının yetkili temsilcisi olan Sony Belgica, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgica'ya gönderilmelidir.

İthalatçı Firma: Sony Avrupa Pazarlama A.Ş.

Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye

Sony Bilgi ve Danışma Hattı: 444 SONY (7669)

- İndirilebilen yazılımlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin.
http://www.sony.net/promemory/

Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Lütfen bu bellek kartını kullanmaya başlama öndü çalıřma ortamı dışındaki ortamlarda saklayın veya muhafaza etmeyin. Kötüye kullanılm veya yanlış kullanılm ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybdan sorumlu değildir.

Kullanım ortamı -25 °C'la +85 °C (yoğulanmasız)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SDHC ve SDXC Logoları, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.

REE Yönetmeliğine Uygundur Română Card de memorie

AVERTISSEMENT

- În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneti aparatul la ploaie sau umezale.
- Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Nu introduceți acestă cartă de memorie într-un alt slot pentru cartă de memorie decât cel pentru care a fost creată.

Pentru clienții din Europa

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat punctelor conspurcătoare de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă de faptul că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de acțiune manipulară și dezafectarea incorrectă. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya

Importator UE: Sony Europe Limited.

Intrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vinciiaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

- Pentru detalii cu privire la această cartelă de memorie, consultați următoarea adresă URL.
http://www.sony.net/promemory/

Măsuri de precauție privind utilizarea

- Nu utilizați și nu depozitați această cartelă de memorie în niciun mediu în care se depășește intervalul privind temperatura de funcționare descris mai jos.
- Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare va duce la anularea garanției produsului.

Mediu de funcționare -25 °C la +85 °C (fără condensare)

Sony nu va responsabil pentru deteriorarea sau pierderea datelor înregistrate.

Modelul și specificațiile se pot modifica fără înștiințare.

Șiglele SDHC și SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.

Svenska Minneskort

VARNING

- Utsett inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstöt.
- Hålls utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.
- Sätt inte i detta kort i någon kortplats för minneskort som det inte är avsett för.

För kunder i Europa

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsaffär. Den ska i stället lämnas in på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förbygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten bortskaffas felaktigt. Återvinning av material bidrar till att bevара naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om återvinning.

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.

EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

- För närmare information om detta minneskort, hänvisar vi till händelsewebbadressen URL: http://www.sony.net/promemory/

Försiktighetsått vid användning

• Detta minneskort ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

Driftsmiljö	−25 °C till +85 °C (ingen kondensering)
Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.	

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles. SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

Dansk Hukommelseskort

ADVARSEL

- Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde for at undgå kvælningfare.
- Sæt ikke dette kort ind i nogen hukommelseskortåbning, som det ikke er beregnet til.

Til kunder i Europa

Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forbygges de mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan fås hos den lokale genbrugstation, det lokale renovationsselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.
EU Importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikanternes representant, Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

- Yderligere oplysninger om dette hukommelseskort findes på den følgende URL: http://www.sony.net/promemory/

Forholdsregler ved anvendelsen

• Brug eller opbevar ikke dette hukommelseskort på steder, der ligger uden for det driftsmiljø, der er specificeret nedenfor.
Missbrug eller forkert brug ugdyldiger produktgarantin.

Operativsystem	−25 °C til +85 °C (ikke-kondenserende)
Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.	

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Logerne SDHC og SDXC er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

Suomi Muistikortti

VAROITUS

- Suojaa tuote saateelta ja kosteudelta tulupaljo - ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
- Tukeyttumisasiän välttämiseksi pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä aseta tätä korttia sellaiseen muistikorttipaikkaan, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Europaossa oleville asiakkaille

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätteiden lajitteeluja/eristelmä)

Tämä laiteesta tai sen pakkauksesta merkitty symboli osoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteinä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivan keräys- ja kierrätyspiesteseen. Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen voit auttaa estämään luonnonle ja ihmisten terveydelle aiheuttuvia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden tuotteiden epäasianmukainen hävittäminen voi aiheuttaa. Materiaalien kierrätyksessä luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilla ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskukselta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.
EU-maahantuojia: Sony Europe Limited.
EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuden liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetuille edustajille: Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

- Katso tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta. http://www.sony.net/promemory/

Huomautuksia käytöstä

- Älä käytä alikäilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvatussa käyttöympäristössä.
- Vierhelleen käyttö mitätöi tuotetuokauun.

Käyttöympäristö	−25 °C – +85 °C (tiivistymätön)
Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.	

Oikeus laitteen ulkoosau ja tekniesten ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

Български Карта с памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на външното на дъжд или влага.
- За да избегнете опасността от погъняване, дръжте устройството далече от достъп на деца.
- Не поставяйте тази карта в слот за карта с памет, за който тя не е предназначена.

За клиентите от Европа

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделяно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвиане на негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхрани природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към

местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe Limited.

Запитвания за вносителя или запитвания свързани със съответствието на продукта за европейското законодателство на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

Eesti Mälukaart

HOIATUS

- Tulekahju - ja elektrilöögiõhu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
- Lõmbumissohu vältimiseks hoidke lastele kättesaamatu kohas.
- Ärge sisetage kaarti mälukaartipesasse, millele see ei ole ette nähtud.

Europaosa kasutajatele

Elektri- ja elektronikaesadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatud Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemiga riikides)

Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektronikaesadmete kogumiskotta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivsed tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad tekkida tootetäitemise väära käitlemise tulemusel. Materialeid taaskasutamise alust säästa loodusressursse. Üksikasjalikumalt teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikul omavalitsusel, kohalikul täitemajamast või kauplusest, kust toote ostsite.

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EU-maaletooja: Sony Europe Limited.
Ühendust EU-maaletoojaga ja teavet toote vastuvestuse Euroopa Liidu seadusanduseaktidele saate tootja volitatud esindaja kaudu Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

- Mälukaardi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i. http://www.sony.net/promemory/

Ettevõtetasubinoüd kasutamisel

- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta alloolp kirjeldatud töökeskkonna parameetritele.

Väär- või kuritarvitamine muudab toote garantii kehtetuks.

Töökeskkond	−25 °C kuni +85 °C (ilma kondensatsioonita)
Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotsimiseku eest.	

Disain ja tehnilised andmed võivad muududa ette teatamata.
SDHC ja SDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.

Lietuviškai Atminties kortelė

- Kad sumažintumėte gaistro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
- Kad nekiltų pavojus užduoti, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šios kortelės nedėkite į jokį jau nepritaikytą atminties kortelės lizdą.

Klientams Europoje

Elektronikos įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose veikia rūšių atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminių arba ant jų įpakavimo nurodo, kad šis gaminiui negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Į reikia pristatyti atliekams surinkimo punktą, kuriame galima priduoti antriamui perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbtam medžiagų yra tausojami gamtos išteklių. Išsamios informacijos dėl šio gaminio antrinio perdirbimo jums gali pateikti mūsų savivaldybė, vietėjo tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuovės, kurioje įsigijote gaminį, darbuotojai.

Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation arba gamins yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką.

ES importuotojas: Sony Europe Limited.
Norėdami susisiekti su ES importuotoja arba sužinoti dėl gaminio atliekties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į galiojantį gamintojo atstovą Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

- Išsamesnės informacijos apie šią kortelę ieskokite toliau nurodytu URL http://www.sony.net/promemory/

Su naudojimų susijusios atsargumo priemonės

• Venauduokite ir nelakykite šios kortelės aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytoms veikimo aplinkos diapazono.

Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui suteikta garantija.

Veikimo aplinka	Nuo -25 °C iki +85 °C (be kondensacijos)
Sony n neprisiima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.	

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekęs ženklai.

Latviski Atmiņas karte

BRĪDĪJĀJUMS

- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakaujiet ierici lietusvai mitruma iedarbībā.
- Lai novērstu norīšanas risku, glabājiet bērnien nepieejamā vietā.
- Nelieciet šo karti tādās atmiņas karšu slotās, kas tam nav paredzēti.

Klientiem Eiropā

Atbrīvošanas no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atbilstīmu atvešīgas savākšanas sistēmu)

Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma nuroda, ka šo produktu nedrīkst izmet sadzīves atkritumos. Ne nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit novērst potenciālas negatīvas sekas vides un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Šis produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe Limited.
Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

- Detalizētā informācija par šo karti ir atrodama tālāk norādītājā internetā adresē: http://www.sony.net/promemory/

Lietošānas piesardzības pasākumi

- Nelietojiet un nglabājiet šo karti vidē, kurās temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vides diapazonam.
- Ierīces lauprāgšanās vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaudē spēku.

Darba vide	−25 °C līdz +85 °C (bez kondensācijas)
Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.	

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

SDHC un SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

Slovensko Pomnilniška kartica

OPOROILLO

- Da izmanjate tveganje požara ali električnega udara, enote ne izpostavljate dežju ali vlagi.
- Varujte pred osebnim otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Te pomnilniške kartice ne vstavljate v nobeno režo za pomnilniško kartico, za katero ni bila namenjena.

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z izdelkom ne smete ravnavti enako kot z gospodinjinski odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Š pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali

preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjenju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi odpadnega gospodinjiskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe Limited.

Pozivamo, povzame in skladnostno izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

- Podrobno ti je pomnilniški kartici so na voljo na naslednjem spletnem mestu. http://www.sony.net/promemory/

Norsk Minnekort

ADVARSEL

- For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk stot, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
- For å unngå kvælningsfare, hold utenfor barns rekkevidde.
- Ikke sett dette kortet inn i et minnekortsett det ikke er ment for.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gælder i Den europæiske union og andre lande med separat innsamlingsystem)

Dette symbolet på produktet eller emballagen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det leveres til en passende genvinningsstation for elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne være forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

- For detaljer om dette minnekortet, kan du referere til følgende URL: http://www.sony.net/promemory/

Hrvatski Memorijnska kartica

UPOZORENJE

- Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ili vlazi.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite izvan dohvata djece.
- Nemojte umetati ovu karticu u utore za memorijsku karticu za koje ova kartica nije namijenjena.

Za kupce u Europi

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odložiti na predviđeno mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlaganje navedenog proizvoda na predviđeno mjesto sprječavate moguću negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može uzrokovati nepravilno odlaganje. Reciklažom materijala pomožete očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.

Ovaj izredaj je proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.

Upiti koji se odnose na ovaj proizvod za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda trebaju se upitati ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

- Za pojediniosti o memorijskoj kartici molimo proučiti sljedeći URL: http://www.sony.net/promemory/

Srpski Memorijnska kartica

UPOZORENJE

- Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
- Nemojte da ubacujete ovu karticu u bilo koji otvor za memorijsku karticu za koji ona nije predviđena.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlaštenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomožete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo doći dođe usled nepravilnog odlaganja bakrenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe Limited.
Pitanja prema uvozniku za područje EU ili u vezi sa usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati u ovlaštenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bjikntoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.

- Za detaljne informacije o ovoj memorijskoj kartici, pogledajte sledeću URL adresu: http://www.sony.net/promemory/

Русский Карта памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
- Во избежание удара тупой, храните в недоступном для детей месте.
- Не устанавливайте эту карту в слот какой-либо другой карты памяти, для которой она не предназначена.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

- Подробные сведения о данной карте памяти приведены на следующем Интернет-сайте: http://www.sony.net/promemory/

Меры предосторожности во время использования

- Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации, приведенные ниже.
- Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к аннулированию гарантийных обязательств на изделие.

Рабочее напряжение	От 2,7 В до 3,6 В.
Условия окружающей среды	От -25 °С до +85 °С (не допускается конденсация влаги)
Размеры (Ш × Д × Т)	Приблиз. 24 мм × 32 мм × 2,1 мм
Комплекtnость поставки	Карта (1), Жесткий футляр (1), Набор печатной документации
Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.	

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Логотипы SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.
Производитель: Кони Корпорейшн, 1-7-1 Конами, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного союза : АО "Сони Электроникс", Россия, 121013, Москва, Карамышевский проезд, 6

Место происхождения и дата изготовления напечатаны на упаковке.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, обегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удаётся устранить следуя данной инструкции – обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Македонски Медиуми за складирање на податоци