

# Stereo kufje pa tela

Udhëzuesi i referencës

**SQ**

- Mos e merrni njësinë e lagur. Nëse prekni njësinë me duar të lagura ose vendoseni njësinë në një njësi të lagësht të rrobave, njësia mund të laget dhe kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të njësisë.
- Nëse përfjetoni siklet pas përdorimit të njësisë, ndërprini menjëherë përdorimin e njësisë.
- Mbjajtësit e veshëve mund të përkeqësohen për shkak të ruajtjes ose përdorimit afatgjatë.
- Nëse keni ndonjë pyetje apo problem në lidhje me këtë njësi që nuk janë të mbuluara në këtë manual, ju lutemi të konsultoheni me shitësinim ju të afërt të Sony.

Opsionet e zëvendësimit të earbuds mund të porositen nga tregtari më i afërt i Sony.

## Specifikimet

- Përgjithshme**
- Sistemi i komunikimit:** BLUETOOTH Specification version 4.0
- Prodhim:** BLUETOOTH Specification Power Class 2
- Gama maksimale e komunikimit:** Linja e shikimit rreth 10 m<sup>1)</sup>
- Brez frekuencash:** 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
- Metoda e modulimit:** FHSS
- Profili BLUETOOTH i pajtueshëm<sup>2)</sup>:** A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile)
- Kodek i mbështetur<sup>3)</sup>:** SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>, aptX
- Metoda e mbështetur e mbrojtjes së përmbajtjes:** SCMS-T
- Gama e transmetimit (A2DP):** 20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
- Artikujt e përfshirë:**
  - Kufje stereo me valë(1)
  - Kablllo mikro-USB (rreth 50 cm) (1)
  - Udhëzuesi i Referencës (kjo fletë) (1)
  - Udhëzimi i Përdorimit (1)
  - Dokumente të tjera (1 set)





\* 4 5 8 8 5 1 1 4 2 \* (1)

MDR-XB650BT

©2016 Sony Corporation

http://www.sony.net/



## Shqip

### KUJDES

**Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elektrike, mos e hapni kabinetin. Referojuni shërbimit vetëm personelit të kualifikuar.**

Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar, siç është një raft librash ose kabinet i integruar.

Mos e ekspozoni baterinë në një nxehtësi të tepruar, si rrezet e diellit, zjarri ose të ngjashme për një kohë të gjatë.

**Njoftim për konsumatorët: informacioni i mëposhtëm është i zbatueshëm vetëm për pajisjet e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së**

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Kërkesat në lidhje me përputhjen e produktit të bazuar në legjisllacionin e Bashkimit Evropian do t'i drejtohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Belgium, Sony Europa Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi referojuni adresave të dhëna në dokumentet e veçanta ose të garancisë.



Me anë të kësaj, Sony Corp, deklarën se kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5 / EC. Për detaje, ju lutemi të kontaktoni URL-në e mëposhtme: http://www.compliance.sony.de/



**Shkatërrimi i baterive të baterive dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike (të zbatueshme në Bashkimin Evropian dhe në vendet e tjera evropiane me sisteme të ndara të grumbullimit)**

Ky simbol i produktit, baterisë ose paketimit tregon që produkti dhe bateria nuk duhet të trajtohen si mbeturina shtëpiake. Në disa bateri ky simbol mund të përdoret në kombinim me simbolin kimik. Shtohen simbolet kimike për merkurin (Hg) ose plumb (Pb) nëse bateria përmban më shumë se 0,0005% mercuri ose 0,004% plumb. Duke siguruar që këto produkte dhe bateritë të hidhen drejt, do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor të cilat mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i mbeturinave. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Në rast të produkteve që për arsye sigurie, performansi ose integriteti të të dhënave kërkojnë një lidhje të përhershme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga stafi i kualifikuar i shërbimit. Për të siguruar që bateria dhe pajisjet elektrike dhe elektronike të trajtohen si duhet, dorëzoni këto produkte në fund të jetës në pikën e mbledhjes së aplikueshme për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shikoni seksionin se si të hiqni baterinë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën e mbledhjes për riciklimin e baterive të mbeturinave. Për informacione më të hollësishme rreth riciklimit të këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni Zyrën tuaj Civile lokale, shërbimin tuaj të deponimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin ose baterinë.

Shenja e fjalëve Bluetooth<sup>®</sup> dhe logot janë marka të regjistruara të zotëruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Sony Corporation është nën licencën.

N-Mark është një markë tregtare ose markë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera.

Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë marka të regjistruara ose marka tregtare të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vende të tjera.

Mac dhe Mac OS janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.

iPhone është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.

Shenja aptX<sup>®</sup> dhe logoja aptX janë shenja tregtare e CSR plc ose një nga kompanitë e saj të grupit dhe mund të regjistrohen në një ose më shumë juridiksione.

Marka të tjera tregtare dhe emra tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

## Masat paraprake

### Në komunikimet BLUETOOTH

- Teknologjia BLUETOOTH pa tel funksionon brenda një rrezeje prej rreth 10 m. Gama maksimale e komunikimit mund të ndryshojë në varësi të pengesave (trupit i njeriut, metali, mur etj) ose mjedisit elektromagnetik.
- Ajri është ndërtuar në njësi siç është ilustruar në vijën e vijëzuar (Fig. **A**). Ndjeshmëria e komunikimeve BLUETOOTH do të përmirësohet duke e kthyer drejtimin e ajrit të integruar në pajisjen BLUETOOTH të lidhur. Kur pengesat janë ndërmjet ajrit të pajisjes së lidhur dhe ajrit të integruar të kësaj njësie, mund të

ndodhë zhurma ose braktisja e audios ose komunikimet mund të çaktivizohen.

- Komunikimet BLUETOOTH mund të çaktivizohen, ose mund të ndodhë zhurma ose braktisja e audios nën kushtet e mëposhtme.
  - Ekziston një trup i njeriut midis njësisë dhe pajisjes BLUETOOTH. Kjo situatë mund të përmirësohet duke e vendosur pajisjen BLUETOOTH përballë antenës së njësisë.
  - Ekziston një pengesë, siç është metali ose muri, midis njësisë dhe pajisjes BLUETOOTH.
  - Një pajisje që përdor frekuenca 2.4 GHz, si p.sh. një pajisje Wi-Fi, telefon pa tela ose furrë me mikrovalë, është në përdorim pranë kësaj njësie.
- Për shkak se pajisjet BLUETOOTH dhe Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n) përdorin të njëjtën frekuencë (2.4 GHz), mund të ndodhë ndërhyrja me mikrovalë që rezulton në zhurmë ose braktisje audio ose komunikimet me aftësi të kufizuara nëse kjo njësi përdoret pranë një pajisjeje Wi-Fi. Në një rast të tillë, kryeni sa më poshtë.
  - Përdoreni këtë njësi të paktën 10 m larg pajisjes Wi-Fi.
  - Nëse kjo njësi do të përdoret brenda 10 m të një pajisjeje Wi-Fi, fikni pajisjen Wi-Fi.
  - Instaloni këtë njësi dhe pajisjen BLUETOOTH sa më afër njëri-tjetrit.
- Mikrovalët që lëshojnë një pajisje BLUETOOTH mund të ndikojnë në funksionimin e pajisjeve mjekësore elektronike. Fikni këtë njësi dhe pajisje të tjera BLUETOOTH në vendet e mëposhtme, pasi mund të shkaktojë një aksident:
  - Ku është i pranishëm gaz i ndezshëm, në një spital ose një stacion benzine
  - Pranë derve automatike ose një alarm zjarri
- Mos e përdorni pajisjen në një aeroplan. Valët e radios mund të ndikojnë në instrumentet, duke shkakuar një aksident për shkak të mosfunksionimit.
- Për shkak të karakteristikave të teknologjisë celulare BLUETOOTH, zëri që luhet në këtë njësi është pak i vonuar nga zëri që luhet në pajisjen BLUETOOTH gjatë bisedës në telefon ose duke dëgjuar muzikë.

- Kjo njësi mbështet aftësitë e sigurisë që përputhen me standardin BLUETOOTH për të siguruar një lidhje të sigurt kur përdoret teknologjia Bluetooth BLUETOOTH, por siguria mund të mos jetë e mjaftueshme në varësi të cilësimit. Kini kujdes kur komunikoni duke përdorur teknologjinë wireless të BLUETOOTH.
- Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për rrjedhjen e informacionit gjatë komunikimit BLUETOOTH.
- Lidhja me të gjitha pajisjet BLUETOOTH nuk mund të garantohet.
  - Një pajisje që shfaq funksionin BLUETOOTH kërkohet që të përputhet me standardin BLUETOOTH të specifikuar nga Bluetooth SIG, Inc. dhe të vërtetohet.
  - Edhe nëse pajisja e lidhur është në përputhje me standardin BLUETOOTH të lartpërmendur, disa pajisje mund të mos jenë të lidhura ose të punojnë si duhet, varësisht nga karakteristikat ose specifikimet e pajisjes.
  - Ndërsa duke folur në duart e telefonit të lirë, mund të ndodhë zhurma, në varësi të pajisjes ose mjedisit të komunikimit.
- Në varësi të pajisjes që duhet të lidhet, mund të kërkojë pak kohë për të filluar komunikimin.

### Nëse tingulli hyn shpesh gjatë riprodhimit

- Situata mund të përmirësohet duke vendosur mënyrën e cilësimit së zërit në "prioritet në cilësinë e zërit". Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Ndihmës.
- Situata mund të përmirësohet duke ndryshuar cilësimet e cilësimit të rishikimit pa tel ose duke rregulluar modalitetin e riprodhimit pa tel në SBC në pajisjen transmetuese. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen transmetuese.

### Në ngarkimin e njësisë

- Kjo njësi mund të ngarkohet vetëm duke përdorur USB. Për ngarkimin nevojitet një kompjuter personal me USB port.
- Kjo njësi nuk mund të ndizet, as nuk mund të përdoret funksioni BLUETOOTH gjatë ngarkimit.
- Nëse nuk e përdorni pajisjen për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme mund të mos jetë në gjendje të mbajë ngarkesë të mjaftueshme. Bateria do të jetë në gjendje të mbajë një pagesë siç duhet pas shkarkimit të përsëritur dhe ngarkimit disa herë
- Nëse ruani njësinë për një kohë të gjatë, ngarkoni baterinë një herë në vit për të parandaluar shkarkimin e tepërt.
- Nëse gjatësia e kohës që mund të përdorni njësinë është shumë e shkurtër, bateria e ringarkueshme duhet të zëvendësohet me një të re. Ju lutemi të kontaktini tregtarin më të afërt të Sony për zëvendësimin e baterisë.

### Shënim për elektricitetin statik

- Energjia statike e akumuluar në trup mund të shkaktojë ndryshje të buta në veshët tuaj. Për të minimizuar efektin, vishni rrobat e bëra nga materiale natyrore.

### Nëse njësia nuk funksionon si duhet

- Rivendosni njësinë (Fig. **B**). Shtyjeni butonin RESET me një objekt të theksuar, si psh, derisa të ndjeheni një klikim. Njësia do të rivendoset. Informacioni i çiftimit nuk fshihet.
- Nëse problemi vazhdon edhe pas operacionit të rivendosjes së mësipërme, filloni njësinë si më poshtë.
  - Fikni njësinë, pastaj shtypni butonat dhe në të njëjtën kohë për më shumë se 7 sekonda. Treguesi (blu) ndizet 4 herë dhe njësia riparohet në cilësimet e fabrikës. Të gjitha informacionet e çiftimit fshihen.
  - Pas fillimit të njësisë, nuk mund të lidhet me iPhone ose kompjuterin tuaj. Në këtë rast, fshini informacionin e çiftimit të njësisë nga iPhone ose kompjuter, dhe pastaj ripunoni përsëri.

### Të tjerët

- Mos e vendosni këtë njësi në një vend të ekspozuar ndaj lagështirës, pluhurit, blozës ose avullit, ose nënshtruar rrezet e diellit direkte. Mos e lini njësinë në një makinë për një kohë të gjatë. Mund të shkaktojë keqfunksionim.
- Përdorimi i pajisjes BLUETOOTH mund të mos funksionojë në telefonat mobil, në varësi të kushteve të valëve të radios dhe vendit ku përdoret pajisja.
- Dëgjimi me këtë njësi në volum të lartë mund të ndikojë në dëgjimin tuaj.
- Për sigurinë në trafik, mos e përdorni këtë njësi gjatë ngasjes ose ciklizmit.
- Mos e përdorni pajisjen në vende ku do të ishte e rrezikshme nëse nuk jeni në gjendje të dëgjoni tingujt e ambientit, siç janë në kalimet hekurudhore, platformat e stacioneve të trenit dhe vendet e ndërimit.
- Mos e vendosni peshën ose presionin në këtë njësi pasi mund të shkaktojë deformimin e njësisë gjatë ruajtjes së gjatë.
- Mos e nënshtroni njësinë në tronditje të tepruar.
- Pastroni njësinë me një leckë të butë të thatur.
- Mos e ekspozoni njësinë në ujë. Njësia nuk është e papërshkueshme nga uji. Mos harroni të ndiqni masat e mëposhtme.
  - Kini kujdes të mos e lëshoni njësinë në një lavaman ose enë tjetër të mbushur me ujë.
  - Mos e përdorni pajisjen në vende të lagështa ose në mot të keq, siç është shiu ose dëbora.