

Stereo kufje

Udhëzime për përdorim

Shprehjet e mbulesës (shikoni fig. B-4)

Paralajmërim

Specifikimet

Lloji i lufthuar, diametri / Njësia e drajverit: 9 mm (CCA), llog harku / Kapaciteti i tejgjatë: 100 mW (IEC*) / Impedanca: 16 Ω në 1 kHz / Ndëshkrimi: 100 dBmW / Përgjigja e frekuencës: 8 – 22.000 Hz / Kordonit: Rreth 1.2 m / Lëvizshmëria: Y-llloji / Peshat: Rreth 3 g (0.22 oz.) për kordonin

Kyçëja: Mini kyçëse stereo në formë L / Aksesorët e dhënë: Mbulesa (S (2), M (2), L (2)), udhëzime për përdorim (1)

* IEC – International Electrotechnical Commission

Disajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim.

Paralajmërim

- Ju lutemi mbani kufjet të pastër gjithë kohën posaçërisht pjesën e brendshme të gomës (shikoni fig. C).
- Nëse ka pluhur ose dyllë brenda mbulesës, mund të kenit vështirësi gjatë dëgjimit.
- Zëri i lartë mund të ndikojë mbi të dëgjuarit. Për siguri në trafik, mos përdorni kufjet gjatë drejtimit të makinës ose biçikletës.

- Mos vendosni peshë ose shtypje mbi kufjet sepse mund të shkaktojnë që kufjet të prishen gjatë ruajtjes së gjatë.
- Mbulesat e kufjeve mund të prishen për shkak të ruajtjes ose përdorimit afatgjatë.

- Instaloni mbulesat fort në kufjet. Nëse ndonjë mbulesë rastësisht shkëputet dhe mbetet në veshët tuaj, mund të shkaktojë lëndim.

Shënim mbi elektricitetin statik

Veçanërisht në kushte të ajrit të thatë, mund të ndjehet një ngacmim i vogël në veshë. Kjo ndodh për shkak të elektricitetit statik që mblihet në trupin tuaj dhe nuk është defekt i kufjeve.

Për të zvogëluar efektin, vishni roba të prodhuara nga materiale natyrale.

Rezerva tjera të mbulesave mund të porositen nga distributori më i afërt Sony.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyren lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin kenit blerë produktin.

Shënim për konsumatorët: informacionet më poshtë vlejnë vetëm për pajisjes e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së

Produhues: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni

Për përputhje me produktet e BE-së: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani

A

Mini kyçëse stereo në formën L

Reeth 1.2 m

B

2 linja

S

3 linja

M

4 linja

L

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Shikim nga brenda me prerje

Pjesët e ngjyrosura

Këshillë

Nëse mbulesa rrishtet dhe nuk mund të largohet, mbështilni në leckë të thatë.

Vendosja e mbulesës (shikoni fig. B-4)

Shlypni pjesët e mbulesës brenda në kufjet deri sa pjesa projektuese e kufjeve nuk mbulohet tërësisht.

Pastrimi i mbulesave

Largoni mbulesat nga kufjet dhe lani me tretje të lehtë me detergjent.

Specifikimet

Lloji i lufthuar, diametri / Njësia e drajverit: 9 mm (CCA), llog harku / Kapaciteti i tejgjatë: 100 mW (IEC*) / Impedanca: 16 Ω në 1 kHz / Ndëshkrimi: 100 dBmW / Përgjigja e frekuencës:

8 – 22.000 Hz / Kordonit: Rreth 1.2 m / Lëvizshmëria: Y-llloji / Peshat: Rreth 3 g (0.22 oz.) për kordonin

Kyçëja: Mini kyçëse stereo në formë L / Aksesorët e dhënë: Mbulesa (S (2), M (2), L (2)), udhëzime për përdorim (1)

* IEC – International Electrotechnical Commission

Disajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim.

Paralajmërim

- Ju lutemi mbani kufjet të pastër gjithë kohën posaçërisht pjesën e brendshme të gomës (shikoni fig. C).
- Nëse ka pluhur ose dyllë brenda mbulesës, mund të kenit vështirësi gjatë dëgjimit.
- Zëri i lartë mund të ndikojë mbi të dëgjuarit. Për siguri në trafik, mos përdorni kufjet gjatë drejtimit të makinës ose biçikletës.

- Mos vendosni peshë ose shtypje mbi kufjet sepse mund të shkaktojnë që kufjet të prishen gjatë ruajtjes së gjatë.
- Mbulesat e kufjeve mund të prishen për shkak të ruajtjes ose përdorimit afatgjatë.

- Instaloni mbulesat fort në kufjet. Nëse ndonjë mbulesë rastësisht shkëputet dhe mbetet në veshët tuaj, mund të shkaktojë lëndim.

Shënim mbi elektricitetin statik

Veçanërisht në kushte të ajrit të thatë, mund të ndjehet një ngacmim i vogël në veshë. Kjo ndodh për shkak të elektricitetit statik që mblihet në trupin tuaj dhe nuk është defekt i kufjeve.

Për të zvogëluar efektin, vishni roba të prodhuara nga materiale natyrale.

Rezerva tjera të mbulesave mund të porositen nga distributori më i afërt Sony.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyren lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin kenit blerë produktin.

Shënim për konsumatorët: informacionet më poshtë vlejnë vetëm për pajisjes e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së

Produhues: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni

Për përputhje me produktet e BE-së: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation

©2010 Sony Corporation