



HT-NT3/HT-XT3


1, 2, 3



4



5



Lietuvių

Programinės įrangos naujinimas

Atnaujinę programinę įrangą į naujausią versiją, galėsite naudotis naujausiomis funkcijomis.

Jei pasirinkę [System Settings], [Software Update Notification] nustatysite [On], atsiradus naujiniui, TV ekrane bus rodomas apie tai informuojantis pranešimas.

Pastaba

Kintamosios srovės maitinimo laidą ir LAN kabelį galima atjungti tik tada, kai bus baigti atsisiuntimo ir naujinimo procesai. Kitaip gali kilti veikimo trikčių.

- 1 Paspauskite HOME.**
Pagrindinis ekranas yra rodomas TV ekrane.
- 2 Paspausdami ↑ pasirinkite [Setup] viršutiniame dešiniajame kampe, tada paspauskite ⊕.**
- 3 Naudodami ← / ↑ / ↓ / → ir ⊕ pasirinkite [Software Update] > [Update via Internet] / [Update via USB Memory]*.**
Tada vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
Atsisiuntimo trukmę lemia atsisiuntimo sąlygos, pvz., interneto ryšio greitis ir kt.
* Programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti internetu, bet jei tinklo sąlygos yra prastos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, atsisiųskite naujausią programinės įrangos versiją ir atnaujinkite per USB atmintį.
www.sony.eu/support
- 4 Atsisiuntus, programinė įranga pradeda naujinti automatiškai.**
Priekinio skydelio ekrane mirksi UPDT. Tačiau naujinant UPDT gali trumpam užgesti. Naujinimo procesas gali trukti maždaug 10 min.
- 5 Programinė įranga atnaujinta!**
Priekinio skydelio ekrane užsidega DONE ir sistema automatiškai paleidžiama iš naujo.

Latviski

Programmatūras atjaunināšana

Ja esat veicis programmatūras atjaunināšanu uz pēdējo versiju, varat izmantot visjaunāko funkciju priekšrocības.

Ja iestatījumam [Software Update Notification] sadaļā [System Settings] ir norādīta vērtība [On], ekrānā tiek parādīts paziņojums, tiklīdz ir pieejams jauns atjauninājums.


Piezīme

Neatvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un LAN kabeli, kamēr nav pabeigta lejupielāde un atjaunināšana. Pretējā gadījumā var izraisīt darbības traucējumu.


- 1 Nospiediet HOME.**
TV ekrānā tiek atvērts sākuma ekrāns.
- 2 Spiediet ↑, lai augšējā labajā stūrī atlasītu [Setup], pēc tam nospiediet ⊕.**
- 3 Izmantojiet ← / ↑ / ↓ / → un ⊕, lai atlasītu [Software Update] > [Update via Internet] / [Update via USB Memory]*.**
Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lejupielādei nepieciešamais laiks mainās atkarībā no lejupielādes apstākļiem, piemēram, interneta savienojuma ātruma.
* Ieteicams atjaunināt programmatūru, izmantojot internetu. Tomēr, ja ir vājš tīkla savienojums, varat apmeklēt tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai lejupielādētu visjaunāko programmatūras versiju un veiktu atjaunināšanu, izmantojot USB atmiņu.
www.sony.eu/support
- 4 Kad lejupielāde ir pabeigta, automātiski tiek sākta programmatūras atjaunināšana.**
Priekšējā paneļa displejā mirgo uzraksts UPDT. Taču uzraksts UPDT atjaunināšanas laikā var uz brīdi pazust. Atjaunināšanas process var ilgt aptuveni 10 minūtes.
- 5 Atjaunināšana ir pabeigta!**
Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts uzraksts DONE, un sistēma automātiski tiek atsāknēta.

HT-NT3/HT-XT3


1, 2, 3



4



5



Eesti keel










Tarkvara värskendamine

Tarkvara värskendamisel ja uusima versiooni hankimisel saate kasutada uusimaid funktsioone.

Kui uus värskendus on saadaval, kuvatakse teleriekraanil teade, juhul kui suvandi [System Settings] seadistuse [Software Update Notification] väärtuseks on määratud [On].

Märkus

Ärge eemaldage vahelduvvoolu-toitejuhet (elektrijuhet) ega LAN-kaablit ühendusest enne allalaadimis- ja värskendamistoimingute lõppemist. Muidu võib see seadme toimimist häirida.

- 1 **Vajutage nuppu HOME.**
Teleriekraanil kuvatakse avaekraan.
- 2 **Vajutage nuppu , et valida ülemises parempoolses nurgas olev suvand  [Setup], ja vajutage seejärel nuppu .**
- 3 **Kasutage nuppe , ,  ja  ja , et valida seadistus  [Software Update] > [Update via Internet] / [Update via USB Memory]*.
Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
Allalaadimiseks kuluv aeg oleneb allalaadimise tingimustest (nt internetiühenduse kiirus).
* Soovitame tarkvara värskendada Interneti kaudu. Kui aga võrgu kvaliteet on kehv, külastage järgmist veebisaiti, et laadida alla tarkvara uusim versioon ja värskendada USB-mälu kaudu.
www.sony.eu/support**
- 4 **Kui allalaadimine on lõppenud, käivitub automaatselt tarkvara värskendamine.**
Esipaneeli ekraanil vilgub kiri „UPDT“. Kiri „UPDT“ võib värskendamise ajal ajutiselt kaduda. Värskendamiseks võib kuluda umbes 10 minutit.
- 5 **Tarkvara värskendamine on lõpetatud!**
Esipaneeli ekraanil kuvatakse kiri „DONE“ ja süsteem taaskäivitub automaatselt.