SONY 4-588-888-**11**(1)

SD/SDHC/SDXC Memory Card
Carte mémoire SD/SDHC/SDXC
Карта памяти SD/SDHC/SDXC
SD/SDHC/SDXC жад картасы

SF Series SF Séries

©2016 Sony Corporation Printed in Thailand

http://www.sony.net/

Operating instructions/Mode d’emploi/Istruzioni per l’uso

Write-protect switch/Commutateur anti-écriture/Schreibschutzschalter/Lengüeta de protección contra escritura/Schrijfbeveiligingsschakelaar/Selettore di protezione da scrittura/Controlo de protecção contra escrita/Przełącznik ochrony zapisu/Přepínač ochrany proti zápisu/Az írásvédelem kapcsolója/Prepínač ochrany proti zápisu/Διακόπτης προστασίας εγγραφής/Comutator de protecţie la scriere/Skrivskyddsomkopplare/Kontakt til skrivebeskyttelse/Kirjoitussuojaliuska/Превключвател за защита на данните/Kirjutuskaitse lüliti/Apsaugos nuo įrašymo jungiklis/Lerakstaizsardzības slēdzis/Stikalo za zaščito pred pisanjem/Skrivebeskyttelseskontakt/Sklopka za zaštitu od pisanja/Prekidač za sprečavanje pisanja/Перемикач захисту від запису/Переключатель для защиты от записи/Копче за заштита против запишување/Çelësi për mbrojtje nga regjistrimi/Yazmaya karşı koruma anahtarı



English Memory Card

WARNING
- To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- To avoid choking hazard, keep out of reach of children.
- Do not insert this card into any memory card slot for which it was not intended.

For the Customers in Europe

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

- For the details of this memory card, please refer to the following URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Precautions on Use
- Please do not use or store this memory card in any environment exceeding the range of specified operating environment described below.
  Abuse or misuse will invalidate product warranty.

Operating environment	-25 °C to +85 °C (non-condensation)

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Design and specifications are subject to change without notice.

SD, SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Français Carte mémoire

AVERTISSEMENT
- Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
- Pour éviter les risques de suffocation, ranger hors de portée des enfants.
- Ne pas insérer cette carte dans une fente de carte mémoire pour laquelle elle n’a pas été conçue.

Pour les clients en Europe

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l’UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

- Pour le détail sur le fonctionnement de cette carte mémoire, veuillez vous référer à l’URL suivante.
  http://www.sony.net/memorycard/

Précautions d’emploi
- Veuillez ne pas utiliser ni ranger cette carte mémoire à un endroit ne répondant pas à l’environnement indiqué ci-dessous.
  Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.

Environ de fonctionnement	-25 °C à +85 °C (sans condensation)

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

La conception et les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Deutsch Speicherkarte

WARNUNG
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Zur Verhütung einer Erstickungsgefahr von Kindern fernhalten.
- Diese Karte nicht in einen Speicherkarteneinschub einführen, für den sie nicht vorgesehen ist.

Für Kunden in Europa

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

- Einzelheiten zu dieser Speicherkarte finden Sie unter dem nachstehenden URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Vorsichtsmaßregeln zum Gebrauch
- Bitte bewahren Sie diese Speicherkarte nicht in irgendeiner Umgebung auf, wo die Umgebungsbedingungen außerhalb des nachstehend angeführten Bereichs liegen.
  Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.

Umgebungsbedingungen	-25 °C bis +85 °C (keine Kondensation)

Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haftung übernehmen.

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

SD, SDHC und SDXC Logos sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.

Español Tarjeta de memoria

AVISO
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- No inserte esta tarjeta en la ranura para tarjeta de memoria, para la que no está destinada.

Para los clientes en Europa

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivode residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

- Con respecto a los detalles sobre esta tarjeta de memoria, visite la dirección URL siguiente.
  http://www.sony.net/memorycard/

Precauciones sobre la utilización
- No utilice ni almacene esta tarjeta de memoria en ningún entorno que sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a continuación.
  El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.

Temperatura de funcionamiento	-25 °C a +85 °C (sin condensación)

Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los logotipos SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Nederlands Geheugenkaart

WAARSCHUWING
- Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
- Houd buiten bereik van kinderen om kans op verstikking te voorkomen.
- Plaats deze kaart niet in een geheugenkaartsleuf waar deze niet voor bedoeld is.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

- Voor informatie over deze geheugenkaart, kunt u de volgende URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
- Gebruik of sla deze geheugenkaart niet op in een omgeving die buiten het bereik valt van de aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder beschreven.
  Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.

Operationele werkingsomgeving	-25 °C tot +85 °C (zonder condens)

Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen gegevens.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Het SD-logo, SDHC-logo en SDXC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Italiano Scheda di memoria

AVVERTENZA
- Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.
- Per evitare qualsiasi pericolo di soffocamento si raccomanda di tenere la scheda fuori dalla portata dei bambini.
- Non inserire questa scheda in alloggiamenti per schede di memoria diverse.

Per i clienti in Europa

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

- Per informazioni particolareggiate su questa scheda di memoria si prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato.
  http://www.sony.net/memorycard/

Precauzioni per l’uso
- Si raccomanda di non usare né conservare questa scheda di memoria in un ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui oltre specificate.
  L’uso improprio deIla scheda può renderne nulla la garanzia.

Ambiente d’uso	Da -25 a +85 °C (senza condensa)

Sony non accetta alcuna responsabilità per l’eventuale perdita o il danneggiamento dei dati registrati dall’utilizzatore.

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

I logo SD, SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.

Português Cartão de Memória

AVISO
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.
- Para evitar o perigo de engasgamento, mantenha fora do alcance das crianças.
- Não introduza este cartão numa ranhura para cartão de memória para a qual ele não tenha sido concebido.

Para os clientes na Europa

Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Assegurando-se que este produto é corretamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

- Para obter detalhes sobre este cartão de memória, consulte o seguinte URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Precauções de utilização
- Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo.
  Qualquer abuso ou utilização indevida deste produto invalidará a respectiva garantia.

Ambiente de funcionamento	-25 °C a +85 °C (sem condensação)

A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados gravados.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Polski Karta pamięci

OSTRZEŻENIE
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
- Niebezpieczeństwo zadławienia – chronić przed dziećmi!
- Nie wolno wkładać tej karty pamięci do żadnego gniazda, dla którego nie jest ona przeznaczona.

Dotyczy klientów z Europy

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

- Informacje dotyczące tej karty pamięci można znaleźć na podanej niżej witrynie.
  http://www.sony.net/memorycard/

Środki ostrożności podczas eksploatacji
- Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.
  Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.

Środowisko pracy	od –25 °C do +85 °C (bez skraplania)

Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na nośniku danych.

Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC.

Česky Paměťová karta

VAROVÁNÍ
- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
- Nevkládejte tuto kartu do slotu pro paměťové karty, pro který není určena.

Pro zákazníky v Evropě

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie

- Pro podrobnosti o této paměťové kartě viz prosím následující stránky URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostní opatření při používání
- Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, ve kterém by došlo k překročení níže popsaných předepsaných provozních podmínek.Záruka se nevztahuje na nešetrné zacházení nebo nesprávné použití výrobku.

Provozní prostředí	-25 °C až +85 °C (bez kondenzace)

Společnost Sony nezodpovídá za poškození nebo ztrátu zaznamenaných dat.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Logotypy SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

Magyar Memóriakártya

VIGYÁZAT
- Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Tartsa gyerekektől távol, hogy elkerülje a fulladásveszélyt.
- Ezt a kártyát csak a hozzá rendelt memóriakártya-nyílásba helyezze be.

Európai vásárlóink számára

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

- A memóriakártyára vonatkozó részleteket az alábbi URL-címen.
  http://www.sony.net/memorycard/

Használatra vonatkozó figyelmeztetések
- Ne használja és ne tárolja ezt a memóriakártyát az alábbiakban feltüntetett üzemeltetési feltételek keretein kívül.
  Helytelen használat esetén a termékre vonatkozó jótállás érvényét veszíti.

Működési hőmérséklet:	-25 °C - +85 °C (kondenzáció nélkül)

A Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített adatok meghibásodnak vagy elvesznek.

A kivitelezés és a jellegzetességek változhatnak értesítés nélkül.

Az SD, SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei.

Slovensky Pamäťová karta

VÝSTRAHA
- Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Uchovávajte mimo dosah detí, aby nedošlo k uduseniu.
- Nevkladajte túto kartu do slotu pre pamäťové karty, pre ktorý nie je určená.

Pre zákazníkov v Európe

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko

- Informácie o tejto pamäťovej karte nájdete na nasledujúcej URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
- Túto pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v prostredí, v ktorom by došlo k prekročeniu nižšie popísaných predpísaných prevádzkových podmienok.
  Záruka sa nevzťahuje na nešetrné zaobchádzanie alebo nesprávne používanie výrobku.

Prevádzkové prostredie	-25 °C až +85 °C (bez kondenzácie)

Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenie alebo stratu zaznamenaných dát.

Vyhotovenie a špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Logo SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.

Ελληνικά Κάρτα μνήμης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετήσετε αυτήν την κάρτα σε υποδοχή κάρτας μνήμης για την οποία δεν προορίζεται.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

- Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την κάρτα μνήμης, ανατρέξτε στο παρακάτω URL.
  http://www.sony.net/memorycard/

Προφυλάξεις για τη χρήση
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτήν την κάρτα μνήμης σε συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται παρακάτω.
  Η κακή χρήση ή η κατάχρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας	-25 °C έως +85 °C (χωρίς συμπύκνωση)

Η Sony δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

Română Card de memorie

AVERTIZARE

- În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
- Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor.
- Nu introduceţi această cartelă de memorie într-un alt slot pentru cartelă de memorie decât cel pentru care a fost creată.

Pentru clienţii din Europa

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Pentru detalii cu privire la această cartelă de memorie, consultaţi următoarea adresă URL. http://www.sony.net/memorycard/

Măsuri de precauţie privind utilizarea

- Nu utilizaţi şi nu depozitaţi această cartelă de memorie în niciun mediu în care se depăşeşte intervalul privind temperatura de funcţionare descris mai jos. Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare va duce la anularea garanţiei produsului.

Mediu de funcţionare	De la -25 °C la +85 °C (fără condensare)

Sony nu va fi responsabil pentru deteriorarea sau pierderea datelor înregistrate.

Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără înştiinţare.

Siglele SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.

Svenska Minneskort

VARNING

- Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.
- Hålls utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.
- Sätt inte i detta kort i någon kortplats för minneskort som det inte är avsett för.

För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

- För närmare information om detta minneskort, hänvisar vi till följande webbadress (URL) http://www.sony.net/memorycard/

Försiktighetsmått vid användning

- Detta minneskort ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

Driftsmiljö	–25 °C till +85 °C (ingen kondensering)

Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

Dansk Hukommelseskort

ADVARSEL

- Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde for at undgå kvælningsfare.
- Sæt ikke dette kort ind i nogen hukommelseskortåbning, som det ikke er beregnet til.

Til kunder i Europa

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

- Yderligere oplysninger om dette hukommelseskort findes på den følgende URL. http://www.sony.net/memorycard/

Forholdsregler ved anvendelsen

- Brug eller opbevar ikke dette hukommelseskort på steder, der ligger uden for det driftsmiljø, der er specificeret nedenfor. Misbrug eller forkert brug ugyldiggør produktgarantien.

Operativsystem	-25 °C til +85 °C (ikke-kondenserende)

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Logoerne SD, SDHC og SDXC er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

Suomi Muistikortti

VAROITUS

- Suojaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
- Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä aseta tätä korttia sellaiseen muistikorttiaukkoon, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Euroopassa oleville asiakkaille

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Katso tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta. http://www.sony.net/memorycard/

Huomautuksia käytöstä

- Älä käytä äläkä säilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvatussa käyttöympäristössä. Virheellinen käyttö mitätöi tuotetakuun.

Käyttöympäristö	-25 °C–+85 °C (tiivistymätön)

Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.

Oikeus laitteen ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

Български Карта с памет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на въздействието на дъжд или влага.
- За да избегнете опасността от поглъщане, дръжте устройството далече от достъп на деца.
- Не поставяйте тази карта в слот за карта с памет, за който тя не е предназначена.

За клиентите от Европа

етиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

Eesti Mälukaart

HOIATUS

- Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.
- Lämbumisohu vältimiseks hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sisestage kaarti mälukaardipesasse, millele see ei ole ette nähtud.

Euroopa kasutajatele

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
EL toote vastavus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- Mälukaardi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i. http://www.sony.net/memorycard/

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta allpool järjeldatud töökeskkonna parameetritele. Väär- või kuritarvitamine muudab toote garantii kehtetuks.

Töökeskkond	-25 °C kuni +85 °C (ilma kondensatsioonita)

Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotsimineku eest.

Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

SD, SDHC ja SDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.

Lietuviškai Atminties kortelė

ĮSPĖJIMAS

- Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.
- Kad nekiltų pavojus uždusti, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šios kortelės nedėkite į jokį jai nepritaikytą atminties kortelės lizdą.

Klientams Europoje

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsiliasivinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Dėl ES gaminių atitikties: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

- Išsamesnės informacijos apie šią kortelę ieškokite toliau nurodytu URL. http://www.sony.net/memorycard/

Su naudojimu susijusios atsargumo priemonės

- Nenaudokite ir nelaikykite šios korteles aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytos veikimo aplinkos diapazono. Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui suteikta garantija.

Veikimo aplinka	Nuo -25 °C iki +85 °C (be kondensacijos)

„Sony“ neprisiima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

SD, SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai.

Latviski Atmiņas karte

BRĪDINĀJUMS

- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietusvai mitruma iedarbībai.
- Lai novērstu noriīšanas risku, glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Nelieciet šo karti tādos atmiņas karšu slotos, kas tam nav paredzēti.

Klientiem Eiropā

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties ši produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā
Par ES produktu atbilstību: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija

- Detalizēta informācija par šo karti ir atrodama tālāk norādītajā interneta adresē. http://www.sony.net/memorycard/

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Nelietojiet un neglabājiet šo karti vidē, kuras temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vides diapazonam. Ierīces ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaudē spēku.

Darba vide	-25 °C līdz +85 °C (bez kondensācijas)

Garantija
5 gadi

Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

SD, SDHC un SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

Slovensko Pomnilniška kartica

OPOZORILO

- Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Varujte pred dosegom otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Te pomnilniške kartice ne vstavljajte v nobeno režo za pomnilniško kartico, za katero ni bila namenjena.

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska

Skladnost izdelkov za EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

- Podrobnosti o tej pomnilniški kartici so na voljo na naslednjem spletnem mestu. http://www.sony.net/memorycard/

Norsk Minnekort

ADVARSEL

- For a redusere brannfaren og faren for a fa elektrisk stot, ma du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
- For å unngå kvelningsfare, hold utenfor barns rekkevidde.
- Ikke sett dette kortet inn i et minnekortspor det ikke er ment for.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsvar: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

- For detaljer om dette minnekortet, kan du referere til følgende URL http://www.sony.net/memorycard/

Hrvatski Memorijska kartica

UPOZORENJE

- Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ni vlazi.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite izvan dohvata djece.
- Nemojte umetati ovu karticu u utore za memorijsku karticu za koje ova kartica nije namijenjena.

Za kupce u Europi

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za sukladnost proizvoda u EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za recikliažu električne ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Recikliranjem materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

- Za pojedinosti o memorijskoj kartici molimo proučite sljedeći URL http://www.sony.net/memorycard/

Srpski Memorijska kartica

UPOZORENJE

- Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
- Nemojte da ubacujete ovu karticu u bilo koji otvor za memorijsku karticu za koji ona nije predviđena.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Usaglašenost proizvoda: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Odlaganje Stare Električne i Elektronske Opreme (primenjuje u Evropskoj uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Gradanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

- Za detaljne informacije o ovoj memorijskoj kartici, pogledajte sledeću URL adresu http://www.sony.net/memorycard/

Українська Карта пам’яті

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте виріб впливу дощової води або вологи.
- Щоб уникнути ризику задухи, тримайте в недоступному для дітей місці.
- Не вставляйте цю карту в будь-який слот для карти пам’яті, для якого вона не призначена.

Для споживачів з Європи

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)

- Для отримання детальної інформації щодо карти пам’яті, зверніться за наступною адресою URL http://www.sony.net/memorycard/

Застереження щодо використання

- Не використовуйте і не зберігайте цю карту в умовах, що не відповідають зазначеним нижче умовам експлуатації. Зловживання або неналежне використання веде до позбавлення чинності гарантії.

Робочі умови	Від -25 °C до +85 °C (без конденсації вологи)

Компанія Sony не несе відповідальності за будь-яке пошкодження або втрату записаних даних.

Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Логотипи SD, SDHC та SDXC є товарними знаками SD-3C, LLC.

Строк експлуатаційвироб: Залежить від гарантійного терміну.

Інформація для покупців в Україні
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057)

Информация для покупателей в Украине
Оборудование отвечает требованиям:
Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057)

Термін гарантії
5 роки

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.

Центри інформації для споживачів :
8-800-307-66-90
http://www.sony.ua

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Країна і дата виготовлення зазначені на упаковці.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці у наступному форматі: YYYY-MM, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.
Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів:ТОВ «Соні Україна», вул. Ілліньска, 8, м. Київ, 04070, Україна.

Русский Карта памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
- Во избежание удушья, храните в недоступном для детей месте.
- Не вставляйте эту карту в слот какой-либо другой карты памяти, для которой она не предназначена.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

- Подробные сведения о данной карте памяти приведены на следующем Интернет-сайте. http://www.sony.net/memorycard/

Меры предосторожности во время использования

- Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации, приведенные ниже. Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к аннулированию гарантийных обязательств на изделие.

Условия окружающей среды	От -25 °C до +85 °C (не допускается конденсация влаги)

Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC.

Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.

Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония.

Страна и дата выпуска указаны на упаковке.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке в следующем формате: YYYY-MM, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.
Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия требованиям технических регламентов: ООО "Сони Украина", ул. Ильинская, 8, г. Киев, 04070, Украина.

Македонски Медиуми за складирање на податоци

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја единицата на дожд или влага.
- Чувајте го поназрана од деца. Доколку го проголтате, навремено отидете на лекар.
- Не вметнувајте ја оваа картичка во слот за мемориска картичка кој не е наменет за тоа.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
За усогласеност на производот со легислативата на ЕУ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија

Отстранување на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и другите европски земји со одвоени системи за прибирање)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од домаќинството. Наместо тоа, треба да биде предаден на соодветно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно одложување на овој производ, вие помагате во превенцијата на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би можеле да бидат предизвикани од несоодветно ракување со отпадот од овој производ. Рециклирањето на материјали помага за зачувување на природните ресурси. За подетални информации за рециклирање на овој производ, ве молиме контактирајте ја вашата локалната градска управа, комунална хигиена или продавница каде што сте го купиле овој производ.

- За детални информации во врска со оваа мемориска картичка, видете на следнава URL-адреса http://www.sony.net/memorycard/

Shqip Karta e memories

PARALAJMËRIM

- Për të ulur rrezikun ndaj zjarrit ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni këtë pajisje ndaj shiut ose në lagështi.
- Për të shmangur rrezikun ndaj mbytjes, mbajeni larg fëmijëve.
- Mos e fusni këtë kartë në fole karte memorieje që nuk është projektuar për të.

Prodhues: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje të produktit me BE-në: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë

- Për hollësi rreth kësaj karte memorieje, ju lutemi t'i referoheni URL-së së mëposhtme http://www.sony.net/memorycard/

Türkçe Bellek Kartı

Bu kartı çalıştırmadan önce, elinizdeki kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.

BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYIN.
BU KARTI KULLANIM AMACI DIŞINDAKİ BİR BELLEK KARTI YUVASINA YERLEŞTİRMEYİN.

Avrupa'daki müşteriler için

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)

Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.

Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika

- Bu bellek kartı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lutfen aşağıdaki URL'yi http://www.sony.net/memorycard/

Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Lütfen bu bellek kartını aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı dışındaki ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin. Kötüye kullanım veya yanlış kullanım ürün garantisini geçersiz kılacaktır.

Kullanım ortamı	-25 °C ila +85 °C (yoğunlaşmayan)

Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybından sorumlu değildir.

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SD, SDHC ve SDXC Logoları, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

İTHALATÇI FİRMA

SONY

SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/ İstanbul
Sony Bilgi ve Danişma Hattı: (212) 444 SONY (7669)