



Suderinami Bluetooth profiļi ^{2b} :
A2DP (īsplēstinis garšo paskirstymo profiļis) <p>AVRCP (garšo ir vaizdo nuotolinio valdymo profiļis) <p>HFP (laisvų rankų įrangos profiļis) <p>HSP (ausinių profiļis)</p></p></p>
Palaikomas kodekas ³ : SBC ⁴ , AAC ⁵)
Palaikomas turinio apsaugos metodas : SCMS-T
Perdavimo diapazons (A2DP) : <p>20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)</p>
Komplekte esantys komponentai :
Belaidēs stereogaršo ausinēs (1) <p>Mikrojungties USB laidas (maždaug 50 cm) (1) <p>Hibridiniai silikoniņēs gumos kištukai (S / M / L, po 2 vnt.) <p>Trumpasis vadovas (šīs lapas) (1) <p>Naudojimo instrukcija (1) <p>Ķiti dokumentai (1 rinkinys)</p></p></p></p></p>

¹⁾ Faktinīs veikimo atstumas gali skirtīs dēļ įvairių veiksnių, pvz., dēļ klūčīų tarp įrengīnių, magnetīnių laukų aplink mikrobangų krosneļ, statīnēs elektros, priēmimo jautrumo, antenas charakterīstīkos, operacīnēs sistemos, programos ir kt.

²⁾ „Bluetooth“ standartīnīai profiļīai nurodo „Bluetooth“ ryšio tarp įrengīnių paskīrtī.

³⁾ Kodekas: garšo signalo glaudīnīmo ir konvertavimo formatas

⁴⁾ Pojuosčio kodekas

⁵⁾ Īsplēstinīs garšo kodavīmas

Belaidēs erdvīnio garšo ausīnēs
Maitīnīmo šaltīs:
3,7 V nuolatīnē srovē: integruota įkraunama ličio jonų baterija <p>5 V nuolatīnē srovē: kai kraunama per USB</p>
Svorīs apie 15 g
Darbinē temperatūra: 0–40 °C
Nomīnālīs enerģījos sņaudos: 0,7 W
Naudojimo valandos:
Jungīant per „Bluetooth“ įrengīņį <p>Mūzikos atkūrimo laīkas: maks. 8 val. <p>Ryšio laīkas: maks. 8 val. <p>Budējīmo laīkas: īki 200 valandų <p>Pastaba. Naudojīmo valandos gali būtī trumpesnēs atsižvelģiant į kodeką ir naudojīmo sąlygas.</p></p></p></p>
Krovimo laīkas: apie 2 val. <p>(Apīe 60 min. mūzikos atkūrimo įkrovus 15 min.) <p>Pastaba. Krovimo valandos gali skirtīs atsižvelģiant į naudojīmo sąlygas.</p></p>
Krovimo temperatūra: nuo 5 °C īki 35 °C
Įmtuvas
Tipas: uždaras, dināmīs
Pagrīndīs įrengīnys: 9 mm

Mikrofonas
Tipas: elektretīsīs kondensatorīs
Kryptingumas: daugiakryptīs
Efektīvīsīs dažnīū diapazons: 50–8 000 Hz

Maitīnīmo elemento krovimo per USB sistemos reikalavīmai

USB kintamosios srovės adapteris
Rinkoje esantis USB kintamosios srovės adapteris, galintis tiekti didesnį nei 0,5 A (500 mA) srovę

Asmeninis kompiuteris

(Nuo 2017 m. gruodžio mėn.)
Asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta kuri nors iš toliau nurodytų operacinių sistemų ir kuriame yra USB prievadas:
Operacinės sistemos: (naudojant „Windows“)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(naudojant „Mac“)
„Mac OS X“ (10.9 arba naujesnė versija)

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Latviešu

Neuzstādiēt iekārtu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi. Neizjauciet, neatveriet vai nesaplaciniet sekundāros akumulatorus vai baterijas. Akumulatora noplūdes gadījumā nelaujiet šķidrūmam nokļūt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību. Sekundārie akumulatori un baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai aprīkojuma rokasgrāmatā. Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem akumulatori vai baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veiktspēju. Utilizēt pareizi.

Piezīme klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī ražots šīs uzņēmuma vārdā). Importētājs ES: Sony Europe Limited. Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.

CE

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šīs aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: http://www.compliance.sony.de/



Šīs apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šīs apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0.0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanas no šiem izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī

elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlieto to bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimeniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju/akumulatoru.

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīs.

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.

Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

Windows ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.

Mac, OS X un iPhone ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Android ir Google Inc. preču zīme.

Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

Piesardzības pasākumi

Par BLUETOOTH® sakariem

- Bezvadu tehnoloģija Bluetooth darbojas aptuveni 10 metru rādiusā. Maksimālais sakaru attālums var mainīties atkarībā no šķēršļiem (cilvēka ķermeņa, metāla priekšmetiem, sienas u. tml.) vai elektromagnētiskās vides.
- Bluetooth sakari var tikt deaktivizēti vai var rasties troksnis vai audio pārtraukumi, ja ir spēkā tālāk aprakstītie nosacījumi.
 - Starp iekārtu un Bluetooth ierīci atrodas cilvēks. Šo situāciju var labot, novietojot Bluetooth ierīci, lai tā būtu vērsta pret iekārtas antenu.
 - Starp iekārtu un Bluetooth ierīci atrodas kāds šķērslis, piemēram, metāla priekšmets vai siena.
 - Tiek izmantota Wi-Fi ierīce vai mikroviļņu krāsns, vai arī iekārtas tuvumā tiek izplatīti mikroviļņi.
 - Iekārtā ir iebūvēta antena, kā parādīts ar punktotu līniju (attēls **A**). Bluetooth sakaru jutība tiks uzlabota, novēršot šķēršļus starp savienoto Bluetooth ierīci un šīs iekārtas antenu.

- Tā kā Bluetooth ierīces un tehnoloģija Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu traucējumi, kuru rezultātā iespējams troksnis, audio pārtraukumi vai sakaru jutība tiks uzlabota, ja šo iekārtu izmantojāt Wi-Fi ierīces tuvumā. Šādā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības.
 - Izmantojiet šo iekārtu vismaz 10 metru attālumā no Wi-Fi ierīces.
 - Ja šī iekārta tiek izmantota tuvāk par 10 metriem no Wi-Fi ierīces, izslēdziet Wi-Fi ierīci.
 - Uzstādiēt šo iekārtu un Bluetooth ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.
- Mikroviļņu starojums no Bluetooth ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo iekārtu un citas Bluetooth ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumu.
 - Vietās, kur ir viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtnē, slimnīcā vai degvielas uzpildes stacijā.
 - Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatora tuvumā.
- Bezvadu tehnoloģijas raksturlielumu dēļ šajā iekārtā skaņa tiek atskaņota ar aizkavēšanas, salīdzinot ar sūtīšanas ierīces atskaņoto skaņu un mūziku. Tādēļ attēls un skaņa filmas skatīšanās vai spēles spēlēšanas laikā var savstarpēji neatbilst.
 - Nelietojiet iekārtu lidmašīnā. Radio viļņi var ietekmēt instrumentus, izraisot negadījumu darbības traucējumu dēļ.
 - Šī iekārta atbalsta Bluetooth standartam atbilstošās drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu savienojumu laikā, kad tiek izmantota bezvadu tehnoloģija Bluetooth, bet drošība atkarībā no iestatījumiem var būt nepietiekama. Uzmanieties, kad sakariem izmantojat bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
 - Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas noplūdi Bluetooth sakaru laikā.
 - Savienojumu ar visām Bluetooth ierīcēm nevar garantēt.
 - Lai ierīce atbilstu Bluetooth SIG, Inc. izstrādātajam Bluetooth standartam un tiktu autentificēta, tai ir nepieciešama funkcija Bluetooth.
 - Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam Bluetooth standartam, atkarībā no ierīces iespējām un specifikācijām dažas ierīces nevarēs savienot vai tās nedarbosies pareizi.
 - Laikā, kad runāšanai izmantojat tālrūpa brīvroku sistēmu, var rasties troksnis (atkarībā no ierīces vai sakaru vides).
- Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt nepieciešams noteikts laiks, pirms tiek izveidoti sakari.

Ja atskaņošanas laikā bieži tiek izlaista skaņa

- Iespējams, situāciju varēs uzlabot, mainot bezvadu atskaņošanas kvalitātes iestatījumus vai raidierīcē fiksējot bezvadu atskaņošanas režīmu SBC. Detalizētu informāciju sk. raidierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.
- Ja izmantojat viedtālruni, šo situāciju var labot, aizverot nevajadzīgās lietotnes vai atsāknējot viedtālruni.

Par viedtālrunu un datoru zvanu veikšanas un saņemšanas lietotnēm

- Šī iekārta atbalsta tikai parastos ienākošos zvanus. Viedtālrunu un datoru zvanu veikšanas un saņemšanas lietotnes netiek atbalstītas.

Par iekārtas uzlādi

- Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB savienojumu. Uzlādei ir nepieciešams personālais dators ar USB portu.
- Šo iekārtu nevar ieslēgt un funkciju Bluetooth nevar izmantot uzlādes laikā.
- Ja iekārtu ilglaicīgi neesat lietojis, akumulators var nenodrošināt pietiekamu lādiņu. Akumulators varēs nodrošināt pietiekamu enerģijas daudzumu pēc tā vairākkārtējas izlādes un uzlādes.
- Ja ilglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat, uzlādējiet akumulatoru reizi pusgadā, lai novērstu pārliecīgu izlādi.
- Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks ārkārtīgi saīsinās, akumulators jāaizstāj ar jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.
- Pēc uzlādes noteikti cieši aizveriet mikro USB porta vāciņu. (**B**) att.)

Piezīme par statisko elektrību

- Korpusā uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vieglu kņudēšanu ausīs. Lai minimizētu šo efektu, valkājiet dabiska auduma drēbes.

Ja iekārta nedarbojas pareizi

- Atiestatiet iekārtu (**C**) att.). Atiestatot šo iekārtu, uzlādējiet iekāru. Kad sākas uzlāde, šī iekārta tiek atiestatīta automātiski. Savienošanas pāri informācija un citi iestatījumi tiek paturēti.
- Ja problēma joprojām pastāv pat pēc iepriekš aprakstītās atiestatīšanas darbības, inicializējiet iekārtu, kā aprakstīts tālāk. Atvienojiet mikro USB kabeli no mikro USB porta, izslēdziet iekārtu, pēc tam vairāk nekā 7 sekundes turiet pogas un . Indikators (zīls) emirgosies 4 reizes, un iekārtai tiks atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi. Tiek dzēsta visa informācija par savienošanu pāri.
- Pēc iekārtas inicializēšanas to, iespējams, nevarēs savienot ar iPhone ierīci vai datoru. Šādā gadījumā dzēsiet informāciju par šīs iekārtas savienošanu pāri no iPhone tālrūpa vai datora un pēc tam no jauna veiciet savienošanu pāri.

Par iekārtas lietošanu

- Pēc austiņu lietošanas izņemiet tās lēni.
- Tā kā austiņas nodrošina blīvu savienojumu, to spiešana uz ausīm var izraisīt bungādiņas bojājumu. Austiņu spiešana pret ausīm var izraisīt diafragmas klikšķa skaņu. Tas nav defekts.

Citas problēmas

- Nenovietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta mitrumam, putekļiem, sodrējiem vai tvaikam, kā arī nenovietojiet to automašīnā vai tiešā saules gaismā.
- Ierīces funkcija Bluetooth var nebūt lietojama mobilajos tālruņos atkarībā no radio viļņu stāvokļa un vietas, kur aprīkojums tiek izmantots.
- Klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi.
- Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet iekārtu, braucot ar automašīnu vai divriteni.
- Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja saklausīt apkārtnējās skaņas var radīt riskus, piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, uz vilcienu staciju platformām un būvlaukumos.
- Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam triecienam.
- Tīriet iekārtu ar mitkstu, sausu drāniņu.
- Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai. Iekārta nav ūdensdroša. Neaizmirstiet ievērot tālāk aprakstītos piesardzības pasākumus.
 - Uzmanieties, lai neiemestu iekārtu izlietnē vai citā ar ūdeni pildītā konteinerā.
 - Neizmantojiet iekārtu mitrās vietās vai sliktos laikapstākļos, piemēram, lietū vai sniegā.
 - Nelaujiet iekārtai samīrkt. Ja pieskaraties iekārtai ar mitrām rokām vai atstājat iekārtu slapjās drēbēs, iekārta var samīrkt, kas savukārt var izraisīt iekārtas darbības traucējumus.
- Ja pēc iekārtas lietošanas izjūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu.

- Pievienojiet ieaušus cieši. Ja ieausis nejausi atvienojas un paliek ausī, tas var izraisīt traumu.
- Tā kā bērni var norīt mazas daļas, piemēram, ieausi, iekārta jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Nomaināi paredzētus papildu ieaušus var iegādāties pie tuvākā Sony izplatītāja.

Specifikācijas

Vispārīgi
Sakaru sistēma: Bluetooth specifikācijas versija 4.2
Izeja: Bluetooth specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons: tiešā redzamībā apm. 10 m ¹⁾
Frekvenču josla: 2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Darbības frekvence: Bluetooth 2400 MHz - 2483,5 MHz <p>NFC 13,56 MHz</p>
Maksimālā izejas jauda: Bluetooth < 4 dBm
Saderīgie Bluetooth profiļi ²⁾ :
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — uzlabotais audio izplatīšanas profiļis) <p>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video tālvadības profiļis) <p>HFP (Hands-free Profile — brīvroku profiļis) <p>HSP (Headset Profile — austiņu profiļis)</p></p></p>
Atbalstītais kodeks ³⁾ : SBC ⁴⁾ , AAC ⁵⁾
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP): 20 Hz – 20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Iekļautie priekšmeti:
Bezvadu stereo austiņas (1) <p>Mikro USB kabelis (apm. 50 cm) (1) <p>Gari hibrida silikona gumijas ieausi (pa 2 gab. S/M/L) <p>Uzziņu rokasgrāmata (šī lapa) (1) <p>Lietošanas instrukcijas (1) <p>Citi dokumenti (1 komplekts)</p></p></p></p></p>

¹⁾ Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, programmatūras lietotne u.c.

²⁾ Bluetooth standarta profiļi norāda, kāds ir mērķis sakariem starp Bluetooth ierīcēm.

³⁾ Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas formāts

⁴⁾ Apakšjoslas kodeks

⁵⁾ Detalizētā audio kodēšana

Bezvadu stereo austiņas
Barošanas avots: DC 3,7 V iebūvēts litija jonu akumulators <p>5 V DC; ja uzlādei tiek izmantots USB ports</p>
Svars: apm. 15 g
Darba temperatūra: No 0 °C līdz 40 °C
Enerģijas patēriņš: 0,7 W
Lietošanas ilgums:
Ja izveidots savienojums, izmantojot Bluetooth ierīci <p>Mūzikas atskaņošanas ilgums: maks. 8 stundas <p>Sakaru ilgums: maks. 8 stundas <p>Gaidstāves ilgums: maks. 200 stundas <p>Piezīme. Lietošanas ilgums var būt mazāks atkarībā no kodeka un lietošanas apstākļiem.</p></p></p></p>

Uzlādes ilgums:

apm. 2 stundas

(Pēc 15 minūšu ilgās uzlādes mūziku iespējams atskaņot aptuveni 60 minūtes.)

Piezīme. Uzlādes ilgums var atšķīrties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Uzlādes temperatūra: 5 °C līdz 35 °C

Uztvērējs
Veids: slēgta tipa, dināmīks
Membrāna: 9 mm
Mikrofons
Veids: elektretā kondensators
Uztveršanas virziens: visos virzienos
Efektīvais frekvenču diapazons: 50 Hz–8 000 Hz

Sistēmas prasības akumulatora uzlādei, izmantojot USB

USB maiņstrāvas adapteris
Tīrģū pieejams USB maiņstrāvas adapteris, kas spēj nodrošināt vairāk nekā 0,5 A strāvu (500 mA)

Personālais dators

(saskaņā ar 2017. decembrī pieejamo informāciju)
Personālais dators, kurā ir instalēta jebkura no šīm operētājsistēmām un kurš ir aprīkots ar USB portu:
Operētājsistēmas: (ja izmantojat sistēmu Windows)
Windows® 10 Home/Windows® 10 Pro
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/ Professional/Ultimate

(ja izmantojat Mac datoru)
Mac OS X (versija 10.9 vai jaunāka)

Dizains un tehniekie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.